



Manuel d'utilisation VLT[®] HVAC Drive FC 102

110-400 kW, tailles de boîtier D1h-D8h



Danfoss A/S6430 Nordborg
Denmark
CVR nr.: 20 16 57 15Telephone: +45 7488 2222
Fax: +45 7449 0949**EU DECLARATION OF CONFORMITY****Danfoss A/S****Danfoss Drives A/S**

declares under our sole responsibility that the

Product category: Frequency Converter**Type designation(s):** FC-102XYYYZZ*****

Character X: N or P

Character YYY: K37, K75, 1K1, 1K5, 2K2, 3K0, 3K7, 4K0, 5K5, 7K5, 11K, 15K, 18K, 22K, 30K, 37K, 45K, 55K, 75K, 90K, 110, 132, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1M0, 1M2, 1M4

Character ZZ: T2, T4, T6, T7

* may be any number or letter indicating drive options which do not impact this DoC.

The meaning of the 39 characters in the type code string can be found in appendix 00729776.

Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the product is used in accordance with our instructions.

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN61800-5-1:2007 + A1:2017

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1:
Safety requirements – Electrical, thermal and energy.**EMC Directive 2014/30/EU**

EN61800-3:2004 + A1:2012

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC
requirements and specific test methods.**RoHS Directive 2011/65/EU including amendment 2015/863.**

EN63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and
electronic products with respect to the restriction of
hazardous substances

Date: 2020.09.02 Place of issue:	Issued by  Signature: Name: Gert Kjær Title: Senior Director, GDE	Date: 2020.09.02 Place of issue:	Approved by  Signature: Name: Michael Termansen Title: VP, PD Center Denmark
Graasten, DK		Graasten, DK	

Danfoss only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation

For products including available Safe Torque Off (STO) function according to unit typecode on the nameplate: **T or U at character 18 of the typecode.**

Machine Directive 2006/42/EC

EN/IEC 61800-5-2:2007

(Safe Stop function conforms with STO – Safe Torque Off, SIL 2 Capability)

Adjustable speed electrical power drive systems –
Part 5-2: Safety requirements – Functional

Other standards considered:

EN ISO 13849-1:2015

(Safe Stop function, PL d

(MTTFd=14000 years, DC=90%, Category 3)

EN/IEC 61508-1:2011, EN/IEC 61508-2:2011

(Safe Stop function, SIL 2 (PFH = 1E-10/h, 1E-8/h for specific variants, PFD = 1E-10, 1E-4 for specific variants, SFF>99%, HFT=0))

EN/IEC 62061:2005 + A1:2013

(Safe Stop function, SILCL 2)

EN/IEC 60204-1:2006 + A1:2009

(Stop Category 0)

Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design

Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic safety-related systems

Part 1: General requirements

Part 2: Requirements for electrical/ electronic / programmable electronic safety-related systems

Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements


For products including ATEX option, it requires STO function in the products. The products can have the VLT PTC Thermistor Card MCB112 installed from factory (**2 at character 32 in the typecode**), or it can be separately installed as an additional part.

2014/34/EU - Equipment for explosive atmospheres (ATEX)

Based on EU harmonized standard:

EN 50495: 2010

Safety devices required for safe functioning of equipment with respect to explosion risks.



Notified Body:

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, has assessed the conformity of the "ATEX certified motor thermal protection systems" of Danfoss FC VLT Drives with Safe Torque Off function and has issued the certificate PTB 14 ATEX 3009.

Table des matières

1 Introduction	4
1.1 Objet de ce manuel	4
1.2 Ressources supplémentaires	4
1.3 Version de manuel et de logiciel	4
1.4 Homologations et certifications	4
1.5 Mise au rebut	4
2 Sécurité	5
2.1 Symboles de sécurité	5
2.2 Personnel qualifié	5
2.3 Précautions de sécurité	5
3 Vue d'ensemble des produits	7
3.1 Utilisation prévue	7
3.2 Dimensionnements puissance, poids et dimensions	7
3.3 Vue intérieure du variateur D1h	9
3.4 Vue intérieure du variateur D2h	10
3.5 Vue de la platine de contrôle	11
3.6 Armoires d'options étendues	12
3.7 Panneau de commande local (LCP)	13
3.8 Menus du LCP	15
4 Installation mécanique	17
4.1 Éléments fournis	17
4.2 Outils requis	18
4.3 Stockage	18
4.4 Environnement de fonctionnement	18
4.5 Critères d'installation et de refroidissement	20
4.6 Levage du variateur	21
4.7 Montage du variateur	22
5 Installation électrique	25
5.1 Consignes de sécurité	25
5.2 Installation selon critères CEM	25
5.3 Schéma de câblage	28
5.4 Raccordement à la terre	29
5.5 Raccordement du moteur	31
5.6 Raccordement au secteur CA	33
5.7 Raccordement des bornes de répartition de la charge/régén	35
5.8 Dimensions des bornes	37

5.9 Câblage de commande	65
6 Liste de vérification avant le démarrage	70
7 Mise en service	71
7.1 Mise sous tension	71
7.2 Programmation du variateur	71
7.3 Tests avant le démarrage du système	73
7.4 Démarrage du système	74
7.5 Réglage des paramètres	74
8 Exemples de configuration de câblage	76
8.1 Introduction	76
8.2 Configurations de câblage pour l'adaptation automatique au moteur (AMA)	76
8.3 Configurations de câblage pour la référence de vitesse analogique	76
8.4 Configurations de câblage pour marche/arrêt	77
8.5 Configurations de câblage pour une réinitialisation d'alarme externe	78
8.6 Configuration de câblage pour la référence de vitesse à l'aide d'un potentiomètre manuel	78
8.7 Configuration de câblage pour l'accélération/décélération	79
8.8 Configuration de câblage pour le raccordement du réseau RS485	79
8.9 Configuration de câblage pour une thermistance moteur	80
8.10 Configuration de câblage pour un contrôleur de cascade	81
8.11 Configuration de câblage pour une configuration de relais avec contrôleur logique avancé	82
8.12 Configuration de câblage pour une pompe à vitesse fixe/variable	82
8.13 Configuration de câblage pour une alternance de pompe principale	82
9 Maintenance, diagnostics et dépannage	84
9.1 Maintenance et service	84
9.2 Panneau d'accès au dissipateur de chaleur	84
9.3 Messages d'état	85
9.4 Types d'avertissement et d'alarme	87
9.5 Liste des avertissements et alarmes	88
9.6 Dépannage	100
10 Spécifications	103
10.1 Données électriques	103
10.2 Alimentation secteur	108
10.3 Données relatives à la puissance du moteur et au couple	109
10.4 Conditions ambiantes	109
10.5 Spécifications du câble	110
10.6 Entrée/sortie de commande et données de commande	110

10.7 Fusibles et disjoncteurs	113
10.8 Couples de serrage des fixations	116
10.9 Dimensions des boîtiers	117
11 Annexe	152
11.1 Abréviations et conventions	152
11.2 Réglages de paramètres par défaut selon International/Amérique Nord	153
11.3 Parameter Menu Structure	153
Indice	159

1 Introduction

1.1 Objet de ce manuel

Ce manuel d'utilisation contient des informations sur l'installation et la mise en service sûres des variateurs VLT®.

Ce manuel d'utilisation est réservé à du personnel qualifié. Pour utiliser l'unité de façon sûre et professionnelle, lire et suivre le manuel d'utilisation. Faire particulièrement attention aux consignes de sécurité et aux avertissements d'ordre général. Garder ce manuel d'utilisation à proximité du variateur, à tout moment.

VLT® est une marque déposée.

1.2 Ressources supplémentaires

D'autres ressources sont disponibles pour bien comprendre les fonctions avancées et la programmation des variateurs.

- Le *guide de programmation* offre de plus amples détails sur la gestion des paramètres et donne de nombreux exemples d'applications.
- Le *manuel de configuration* détaille les possibilités et les fonctionnalités pour configurer des systèmes de contrôle de moteurs.
- Ces instructions fournissent des informations sur l'utilisation avec les équipements optionnels.

Des publications et des manuels supplémentaires sont disponibles auprès de Danfoss. Voir drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/ pour en obtenir la liste.

1.3 Version de manuel et de logiciel

Ce manuel est régulièrement révisé et mis à jour. Toutes les suggestions d'amélioration sont les bienvenues. Le *Tableau 1.1* indique la version du manuel et la version logicielle correspondante.

Version de manuel	Remarques	Version logicielle
MG16D5xx	Remplace MG16D4xx	5.20

Tableau 1.1 Version de manuel et de logiciel

1.4 Homologations et certifications



Tableau 1.2 Homologations et certifications

D'autres homologations et certifications sont disponibles. Contacter le partenaire ou le bureau Danfoss local. Les variateurs de tension 525-690 V sont homologués UL uniquement pour 525-600 V.

Le variateur est conforme aux exigences de sauvegarde de la capacité thermique de la norme UL 61800-5-1. Pour plus d'informations, se reporter au chapitre *Protection thermique du moteur* du *Manuel de configuration* du produit.

AVIS!


LIMITE FRÉQUENCE DE SORTIE

Compte tenu des réglementations sur le contrôle d'exportation, la fréquence de sortie du variateur est limitée à 590 Hz. Pour les demandes dépassant les 590 Hz, contacter Danfoss.

1.4.1 Conformité avec ADN

Pour la conformité à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), se reporter à *Installation conforme à ADN* dans le *Manuel de configuration*.

1.5 Mise au rebut



2 Sécurité

2.1 Symboles de sécurité

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

⚠️ AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures graves ou le décès.

⚠️ ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures superficielles à modérées. Ce signe peut aussi être utilisé pour mettre en garde contre des pratiques non sûres.

AVIS!

Fournit des informations importantes, notamment sur les situations qui peuvent entraîner des dégâts matériels.

2.2 Personnel qualifié

Un transport, un stockage, une installation, une exploitation et une maintenance corrects et fiables sont nécessaires au fonctionnement en toute sécurité et sans problème du variateur. Seul du personnel qualifié est autorisé à installer ou utiliser cet équipement.

Par définition, le personnel qualifié est un personnel formé, autorisé à installer, mettre en service et maintenir l'équipement, les systèmes et les circuits conformément aux lois et aux réglementations en vigueur. En outre, il doit être familiarisé avec les instructions et les mesures de sécurité décrites dans ce manuel.

2.3 Précautions de sécurité

⚠️ AVERTISSEMENT

HAUTE TENSION

Les variateurs contiennent des tensions élevées lorsqu'ils sont reliés à l'alimentation secteur CA, à l'alimentation CC, à la répartition de la charge ou à des moteurs à aimants permanents. La non-utilisation de personnel qualifié pour l'installation, le démarrage et la maintenance du variateur peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- L'installation, le démarrage et la maintenance du variateur doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.

⚠️ AVERTISSEMENT

DÉMARRAGE IMPRÉVU

Lorsque le variateur est connecté au secteur CA, à l'alimentation CC ou est en répartition de la charge, le moteur peut démarrer à tout moment. Un démarrage imprévu pendant la programmation, une opération d'entretien ou de réparation peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels. Le moteur peut être démarré par un commutateur externe, un ordre du bus de terrain, un signal de référence d'entrée à partir du LCP ou du LOP, par commande à distance à l'aide du Logiciel de programmation MCT 10 ou suite à la suppression d'une condition de panne.

Pour éviter un démarrage imprévu du moteur :

- Activer la touche [Off/Reset] sur le LCP avant de programmer les paramètres.
- Déconnecter le variateur du secteur.
- Câbler et assembler entièrement le variateur, le moteur et tous les équipements entraînés avant de connecter le variateur au secteur CA, à l'alimentation CC ou en répartition de la charge.

⚠️ AVERTISSEMENT**TEMPS DE DÉCHARGE**

Le variateur contient des condensateurs dans le circuit intermédiaire qui peuvent rester chargés même lorsque le variateur n'est pas alimenté. Une haute tension peut être présente même lorsque les voyants d'avertissement sont éteints. Le non-respect du temps d'attente spécifié après la mise hors tension avant un entretien ou une réparation peut entraîner le décès ou des blessures graves.

- Arrêter le moteur.
- Déconnecter le secteur CA et les alimentations à distance du circuit intermédiaire, y compris les batteries de secours, les alimentations sans interruption et les connexions du circuit intermédiaire aux autres variateurs.
- Déconnecter ou verrouiller le moteur PM.
- Attendre que les condensateurs soient complètement déchargés. Le temps d'attente minimum est de 20 minutes.
- Avant tout entretien ou toute réparation, utiliser un dispositif de mesure de tension approprié pour s'assurer que les condensateurs sont complètement déchargés.

⚠️ AVERTISSEMENT**RISQUE DE COURANT DE FUITE**

Les courants de fuite à la terre dépassent 3,5 mA. Le fait de ne pas mettre le variateur à la terre peut entraîner le décès ou des blessures graves.

- L'équipement doit être correctement mis à la terre par un installateur électrique certifié.

⚠️ AVERTISSEMENT**DANGERS LIÉS À L'ÉQUIPEMENT**

Tout contact avec les arbres tournants et les matériels électriques peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

- L'installation, le démarrage et la maintenance du variateur doivent être effectués par du personnel formé et qualifié uniquement.
- Veiller à ce que tous les travaux électriques soient conformes aux réglementations électriques locales et nationales.
- Suivre les procédures décrites dans ce manuel.

⚠️ AVERTISSEMENT**ROTATION MOTEUR IMPRÉVUE****FONCTIONNEMENT EN MOULINET**

La rotation imprévue des moteurs à aimant permanent crée des tensions et peut charger l'appareil, ce qui pourrait entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels graves.

- Vérifier que les moteurs à magnétisation permanente sont bien bloqués afin d'empêcher toute rotation imprévue.

⚠️ AVERTISSEMENT**DANGER DE PANNE INTERNE**

Dans certaines circonstances, une panne interne peut entraîner l'explosion d'un composant. Le fait de ne pas laisser le boîtier fermé et correctement verrouillé peut entraîner le décès ou des blessures graves.

- Ne pas utiliser le variateur avec la porte ouverte ou les panneaux enlevés.
- S'assurer que le boîtier est correctement fermé et verrouillé pendant le fonctionnement.

⚠️ ATTENTION**SURFACES CHAUDES**

Le variateur contient des composants métalliques qui restent chauds même après la mise hors tension du variateur. Le non-respect du symbole de température élevée (triangle jaune) sur le variateur peut entraîner des brûlures graves.

- Garder à l'esprit que les composants internes, tels que les barres omnibus, peuvent être extrêmement chauds même après la mise hors tension du variateur.
- Les zones extérieures marquées par le symbole de température élevée (triangle jaune) sont chaudes pendant l'utilisation du variateur et immédiatement après sa mise hors tension.

AVIS!**OPTION DE SÉCURITÉ BLINDAGE SECTEUR**

Une option de blindage secteur est disponible pour les boîtiers de protection IP21/IP54 (type 1/type 12). Le blindage secteur est un cache installé dans le boîtier en guise de protection contre le contact involontaire avec les bornes d'alimentation, conformément à BGV A2, VBG 4.

3 Vue d'ensemble des produits

3.1 Utilisation prévue

Le variateur est un contrôleur de moteur électronique qui convertit l'entrée de secteur CA en une sortie de forme d'onde CA variable. La fréquence et la tension de la sortie sont réglées pour contrôler la vitesse ou le couple du moteur. Le variateur est destiné à :

- réguler la vitesse du moteur en réagissant au signal de retour du système ou à des ordres distants venant de contrôleurs externes.
- surveiller le système et l'état du moteur.
- fournir une protection du moteur contre la surcharge.

Le variateur est conçu pour des environnements industriels et commerciaux conformément aux lois et normes locales. En fonction de la configuration, le variateur peut être utilisé dans des applications autonomes ou intégré à un plus vaste système ou une plus grande installation.

AVIS!

Dans un environnement résidentiel, ce produit peut provoquer des interférences radioélectriques, auquel cas des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises.

Abus prévisible

Ne pas utiliser le variateur dans des applications qui ne sont pas conformes aux conditions d'exploitation et aux environnements spécifiés. Veiller à assurer la conformité avec les conditions stipulées au *chapitre 10 Spécifications*.

3.2 Dimensionnements puissance, poids et dimensions

Pour les tailles de boîtier et les dimensionnements puissance des variateurs, se reporter au *Tableau 3.1*. Pour d'autres dimensions, voir le *chapitre 10.9 Dimensions des boîtiers*.

Taille de boîtier		D1h	D2h	D3h	D4h	D3h	D4h
		110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)	110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)	Avec bornes régénératrices ou de répartition de la charge	
IP NEMA		21/54 Type 1/12	21/54 Type 1/12	20 Châssis	20 Châssis	20 Châssis	20 Châssis
Dimensions lors de l'expédition [mm (po)]	Hauteur	587 (23,1)	587 (23,1)	587 (23,1)	587 (23,1)	587 (23,1)	587 (23,1)
	Largeur	997 (39,3)	1 170 (46,1)	997 (39,3)	1 170 (46,1)	1 230 (48,4)	1 430 (56,3)
	Profondeur	460 (18,1)	535 (21,1)	460 (18,1)	535 (21,1)	460 (18,1)	535 (21,1)
Dimensions du variateur [mm (po)]	Hauteur	901 (35,5)	1 060 (41,7)	909 (35,8)	1 122 (44,2)	1 004 (39,5)	1 268 (49,9)
	Largeur	325 (12,8)	420 (16,5)	250 (9,8)	350 (13,8)	250 (9,8)	350 (13,8)
	Profondeur	378 (14,9)	378 (14,9)	375 (14,7)	375 (14,7)	375 (14,7)	375 (14,8)
Poids maximal [kg (lb)]		98 (216)	164 (362)	98 (216)	164 (362)	108 (238)	179 (395)


Tableau 3.1 Encombrement, tailles de boîtier D1h-D4h

Taille de boîtier		D5h	D6h	D7h	D8h
		110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)	200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)
IP		21/54	21/54	21/54	21/54
NEMA		Type 1/12	Type 1/12	Type 1/12	Type 1/12
Dimensions lors de l'expédition [mm (po)]	Hauteur	660 (26)	660 (26)	660 (26)	660 (26)
	Largeur	1 820 (71,7)	1 820 (71,7)	2 470 (97,4)	2 470 (97,4)
	Profondeur	510 (20,1)	510 (20,1)	590 (23,2)	590 (23,2)
Dimensions du variateur [mm (po)]	Hauteur	1 324 (52,1)	1 663 (65,5)	1 978 (77,9)	2 284 (89,9)
	Largeur	325 (12,8)	325 (12,8)	420 (16,5)	420 (16,5)
	Profondeur	381 (15)	381 (15)	386 (15,2)	406 (16)
Poids maximal [kg (lb)]		116 (256)	129 (284)	200 (441)	225 (496)

Tableau 3.2 Encombrement, tailles de boîtier D5h-D8h

3.3 Vue intérieure du variateur D1h

L'illustration 3.1 montre les composants D1h pertinents pour l'installation et la mise en service. L'intérieur du variateur D1h est similaire à celui des variateurs D3h, D5h et D6h. Les variateurs avec l'option contacteur contiennent également un bloc de raccordement pour contacteur (TB6). Pour connaître l'emplacement du TB6, consulter le chapitre 5.8 Dimensions des bornes.




1	LCP (panneau de commande local)	6	Trous de fixation
2	Bornes de commande	7	Relais 1 et 2
3	Bornes d'entrée d'alimentation secteur 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)	8	Bornes de sortie du moteur 96 (U), 97 (V), 98 (W)
4	Bornes de terre pour IP21/54 (type 1/12)	9	Étriers de serrage
5	Anneau de levage	10	Bornes de terre pour IP20 (châssis)

Illustration 3.1 Vue intérieure du variateur D1h (similaire pour les variateurs D3h/D5h/D6h)

3.4 Vue intérieure du variateur D2h

L'illustration 3.2 montre les composants D2h pertinents pour l'installation et la mise en service. L'intérieur du variateur D2h est similaire à celui des variateurs D4h, D7h et D8h. Les variateurs avec l'option contacteur contiennent également un bloc de raccordement pour contacteur (TB6). Pour connaître l'emplacement du TB6, consulter le chapitre 5.8 Dimensions des bornes.




1	Kit d'entrée supérieure du bus de terrain (en option)	7	Trou de fixation
2	LCP (panneau de commande local)	8	Relais 1 et 2
3	Bornes de commande	9	Bornier pour chauffage anti-condensation (en option)
4	Bornes d'entrée d'alimentation secteur 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)	10	Bornes de sortie du moteur 96 (U), 97 (V), 98 (W)
5	Étriers de serrage	11	Bornes de terre pour IP21/54 (type 1/12)
6	Anneau de levage	12	Bornes de terre pour IP20 (châssis)

Illustration 3.2 Vue intérieure du variateur D2h (similaire pour les variateurs D4h/D7h/D8h)

3.5 Vue de la platine de contrôle

La platine de contrôle comprend le clavier, appelé panneau de commande local ou LCP. La platine de contrôle comprend également les bornes de commande, les relais et divers connecteurs.



1	Panneau de commande local (LCP)	7	Trous de fixation
2	Commutateur de terminaison RS485	8	Connecteur LCP
3	Connecteur USB	9	Commutateurs analogiques (A53, A54)
4	Presse-étoupe de bus de terrain RS485	10	Connecteur d'E/S analogiques
5	E/S digitales et alimentation 24 V	11	Relais 1 (01, 02, 03) sur carte de puissance
6	Anneaux de levage	12	Relais 2 (04, 05, 06) sur carte de puissance

Illustration 3.3 Vue de la platine de contrôle

3

3.6 Armoires d'options étendues

Si un variateur est commandé avec l'une des options suivantes, il est fourni avec une armoire d'options étendue qui contient les composants en option.

- Hacheur de freinage
- Sectionneur secteur
- Contacteur
- Sectionneur secteur avec contacteur
- Disjoncteur
- Bornes régénératrices
- Bornes de répartition de la charge
- Armoire de câblage surdimensionnée
- Kit à fils multiples.

L'illustration 3.4 montre un exemple de variateur avec armoire d'options. L'Tableau 3.3 répertorie les variantes de variateur incluant ces options.


Modèle de variateur	Options disponibles
D5h	Frein, sectionneur
D6h	Contacteur, contacteur avec sectionneur, disjoncteur
D7h	Frein, sectionneur, kit à fils multiples
D8h	Contacteur, contacteur avec sectionneur, disjoncteur, kit à fils multiples

Tableau 3.3 Aperçu des options étendues

Les variateurs D7h et D8h comprennent un socle de 200 mm (7,9 po) pour un montage au sol.

Le cache avant de l'armoire d'options est muni d'un verrou de sécurité. Si le variateur est muni d'un sectionneur ou d'un disjoncteur, le verrou de sécurité verrouille la porte de l'armoire lorsque le variateur est sous tension. Avant d'ouvrir la porte, ouvrir le sectionneur ou le disjoncteur pour mettre le variateur hors tension, puis retirer le couvercle de l'armoire d'options.

Pour les variateurs achetés avec un sectionneur, contacteur ou disjoncteur, l'étiquette de la plaque signalétique indique un code type de remplacement n'incluant pas les options. Le variateur peut être remplacé indépendamment de l'armoire d'options, le cas échéant.



1	Boîtier du variateur
2	Armoire d'options étendues
3	Socle

Illustration 3.4 Variateur avec armoire d'options étendues (D7h)

3.7 Panneau de commande local (LCP)

Le panneau de commande local (LCP) correspond à l'ensemble composé d'un écran et d'un clavier à l'avant du variateur. Le terme LCP se réfère au LCP graphique. Un panneau de commande local numérique (NLCP) est disponible en option. Le NLCP fonctionne de la même manière que le LCP, mais avec quelques différences. Pour savoir comment utiliser le NLCP, consulter le *guide de programmation* spécifique au produit.

Utiliser le LCP pour :

- commander le variateur et le moteur.
- afficher des données d'exploitation, l'état du variateur et des avertissements.
- accéder aux paramètres du variateur et programmer celui-ci.




Illustration 3.5 Panneau de commande local graphique (LCP)

A. Zone d'affichage

Chaque lecture d'affichage a un paramètre qui lui est associé. Voir le *Tableau 3.4*. L'information affichée sur le LCP peut être personnalisée pour des applications spécifiques. Se reporter au *chapitre 3.8.1.2 Q1 Mon menu personnel*.

Numéro	Paramètre	Réglage par défaut
A1.1	Paramètre 0-20 Display Line 1.1 Small	Réf. %
A1.2	Paramètre 0-21 Display Line 1.2 Small	Courant moteur [A]
A1.3	Paramètre 0-22 Display Line 1.3 Small	Puissance moteur [kW]
A2	Paramètre 0-23 Display Line 2 Large	Fréquence [Hz]
A3	Paramètre 0-24 Display Line 3 Large	Compteur kWh

Tableau 3.4 Zone d'affichage du LCP

B. Touches de menu

Les touches de menu servent à l'accès aux menus, à la configuration des paramètres, à la navigation parmi les modes d'affichage d'état lors du fonctionnement normal et à la visualisation des données de la mémoire des défauts.

Numéro	Touche	Fonction
B1	Status	Indique les informations d'exploitation.
B2	Quick Menu	Permet d'accéder aux paramètres pour des instructions de configuration initiale. Fournit également les étapes d'application détaillées. Se reporter au chapitre 3.8.1.1 <i>Menus rapides</i> .
B3	Main Menu	Permet d'accéder à tous les paramètres. Se reporter au chapitre 3.8.1.8 <i>Mode Menu principal</i> .
B4	Alarm Log	Affiche une liste des avertissements actuels et les 10 dernières alarmes.

Tableau 3.5 Touches de menu du LCP

C. Touches de navigation

Les touches de navigation servent à programmer des fonctions et à déplacer le curseur à l'écran. Elles peuvent aussi permettre de commander la vitesse en mode local (Hand). La luminosité de l'affichage peut être réglée en appuyant sur [Status] et [▲]/[▼].

Numéro	Touche	Fonction
C1	Back	Renvoie à l'étape ou à la liste du niveau précédent de la structure de menu.
C2	Cancel	Annule la dernière modification ou commande tant que le mode d'affichage n'a pas été modifié.
C3	Info	Donne une définition de la fonction affichée.
C4	OK	Donne accès aux groupes de paramètres ou active une option.
C5	▲ ▼ ◀ ▶	Navigue entre les options du menu.

Tableau 3.6 Touches de navigation du LCP

D. Voyants

Les voyants servent à identifier l'état du variateur et à fournir une notification visuelle des conditions d'avertissement ou de panne.

Numéro	Voyant	Voyant	Fonction
D1	On	Vert	S'allume lorsque le variateur est alimenté par la tension secteur ou une alimentation externe 24 V CC.
D2	Warn.	Jaune	S'allume lorsque les conditions d'avertissement sont actives. Un texte s'affiche pour identifier le problème.
D3	Alarm	Rouge	S'allume pendant une condition de panne. Un texte s'affiche pour identifier le problème.

Tableau 3.7 Voyants du LCP

E. Touches d'exploitation et reset

Les touches d'exploitation se trouvent en bas du panneau de commande local.

Numéro	Touche	Fonction
E1	Hand On	Démarre le variateur en commande locale. Un signal d'arrêt externe via une entrée de commande ou la communication série annule la commande locale [Hand on].
E2	Off	Arrête le moteur, mais ne coupe pas la tension appliquée au variateur.
E3	Reset	Réinitialise le variateur manuellement après qu'une panne a été corrigée.
E4	Auto On	Met le système en mode d'exploitation à distance afin qu'il puisse répondre à un ordre de démarrage externe par les bornes de commande ou par communication série.

Tableau 3.8 Touches d'exploitation du LCP et reset

3.8 Menus du LCP

3.8.1.1 Menus rapides

Le mode *Menu rapide* propose une liste de menus servant à configurer et à utiliser le variateur. Sélectionner le mode *Menu rapide* en appuyant sur la touche [Quick Menu]. L'affichage correspondant apparaît sur l'écran du LCP.




Illustration 3.6 Affichage du menu rapide

3.8.1.2 Q1 Mon menu personnel

Utiliser *Mon menu personnel* pour définir ce qui apparaît dans la zone d'affichage. Se reporter au chapitre 3.7 *Panneau de commande local (LCP)*. Ce menu peut aussi afficher jusqu'à 50 paramètres préprogrammés. Ces 50 paramètres sont saisis manuellement à l'aide du paramètre 0-25 *My Personal Menu*.

3.8.1.3 Q2 Config. rapide

Les paramètres disponibles dans *Q2 Config. rapide* comportent les données de base du système et du moteur qui sont toujours nécessaires à la configuration du variateur. Voir le chapitre 7.2.3 *Saisie des informations du système* pour les étapes de configuration.

3.8.1.4 Q4 Smart Setup

Q4 Smart Setup guide l'utilisateur parmi les réglages types des paramètres utilisés pour configurer l'une des trois applications suivantes :

- Frein mécanique
- Convoyeur
- Pompe/ventilateur.

La touche [Info] permet d'afficher des informations d'aide relatives à des sélections, réglages et messages.

3.8.1.5 Q5 Modif. effectuées

Sélectionner *Q5 Modif. effectuées* pour obtenir des informations concernant :

- les 10 dernières modifications.
- les modifications apportées depuis le réglage par défaut.

3.8.1.6 Q6 Enregistrements

Utiliser *Q6 Enregistrements* pour rechercher une erreur. Sélectionner *Enregistrements* pour obtenir des informations concernant les lignes d'affichage. Les informations apparaissent sous forme graphique. Seuls les paramètres d'affichage sélectionnés du paramètre 0-20 *Display Line 1.1 Small* au paramètre 0-24 *Display Line 3 Large* peuvent être visualisés. Il est possible de mémoriser jusqu'à 120 exemples à des fins de référence ultérieure.

Q6 Enregistrements	
Paramètre 0-20 Display Line 1.1 Small	Référence [%]
Paramètre 0-21 Display Line 1.2 Small	Courant moteur [A]
Paramètre 0-22 Display Line 1.3 Small	Puissance [kW]
Paramètre 0-23 Display Line 2 Large	Fréquence [Hz]
Paramètre 0-24 Display Line 3 Large	Compteur kWh

Tableau 3.9 Exemples de paramètre dans Enregistrements

3.8.1.7 Q7 Motor Setup (Config. moteur)

Les paramètres disponibles dans *Q7 Motor Setup (Config. moteur)* comportent les données de base et avancées du moteur qui sont toujours nécessaires à la configuration du variateur. Cette option inclut également les paramètres de configuration du codeur.

3.8.1.8 Mode Menu principal

Le mode *Menu principal* répertorie tous les groupes de paramètres disponibles pour le variateur. Sélectionner le mode *Menu principal* grâce à la touche [Main Menu].

L'affichage correspondant apparaît sur l'écran du LCP.

3




Illustration 3.7 Affichage du menu principal


Tous les paramètres peuvent être modifiés dans le menu principal. Les cartes en option ajoutées à l'unité activent d'autres paramètres associés au dispositif optionnel.

4 Installation mécanique

4.1 Éléments fournis

Les éléments fournis peuvent varier en fonction de la configuration du produit.


- Vérifier que les éléments fournis et les informations disponibles sur la plaque signalétique correspondent à ceux de la confirmation de la commande. L'illustration 4.1 et l'illustration 4.2 sont des exemples de plaques signalétiques pour variateur de taille D, disponible avec ou sans armoire d'options.
- Vérifier visuellement l'emballage et le variateur pour s'assurer de l'absence de dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport. Signaler tout dommage auprès du transporteur. Conserver les pièces endommagées à des fins de clarification.



e30bg623.10

1	Code de type
2	Référence et numéro de série
3	Dimensionnement puissance
4	Tension, fréquence et courant d'entrée
5	Tension, fréquence et courant de sortie
6	Temps de décharge

Illustration 4.1 Exemple de plaque signalétique pour variateur uniquement (D1h-D4h)



e30bg624.10

1	Code de type
2	Référence et numéro de série
3	Dimensionnement puissance
4	Tension, fréquence et courant d'entrée
5	Tension, fréquence et courant de sortie
6	Temps de décharge

Illustration 4.2 Exemple de plaque signalétique pour variateur avec armoire d'options (D5h-D8h)

AVIS!

PERTE DE GARANTIE

Ne pas retirer la plaque signalétique du variateur. Le retrait de la plaque signalétique peut entraîner une perte de garantie.

4.2 Outils requis

Réception/déchargement

- Poutre en I et crochets prévus pour soulever le poids du variateur. Se reporter au *chapitre 3.2 Dimensionnements puissance, poids et dimensions*.
- Grue ou autre dispositif de levage pour mettre l'unité en place.

Installation

- Perceuse avec foret de 10 mm (0,39 po) ou de 12 mm (0,47 po)
- Mètre-ruban
- Diverses tailles de tournevis cruciformes et plats
- Clé avec douilles métriques (7-17 mm/0,28-0,67 po)
- Extensions pour clé
- Tournevis Torx (T25 et T50)
- Poinçon pour tôle pour conduits ou presse-étoupe
- Poutre en I et crochets prévus pour soulever le poids du variateur. Se reporter au *chapitre 3.2 Dimensionnements puissance, poids et dimensions*.
- Grue ou autre dispositif de levage pour mettre le variateur sur son socle et en place.

4.3 Stockage

Stocker le variateur dans un endroit sec. Garder l'équipement étanche dans son emballage jusqu'à l'installation. Se reporter au *chapitre 10.4 Conditions ambiantes* pour la température ambiante recommandée.

Aucun réveil périodique des condensateurs (charge du condensateur) n'est nécessaire pendant le stockage tant qu'il ne dure pas plus de 12 mois.

4.4 Environnement de fonctionnement

AVIS!

Dans des environnements exposés à des liquides, à des particules ou à des gaz corrosifs en suspension dans l'air, s'assurer que le type de protection/IP de l'équipement correspond à l'environnement d'installation. En cas de non-respect des exigences de conditions ambiantes, la durée de vie du variateur peut être réduite. S'assurer que les critères d'humidité, de température et d'altitude sont respectés.

Tension [V]	Restrictions liées à l'altitude
200–240	À des altitudes supérieures à 3 000 m (9 842 pi), contacter Danfoss en ce qui concerne la norme PELV.
380–480	À des altitudes supérieures à 3 000 m (9 842 pi), contacter Danfoss en ce qui concerne la norme PELV.
525–690	À des altitudes supérieures à 2 000 m (6 562 pi), contacter Danfoss en ce qui concerne la norme PELV.

Tableau 4.1 Installation à haute altitude

Pour connaître en détail les conditions ambiantes spécifiées, se reporter au *chapitre 10.4 Conditions ambiantes*.

AVIS!

CONDENSATION

L'humidité peut se condenser sur les composants électroniques et provoquer des courts-circuits. Éviter toute installation dans des endroits exposés au gel. Installer un élément de chauffage optionnel lorsque le variateur est plus froid que l'air ambiant. Le fonctionnement en mode veille réduit le risque de condensation tant que la dissipation de puissance maintient le circuit au sec.

AVIS!

CONDITIONS AMBIANTES EXTRÊMES

Des températures hautes ou basses compromettent la performance et la longévité de l'unité.

- Ne pas utiliser dans des environnements où la température ambiante dépasse 55 °C (131 °F).
- Le variateur peut fonctionner à des températures allant jusqu'à -10 °C (14 °F). Cependant, le fonctionnement correct à charge nominale est garanti à 0 °C (32 °F) ou plus uniquement.
- Si la température dépasse les limites de température ambiante, une climatisation supplémentaire de l'armoire ou du site d'installation est nécessaire.

4.4.1 Gaz

Les gaz agressifs, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore ou l'ammoniac, peuvent endommager les composants électriques et mécaniques. L'unité utilise des cartes de circuit tropicalisées pour réduire les effets des gaz agressifs. Pour connaître les classes et les spécifications des classes de tropicalisation conformes, se reporter au *chapitre 10.4 Conditions ambiantes*.

4.4.2 Poussière

Lors de l'installation du variateur dans des environnements poussiéreux, prêter attention aux points suivants :

Maintenance périodique

Lorsque la poussière s'accumule sur les composants électroniques, elle crée une couche d'isolation. Cette couche réduit la capacité de refroidissement des composants, ils deviennent ainsi plus chauds. L'environnement plus chaud diminue la durée de vie des composants électroniques.

Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de poussière sur le dissipateur de chaleur et les ventilateurs. Pour plus d'informations sur l'entretien et la maintenance, se reporter au *chapitre 9 Maintenance, diagnostics et dépannage*.

Ventilateurs de refroidissement

Les ventilateurs font circuler l'air pour refroidir le variateur. Lorsque les ventilateurs sont exposés à des environnements poussiéreux, la poussière peut endommager les paliers et causer une panne prématurée des ventilateurs. La poussière peut également s'accumuler sur les pales du ventilateur et causer un déséquilibre qui empêchera les ventilateurs de refroidir l'unité correctement.

4.4.3 Atmosphères potentiellement explosives

⚠️ AVERTISSEMENT

ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

Ne jamais installer le variateur dans une atmosphère potentiellement explosive. Installer l'unité dans une armoire située à l'extérieur de cette zone. Le non-respect de cette consigne augmente le risque de décès ou des blessures graves.

Les systèmes utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives doivent répondre à des conditions particulières. La directive européenne 94/9/CE (ATEX 95) classe le fonctionnement des dispositifs électroniques dans des atmosphères potentiellement explosives.

- La classe d spécifie qu'en cas d'étincelles, elle sera confinée dans un espace protégé.
- La classe e interdit toute étincelle.

Moteurs avec protection de classe d

Ne nécessite pas d'approbation. Des câblages et un confinement spéciaux sont nécessaires.

Moteurs avec protection de classe e

Associée à un dispositif de surveillance PTC agréé ATEX tel que la VLT® PTC Thermistor Card MCB 112, l'installation n'a pas besoin d'homologation individuelle par un organisme agréé.

Moteurs avec protection de classe d/e

Le moteur lui-même présente une classe de protection contre l'inflammation e, alors que le câblage du moteur et l'environnement de connexion sont exécutés en conformité avec la classe de protection d. Pour atténuer le pic de tension élevé, utiliser un filtre sinus à la sortie du variateur.

En cas d'utilisation de variateur dans une atmosphère potentiellement explosive, utiliser les éléments suivants :

- Moteurs avec protection contre l'inflammation de classe d ou e
- Capteur de température PTC pour surveiller la température du moteur
- Câbles de moteur courts
- Filtres sinus de sortie si des câbles de moteur blindés ne sont pas utilisés

AVIS!

SURVEILLANCE PAR CAPTEUR DE LA THERMISTANCE DU MOTEUR

Les variateurs équipés d'une option VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 sont certifiés PTB pour les atmosphères potentiellement explosives.

4.5 Critères d'installation et de refroidissement

AVIS!

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

Toute mauvaise installation peut entraîner une surchauffe et une réduction de la performance.

Respecter tous les critères d'installation et de refroidissement.

Conditions de l'installation

- Assurer la stabilité de l'unité en la montant verticalement sur une surface solide.
- Veiller à ce que l'emplacement d'installation soit suffisamment résistant pour supporter le poids de l'unité. Se reporter au *chapitre 3.2 Dimensionnements puissance, poids et dimensions*.
- Veiller à ce que l'emplacement d'installation permette l'ouverture de la porte du boîtier. Voir le *chapitre 10.9 Dimensions des boîtiers*.
- S'assurer que l'espace autour de l'unité permet à l'air de circuler afin de refroidir l'unité.
- Placer l'unité le plus près possible du moteur. Raccourcir au maximum les câbles du moteur. Voir le *chapitre 10.5 Spécifications du câble*.
- S'assurer qu'il y a assez d'espace pour l'entrée des câbles au bas de l'unité.

Exigences en matière de refroidissement et de circulation d'air

- S'assurer qu'un dégagement en haut et en bas est prévu pour le refroidissement. Exigence relative au dégagement : 225 mm (9 po).
- Le déclassement doit être envisagé pour des températures comprises entre 45 °C (113 °F) et 50 °C (122 °F) et une altitude de 1 000 m (3 300 pi) au-dessus du niveau de la mer. Consulter le *manuel de configuration* spécifique du produit pour des renseignements détaillés.

Le variateur utilise un système de refroidissement par canal de ventilation arrière afin que l'air de refroidissement du dissipateur de chaleur circule. Le circuit de refroidissement évacue environ 90 % de la chaleur par le canal arrière du variateur. Rediriger l'air du canal arrière de l'armoire ou de l'enceinte en utilisant l'un des dispositifs ci-dessous :

- Refroidissement par gaine. Des kits de refroidissement par canal arrière sont disponibles pour évacuer l'air hors de l'armoire lorsqu'un variateur à châssis/IP20 est installé dans un boîtier Rittal. L'utilisation d'un tel kit réduit la chaleur dans

l'armoire et des ventilateurs de porte plus petits peuvent être installés sur le boîtier.

- Refroidissement arrière (couvercles supérieur et inférieur). L'air de refroidissement du canal arrière peut être ventilé à l'extérieur de l'enceinte de sorte que la chaleur du canal arrière ne se dissipe pas dans l'enceinte de commande.

AVIS!

Un ou plusieurs ventilateurs de porte sont nécessaires sur le boîtier pour éliminer les déperditions de chaleur non prises en charge par le canal de ventilation situé à l'arrière du variateur. Cela permet aussi d'éliminer les pertes supplémentaires générées par d'autres composants à l'intérieur du variateur.

S'assurer que les ventilateurs permettent une circulation d'air adéquate au-dessus du dissipateur de chaleur. Pour déterminer le nombre approprié de ventilateurs, calculer la circulation d'air totale requise. Le débit est indiqué dans le *Tableau 4.2*.

Taille de boîtier	Ventilateur de porte/ ventilateur supérieur	Puissance	Ventilateur de dissipateur de chaleur
D1h/D3h/D5h/D6h	102 m³/h (60 CFM)	90-110 kW, 380-480 V	420 m³/h (250 CFM)
		75-132 kW, 525-690 V	420 m³/h (250 CFM)
		132 kW, 380-480 V	840 m³/h (500 CFM)
		Toutes, 200-240 V	840 m³/h (500 CFM)
D2h/D4h/D7h/D8h	204 m³/h (120 CFM)	160 kW, 380-480 V	420 m³/h (250 CFM)
		160 kW, 525-690 V	420 m³/h (250 CFM)
		Toutes, 200-240 V	840 m³/h (500 CFM)

Tableau 4.2 Circulation d'air

4.6 Levage du variateur

Toujours lever le variateur par les boulons à œil prévus à cet effet sur le haut du variateur. Voir l'illustration 4.3.

⚠️ AVERTISSEMENT

CHARGE LOURDE

Des charges en déséquilibre peuvent tomber ou basculer. Le non-respect des précautions de levage adaptées augmente les risques de mort, de blessures graves ou de dommages matériels.

- Déplacer l'unité à l'aide d'un élévateur, d'une grue, d'un chariot élévateur à fourche ou de tout autre appareil de levage présentant les caractéristiques qui conviennent en matière de charge. Consulter le *chapitre 3.2 Dimensionnements puissance, poids et dimensions* pour le poids du variateur.
- Le fait de ne pas localiser le centre de gravité et de ne pas positionner correctement la charge peut provoquer un basculement inattendu lors du levage et du transport. Pour connaître les mesures et le centre de gravité, se reporter au *chapitre 10.9 Dimensions des boîtiers*.
- L'angle entre le haut du module de variateur et les câbles de levage a un impact sur la force maximale de charge sur le câble. Cet angle doit être supérieur ou égal à 65°. Se reporter à l'illustration 4.3. Attacher et dimensionner correctement les câbles de levage.
- Ne jamais marcher sous des charges suspendues.
- Pour éviter toute blessure, porter un équipement de protection individuelle tel que des gants, des lunettes et des chaussures de sécurité.




Illustration 4.3 Levage du variateur

4.7 Montage du variateur

Selon le modèle et la configuration du variateur, ce dernier peut être monté au sol ou au mur.


Les modèles de variateur D1h-D2h et D5h-D8h peuvent être montés au sol. Les variateurs montés au sol requièrent qu'un espace soit prévu sous ces derniers pour permettre la circulation de l'air. Les variateurs peuvent être montés sur un socle afin de fournir cet espace. Les variateurs D7h et D8h sont livrés avec un socle standard. Des kits de socle en option sont disponibles pour les autres variateurs de taille D.

Les variateurs aux boîtiers de tailles D1h-D6h peuvent être installés au mur. Les modèles de variateurs D3h et D4h sont des variateurs P20/Châssis pouvant être montés au mur ou sur une plaque de montage dans une armoire.

Création d'ouvertures pour les câbles


Avant de fixer le socle ou de monter le variateur, créer des ouvertures pour les câbles dans la plaque presse-étoupe et l'installer au bas du variateur. Celle-ci fournit un accès à l'entrée des câbles d'alimentation secteur et du moteur tout en garantissant les protections nominales IP21/IP54 (type 1/type 12). Pour les dimensions de la plaque presse-étoupe, se reporter au *chapitre 10.9 Dimensions des boîtiers*.

- Si la plaque presse-étoupe est une plaque métallique, percer des orifices d'entrée de câble dans la plaque à l'aide d'un poinçon pour tôle. Insérer les raccords de câble dans les orifices. Voir l'*Illustration 4.4*.
- Si la plaque presse-étoupe est en plastique, perforer les languettes en plastique pour y placer les câbles. Voir l'*Illustration 4.5*.



1	Orifice d'entrée de câble
2	Plaque presse-étoupe métallique

Illustration 4.4 Ouvertures de câble dans la plaque presse-étoupe en métal



1	Languettes en plastique
2	Languettes ôtées pour le passage des câbles


Illustration 4.5 Ouvertures de câble dans la plaque presse-étoupe en plastique

Fixation du variateur sur le socle

Pour installer un socle standard, procéder comme suit.

Pour installer un kit de socle en option, se reporter aux instructions fournies avec le kit. Voir l'*Illustration 4.6*.

1. Dévisser 4 vis M5 et retirer le couvercle avant du socle.
2. Fixer 2 écrous M10 sur les goujons filetés à l'arrière du socle, en fixant ce dernier au canal de ventilation arrière du variateur.
3. Fixer 2 vis M5 via la bride arrière du socle dans le support de fixation du socle sur le variateur.
4. Fixer 4 vis M5 via la bride avant du socle dans les trous de fixation de la plaque presse-étoupe.



4

1	Entretoise murale	6	Bride arrière du socle
2	Emplacements de fixation	7	Vis M5 (à fixer via la bride arrière)
3	Bride de montage sur le haut du variateur	8	Bride avant du socle
4	Trous de fixation	9	Couvercle avant du socle
5	Écrous M10 (à fixer aux tiges filetées)	10	Vis M5 (à fixer via la bride avant)


Illustration 4.6 Installation du socle pour les variateurs D7h/D8h

4

Montage au sol du variateur

Pour fixer le socle au sol (après avoir fixé le variateur au socle), procéder comme suit.

1. Fixer 4 boulons M10 dans les trous de fixation situés au bas du socle, en fixant celui-ci au sol. Voir l'illustration 4.7.
2. Repositionner le couvercle avant du socle et le fixer avec 4 vis M5. Voir l'illustration 4.6.
3. Faire glisser l'entretoise murale du socle derrière la bride de montage située sur le haut du variateur. Voir l'illustration 4.6.
4. Fixer 2 à 4 boulons M10 dans les trous de fixation situés sur le haut du variateur, en fixant ce dernier au mur. Utiliser 1 boulon pour chaque trou de fixation. Le nombre varie en fonction de la taille du boîtier. Voir l'illustration 4.6.




1	Trous de fixation
2	Bas du socle

Illustration 4.7 Trous de fixation du socle au sol

Montage mural du variateur

Pour monter un variateur sur un mur, procéder comme suit. Se reporter à l'illustration 4.8.

1. Fixer 2 boulons M10 dans le mur dans l'axe des emplacements de fixation situés au bas du variateur.
2. Faire glisser les emplacements de fixation sur les boulons M10.
3. Basculer le variateur contre le mur et fixer le haut à l'aide de 2 boulons M10 dans les trous de fixation.



1	Trous de fixation du haut
2	Emplacements de fixation du bas

Illustration 4.8 Trous de fixation du variateur au mur

5 Installation électrique

5.1 Consignes de sécurité

Voir le *chapitre 2 Sécurité* pour connaître les consignes de sécurité générales.

⚠️ AVERTISSEMENT

TENSION INDUITE

La tension induite des câbles de sortie moteur de divers variateurs acheminés ensemble peut charger les condensateurs de l'équipement, même lorsque ce dernier est hors tension et verrouillé. Le fait de ne pas acheminer les câbles du moteur de sortie séparément ou de ne pas utiliser de câbles blindés peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- Acheminer séparément les câbles du moteur de sortie ou utiliser des câbles blindés.
- Verrouiller tous les variateurs en même temps.

⚠️ AVERTISSEMENT

CHOC ÉLECTRIQUE

Le variateur peut entraîner un courant CC dans le conducteur de terre et, par conséquent, mener à des blessures graves ou la mort.

- Lorsqu'un relais de protection différentielle (RCD) est utilisé comme protection contre les chocs électriques, seul un différentiel de type B est autorisé du côté alimentation de ce produit.

Le non-respect de la recommandation signifie que le RCD ne peut pas fournir la protection prévue.

Protection contre les surcourants

- Un équipement de protection supplémentaire tel qu'une protection contre les courts-circuits ou une protection thermique du moteur entre le variateur et le moteur est requis pour les applications à moteurs multiples.
- Des fusibles d'entrée sont nécessaires pour assurer une protection contre les courts-circuits et les surcourants. S'ils ne sont pas installés en usine, les fusibles doivent être fournis par l'installateur. Voir les calibres maximaux des fusibles au *chapitre 10.7 Fusibles et disjoncteurs*.

Caractéristiques et types de câbles

- L'ensemble du câblage doit être conforme aux réglementations nationales et locales en matière de sections de câble et de température ambiante.
- Recommandations relatives au raccordement du câblage de puissance : fil de cuivre prévu pour 75 °C (167 °F) minimum.

Voir le *chapitre 10.5 Spécifications du câble* pour connaître les tailles et les types de câbles recommandés.

⚠️ ATTENTION

DÉGÂTS MATÉRIELS

Le réglage par défaut ne prévoit pas de protection contre la surcharge du moteur. Pour ajouter cette fonction, régler le *paramètre 1-90 Motor Thermal Protection* sur [ETR Avertis.] ou [ETR Alarme]. Pour le marché nord-américain, la fonction ETR assure la protection de classe 20 contre la surcharge du moteur, en conformité avec NEC. Si le *paramètre 1-90 Motor Thermal Protection* n'a pas pu être réglé sur [ETR Alarme] ou [ETR Avertis.], cela implique que la protection du moteur contre la surcharge n'est pas assurée et que des dommages matériels peuvent survenir en cas de surchauffe du moteur.

5.2 Installation selon critères CEM

Pour exécuter une installation conforme aux critères de la CEM, se reporter aux instructions fournies dans les chapitres suivants :

- *Chapitre 5.3 Schéma de câblage.*
- *Chapitre 5.4 Raccordement à la terre.*
- *Chapitre 5.5 Raccordement du moteur.*
- *Chapitre 5.6 Raccordement au secteur CA.*

AVIS!

EXTRÉMITÉS BLINDÉES TORSADÉES (QUEUES DE COCHON)

Les extrémités blindées torsadées (queues de cochon) augmentent l'impédance du blindage à des fréquences élevées, ce qui réduit l'effet du blindage et accroît le courant de fuite. Pour éviter les extrémités blindées torsadées, utiliser des étriers de blindage intégrés.

- En cas d'utilisation avec des relais, des câbles de commande, une interface signal, un bus de terrain ou un frein, raccorder le blindage au boîtier aux deux extrémités. Si le chemin de mise à la terre présente une impédance élevée, est bruité ou est porteur de courant, rompre le

5

raccordement du blindage à 1 extrémité pour éviter des boucles de courant à la terre.

- Réacheminer les courants vers l'unité à l'aide d'une plaque de montage métallique. Assurer un bon contact électrique à partir de la plaque de montage à travers les vis de montage et jusqu'au châssis du variateur.
- Utiliser des câbles blindés pour les câbles de puissance du moteur. Il est aussi possible d'utiliser des câbles de moteur non blindés au sein d'un conduit métallique.

AVIS!

CÂBLES BLINDÉS

Si ni câbles blindés ni conduits métalliques ne sont utilisés, l'unité et l'installation ne satisfont pas aux limites réglementaires relatives aux niveaux d'émission de radiofréquence (RF).

- Veiller à utiliser des câbles de moteur et de résistance de freinage aussi courts que possible pour réduire le niveau d'interférences émises par le système dans son ensemble.
- Éviter de placer les câbles de moteur et de la résistance de freinage à côté de câbles sensibles aux perturbations.
- Pour les lignes de communication et de commande, suivre les normes du protocole de communication spécifique. Danfoss recommande l'utilisation de câbles blindés.
- S'assurer que toutes les connexions de borne de commande sont PELV.

AVIS!

INTERFÉRENCES CEM

Utiliser des câbles blindés séparés pour le câblage de commande et le câblage du moteur, et des câbles séparés pour le câblage secteur, le câblage du moteur et le câblage de commande. Toute mauvaise isolation des câblages de l'alimentation, du moteur et de commande risque de provoquer une baisse de la performance ou un comportement inattendu. Il faut au moins 200 mm (7,9 po) d'espace entre les câbles secteur, du moteur et de commande.

AVIS!

INSTALLATION À HAUTE ALTITUDE


Il existe un risque de surtension. L'isolation entre les composants et les pièces critiques peut s'avérer insuffisante et ne pas satisfaire aux exigences PELV. Réduire le risque de surtension en utilisant des dispositifs de protection externes ou une isolation galvanique.

Pour les installations au-dessus de 2 000 m (6 500 pi) d'altitude, contacter Danfoss concernant la norme PELV.

AVIS!

CONFORMITÉ PELV

Éviter les électrocutions en utilisant une alimentation électrique de type PELV (tension extrêmement basse) et en respectant les réglementations PELV locales et nationales.



e30bf228.11

5

1	PLC	10	Câble secteur (non blindé)
2	Câble d'égalisation de 16 mm ² (6 AWG) minimum	11	Contacteur de sortie et options similaires
3	Câbles de commande	12	Isolation de câble dénudée
4	Séparation minimale requise : 200 mm (7,9 po) entre les câbles de commande, de moteur et secteur	13	Barre omnibus de mise à la terre commune (respecter les réglementations nationales et locales relatives à la mise à la terre des boîtiers)
5	Alimentation secteur	14	Résistance de freinage
6	Surface nue (non peinte)	15	Boîtier métallique
7	Rondelles éventail	16	Raccordement au moteur
8	Câble de la résistance de freinage (blindé)	17	Moteur
9	Câble du moteur (blindé)	18	Presse-étoupe CEM

Illustration 5.1 Exemple d'installation conforme CEM

5.3 Schéma de câblage




Illustration 5.2 Schéma de câblage de base

1) Le contacteur TB6 ne se trouve que dans les variateurs D6h et D8h avec contacteur en option.

2) La borne 37 (en option) est utilisée pour la fonction Safe Torque Off. Pour obtenir les instructions d'installation, se reporter au manuel d'utilisation de la fonction Safe Torque Off de la série FC de VLT®.

5.4 Raccordement à la terre

⚠️ AVERTISSEMENT

RISQUE DE COURANT DE FUITE

Les courants de fuite à la terre dépassent 3,5 mA. Le fait de ne pas mettre le variateur à la terre peut entraîner le décès ou des blessures graves.

- L'équipement doit être correctement mis à la terre par un installateur électrique certifié.

Pour la sécurité électrique

- Mettre le variateur à la terre conformément aux normes et directives en vigueur.
- Utiliser un fil de terre dédié pour l'alimentation d'entrée, la puissance du moteur et le câblage de commande.
- Ne pas mettre à la terre plusieurs variateurs en guirlande.
- Raccourcir au maximum les liaisons de mise à la terre.
- Respecter les exigences de câblage spécifiées par le fabricant du moteur.
- Section min. du câble : 10 mm² (6 AWG) (ou 2 fils de terre nominaux à la terminaison séparée).
- Serrer les bornes en respectant les informations fournies dans le *chapitre 10.8.1 Couples de serrage nominaux*.

Pour une installation conforme aux critères CEM


- Établir un contact électrique entre le blindage du câble et le boîtier du variateur à l'aide de presse-étoupe métalliques ou des brides fournies avec l'équipement.
- Utiliser un câble à plusieurs brins pour réduire les rafales/transitoires.
- Ne pas utiliser d'extrémités blindées torsadées (queues de cochon).

AVIS!

ÉGALISATION DE POTENTIEL

Il y a un risque de rafales/transitoires lorsque le potentiel de la terre entre le variateur et le système de commande est différent. Installer des câbles d'égalisation entre les composants du système. Section de câble recommandée : 16 mm² (5 AWG).

5



e30bg266.10

Illustration 5.3 Bornes de terre (D1h illustré)

5.5 Raccordement du moteur

⚠️ AVERTISSEMENT

TENSION INDUITE

La tension induite des câbles moteur de sortie acheminés ensemble peut charger les condensateurs de l'équipement, même lorsque l'équipement est hors tension et verrouillé. Le fait de ne pas acheminer les câbles du moteur de sortie séparément ou de ne pas utiliser de câbles blindés peut entraîner la mort ou des blessures graves.


- Respecter les réglementations locales et nationales pour les sections de câble. Pour les sections de câble maximales, consulter le *chapitre 10.5 Spécifications du câble*.
- Respecter les exigences de câblage spécifiées par le fabricant du moteur.
- Des caches amovibles pour câbles moteur ou des panneaux d'accès sont prévus en bas des unités IP21 (NEMA 1/12) et supérieures.
- Ne pas câbler un dispositif d'amorçage ou à pôles commutables (p. ex. un moteur Dahlander ou un moteur asynchrone à bagues) entre le variateur et le moteur.

5

Procédure

1. Dénuder une section de l'isolation extérieure du câble.
2. Placer le fil dénudé sous l'étrier de serrage afin d'établir une fixation mécanique et un contact électrique entre le blindage du câble et la terre.
3. Relier le fil de terre à la borne de mise à la terre la plus proche conformément aux instructions de mise à la terre fournies au *chapitre 5.4 Raccordement à la terre*. Voir l'*Illustration 5.4*.
4. Raccorder le câblage du moteur triphasé aux bornes 96 (U), 97 (V) et 98 (W). Voir l'*Illustration 5.4*.
5. Serrer les bornes en respectant les informations fournies dans le *chapitre 10.8.1 Couples de serrage nominaux*.

5



e30bg268.10

Illustration 5.4 Bornes du moteur (D1h illustré)

5.6 Raccordement au secteur CA

- Dimensionner les câbles selon le courant d'entrée du variateur. Pour les sections de câble maximales, consulter le *chapitre 10.1 Données électriques*.
- Respecter les réglementations locales et nationales pour les sections de câble.

Procédure


1. Dénuder une section de l'isolation extérieure du câble.
2. Placer le fil dénudé sous l'étrier de serrage afin d'établir une fixation mécanique et un contact électrique entre le blindage du câble et la terre.
3. Relier le fil de terre à la borne de mise à la terre la plus proche conformément aux instructions de mise à la terre fournies au *chapitre 5.4 Raccordement à la terre*.
4. Raccorder l'alimentation d'entrée CA triphasée aux bornes R, S et T. Voir l'*Illustration 5.5*.
5. Serrer les bornes en respectant les informations fournies dans le *chapitre 10.8.1 Couples de serrage nominaux*.
6. Lorsque l'alimentation provient d'une source secteur isolée (secteur IT ou triangle isolé de la terre) ou d'un secteur TT/TN-S avec triangle mis à la terre, s'assurer que le *paramètre 14-50 Filtre RFI* est réglé sur [0] *Inactif* afin d'éviter tout dommage au circuit intermédiaire et de réduire les courants à effet de masse.

AVIS!

CONTACTEUR DE SORTIE

Danfoss ne recommande pas d'utiliser un contacteur de sortie pour les variateurs 525-690 V reliés à un réseau IT.

5



e30bg267.10

Illustration 5.5 Bornes du secteur CA (D1h illustré). Pour une vue détaillée des bornes, se reporter au *chapitre 5.8 Dimensions des bornes*

5.7 Raccordement des bornes de répartition de la charge/régén



Les bornes de répartition de la charge/régénération en option se trouvent sur le haut du variateur. Pour les variateurs avec boîtiers IP21/IP54, le câblage est acheminé via un couvercle entourant les bornes. Se reporter à l'*Illustration 5.5*.

- Dimensionner les câbles en fonction du courant du variateur. Pour les sections de câble maximales, consulter le *chapitre 10.1 Données électriques*.
- Respecter les réglementations locales et nationales pour les sections de câble.





Procédure

1. Retirer 2 fiches (pour l'entrée supérieure ou latérale) de la protection borniers.
2. Insérer les raccords de câbles dans les orifices de la protection borniers.
3. Dénuder une section de l'isolation extérieure du câble.
4. Placer le câble dénudé dans les raccords.
5. Brancher le câble CC(+) à la borne CC(+) et le fixer à l'aide d'une fixation M10.
6. Brancher le câble CC(-) à la borne CC(-) et le fixer à l'aide d'une fixation M10.
7. Serrer les bornes en respectant les informations fournies au *chapitre 10.8.1 Couples de serrage nominaux*.

5



e30bg485.10




1	Ouvertures supérieures pour bornes de répartition de la charge/régén.	7	Borne CC(+)
2	Protection borniers	8	Borne CC(-)
3	Ouverture latérale pour bornes de répartition de la charge/régén.	9	Orifice pour fixation M10
4	Vue aérienne	10	Vue en gros plan
5	Vue latérale	11	Bornes de répartition de la charge/régén.
6	Vue sans couvercle	12	Vue frontale

Illustration 5.6 Bornes de répartition de la charge/régén. dans un boîtier de taille D

5.8 Dimensions des bornes





5.8.1 Dimensions des bornes D1h



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de mise à la terre	-	-

Illustration 5.7 Dimensions des bornes D1h (vue frontale)


5



1	Bornes d'alimentation	2	Bornes du moteur
---	-----------------------	---	------------------

Illustration 5.8 Dimensions des bornes D1h (vues latérales)

5.8.2 Dimensions des bornes D2h




130BF345.10

5

1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de mise à la terre	-	-

Illustration 5.9 Dimensions des bornes D2h (vue frontale)

5




1	Bornes d'alimentation	2	Bornes du moteur
---	-----------------------	---	------------------

Illustration 5.10 Dimensions des bornes D2h (vues latérales)

5.8.3 Dimensions des bornes D3h

1308F341.10


5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	4	Bornes de mise à la terre

Illustration 5.11 Dimensions des bornes D3h (vue frontale)


5



1 et 6	Bornes de freinage ou régénératrices inférieures	3 et 5	Bornes d'alimentation
2 et 7	Bornes du moteur	4	Bornes de mise à la terre

Illustration 5.12 Dimensions des bornes D3h (vues latérales)


5.8.4 Dimensions des bornes D4h



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	4	Bornes de mise à la terre

Illustration 5.13 Dimensions des bornes D4h (vue frontale)

5




1 et 6	Bornes de freinage/régén.	3 et 5	Bornes d'alimentation
2 et 7	Bornes du moteur	4	Bornes de mise à la terre

Illustration 5.14 Dimensions des bornes D4h (vues latérales)

5.8.5 Dimensions des bornes D5h

130BF349.10


5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes de freinage
2	Bornes de mise à la terre	4	Bornes du moteur


Illustration 5.15 Dimensions des bornes D5h avec option sectionneur (vue frontale)

5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	-	-


Illustration 5.16 Dimensions des bornes D5h avec option sectionneur (vues latérales)



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	4	Bornes de mise à la terre

Illustration 5.17 Dimensions des bornes D5h avec option freinage (vue frontale)

5



1	Bornes de freinage	3	Bornes du moteur
2	Bornes d'alimentation	-	-

Illustration 5.18 Dimensions des bornes D5h avec option freinage (vues latérales)

5.8.6 Dimensions des bornes D6h






Illustration 5.19 Dimensions des bornes D6h avec option contacteur (vue frontale)

5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	-	-


Illustration 5.20 Dimensions des bornes D6h avec option contacteur (vues latérales)



1	Bornes d'alimentation	4	Bornes de freinage
2	Bornes de mise à la terre	5	Bornes du moteur
3	Bornier TB6 pour le contacteur	-	-


Illustration 5.21 Dimensions des bornes D6h avec options contacteur et sectionneur (vue frontale)

5



1	Bornes de freinage	3	Bornes du moteur
2	Bornes d'alimentation	-	-


Illustration 5.22 Dimensions des bornes D6h avec options contacteur et sectionneur (vues latérales)



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes de freinage
2	Bornes de mise à la terre	4	Bornes du moteur

Illustration 5.23 Dimensions des bornes D6h avec option disjoncteur (vue frontale)

5




1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	-	-

Illustration 5.24 Dimensions des bornes D6h avec option disjoncteur (vues latérales)

5.8.7 Dimensions des bornes D7h

130BF359,10


5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	4	Bornes de mise à la terre


Illustration 5.25 Dimensions des bornes D7h avec option sectionneur (vue frontale)

5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	-	-


Illustration 5.26 Dimensions des bornes D7h avec option sectionneur (vues latérales)



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes de freinage
2	Bornes de mise à la terre	4	Bornes du moteur

Illustration 5.27 Dimensions des bornes D7h avec option freinage (vue frontale)


5



1	Bornes de freinage	3	Bornes du moteur
2	Bornes d'alimentation	-	-

Illustration 5.28 Dimensions des bornes D7h avec option freinage (vues latérales)

5.8.8 Dimensions des bornes D8h




1	Bornes d'alimentation	4	Bornier TB6 pour le contacteur
2	Bornes de freinage	5	Bornes du moteur
3	Bornes de mise à la terre	-	-

Illustration 5.29 Dimensions des bornes D8h avec option contacteur (vue frontale)


5

130BF368.10



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	-	-


Illustration 5.30 Dimensions des bornes D8h avec option contacteur (vues latérales)



1	Bornes d'alimentation	4	Bornier TB6 pour le contacteur
2	Bornes de freinage	5	Bornes du moteur
3	Bornes de mise à la terre	-	-


Illustration 5.31 Dimensions des bornes D8h avec options contacteur et sectionneur (vue frontale)

5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	-	-

Illustration 5.32 Dimensions des bornes D8h avec options contacteur et sectionneur (vue latérale)




1	Bornes d'alimentation	3	Bornes de mise à la terre
2	Bornes de freinage	4	Bornes du moteur

Illustration 5.33 Dimensions des bornes D8h avec option disjoncteur (vue frontale)

1308F372.10

5



1	Bornes d'alimentation	3	Bornes du moteur
2	Bornes de freinage	-	-

Illustration 5.34 Dimensions des bornes D8h avec option disjoncteur (vue latérale)

5.9 Câblage de commande

Toutes les bornes vers les câbles de commande sont à l'intérieur du variateur sous le LCP. Pour accéder aux bornes de commande, ouvrir la porte (D1h/D2h/D5h/D6h/D7h/D8h) ou retirer le panneau avant (D3h/D4h).

5.9.1 Passage des câbles de commande

- Isoler le câblage de commande des composants haute puissance du variateur.
- Regrouper tous les fils de commande après les avoir acheminés
- Connecter les blindages pour assurer une immunité électrique optimale.
- Si le variateur est raccordé à une thermistance, s'assurer que le câblage de commande de la thermistance est blindé et renforcé/doublement isolé. Une tension d'alimentation de 24 V CC est recommandée.

Connexion du bus de terrain

Les connexions sont faites aux options concernées de la carte de commande. Pour plus de détails, voir les instructions sur le bus de terrain concerné. Le câble doit être fixé et acheminé avec les autres fils de commande dans l'unité.

5.9.2 Types de bornes de commande

L'illustration 5.35 présente les connecteurs de variateur amovibles. Les fonctions des bornes et leurs réglages par défaut sont résumés dans les tableaux suivants :
Tableau 5.1 – Tableau 5.3.





Illustration 5.35 Emplacement des bornes de commande



1	Bornes de communication série
2	Bornes d'entrée/sortie digitale
3	Bornes d'entrée/sortie analogique

Illustration 5.36 Numéros des bornes situés sur les connecteurs

Borne	Paramètre	Réglage par défaut	Description
61	–	–	Filtre RC intégré pour le blindage des câbles. UNIQUEMENT pour la connexion du blindage en vue de résoudre des problèmes de CEM.
68 (+)	Groupe de paramètres 8-3* Réglage Port FC	–	Interface RS485. Un commutateur (BUS TER.) est prévu sur la carte de commande pour la résistance de terminaison du bus. Voir l'illustration 5.40.
69 (-)	Groupe de paramètres 8-3* Réglage Port FC	–	

Tableau 5.1 Descriptions des bornes de communication série

Bornes d'entrée/sortie digitale			
Borne	Paramètre	Réglage par défaut	Description
12, 13	–	+24 V CC	Tension d'alimentation 24 V CC des entrées digitales et des transformateurs externes. Le courant de sortie maximal est de 200 mA pour toutes les charges de 24 V.
18	Paramètre 5-10 Terminal 18 Digital Input	[8] Démarrage	Entrées digitales.
19	Paramètre 5-11 Terminal 19 Digital Input	[10] Inversion	
32	Paramètre 5-14 Terminal 32 Digital Input	[0] Inactif	
33	Paramètre 5-15 Terminal 33 Digital Input	[0] Inactif	
27	Paramètre 5-12 Terminal 27 Digital Input	[2] Lâchage	Pour entrée ou sortie digitale. Le réglage par défaut est Entrée.
29	Paramètre 5-13 Terminal 29 Digital Input	[14] Jogging	
20	–	–	Borne commune pour les entrées digitales et potentiel de 0 V pour l'alimentation 24 V.

Bornes d'entrée/sortie digitale			
Borne	Paramètre	Réglage par défaut	Description
37	–	STO	Lorsque la fonctionnalité STO en option n'est pas utilisée, un cavalier est nécessaire entre la borne 12 (ou 13) et la borne 37. Cela permet au variateur de fonctionner avec les valeurs de programmation par défaut.

Tableau 5.2 Descriptions des bornes d'entrée/sortie digitale

Bornes d'entrée/sortie analogique			
Borne	Paramètre	Réglage par défaut	Description
39	–	–	Commune à la sortie analogique.
42	Paramètre 6-50 Terminal 42 Output	[0] Inactif	Sortie analogique programmable. 0-20 mA ou 4-20 mA à un maximum de 500 Ω.
50	–	+10 V CC	Tension d'alimentation analogique de 10 V CC pour un potentiomètre ou une thermistance. 15 mA maximum.
53	Groupe de paramètres 6-1* Entrée ANA 1	Référence	Entrée analogique. Pour tension ou courant. Sélectionner mA ou V par les commutateurs A53 et A54.
54	Groupe de paramètres 6-2* Entrée ANA 2	Retour	
55	–	–	Commun des entrées analogiques

Tableau 5.3 Descriptions des bornes d'entrée/sortie analogique

5.9.3 Câblage vers les bornes de commande

Les bornes de commande se trouvent près du LCP. Les connecteurs des bornes de commande peuvent être débranchés du variateur pour faciliter le câblage, comme indiqué sur l'illustration 5.35. Des fils solides ou flexibles peuvent être branchés aux bornes de commande. Utiliser les procédures suivantes pour brancher ou débrancher les fils de commande.

AVIS!

Raccourcir au maximum les fils de commande et les séparer des câbles de puissance élevée afin de minimiser les interférences.

Raccordement du fil aux bornes de commande

1. Dénuder 10 mm (0,4 po) de couche en plastique extérieure de l'extrémité du fil.
2. Insérer le fil de commande dans la borne.
 - Dans le cas d'un fil solide, enfoncer le fil dénudé dans le contact. Voir l'illustration 5.37.
 - Dans le cas d'un fil flexible, ouvrir le contact en insérant un petit tournevis dans la fente entre les orifices de la borne et pousser le tournevis vers l'intérieur. Voir l'illustration 5.38. Ensuite, insérer le fil dénudé dans le contact et retirer le tournevis.
3. Tirer légèrement sur le fil pour s'assurer que le contact est bien établi. Un câblage de commande mal serré peut être à l'origine de pannes ou d'une baisse de performance.




Illustration 5.37 Raccordement de fils de commande solides




Illustration 5.38 Raccordement de fils de commande flexibles

Débranchement des fils des bornes de commande

1. Pour ouvrir le contact, insérer un petit tournevis dans la fente entre les orifices de la borne et pousser le tournevis vers l'intérieur.
2. Tirer légèrement sur le fil pour le libérer du contact de borne de commande.

Voir le *chapitre 10.5 Spécifications du câble* pour les tailles de câble des bornes de commande et le *chapitre 8 Exemples de configuration de câblage* pour les raccordements typiques des câbles de commande.

5.9.4 Activation du fonctionnement du moteur (borne 27)

Un cavalier est nécessaire entre la borne 12 (ou 13) et la borne 27 pour que le variateur fonctionne si les valeurs de programmation d'usine par défaut sont utilisées.

- La borne d'entrée digitale 27 est conçue pour recevoir un ordre de verrouillage externe de 24 V CC.
- Si aucun dispositif de verrouillage n'est utilisé, installer un cavalier entre la borne de commande 12 (recommandée) ou 13 et la borne 27. Ce cavalier fournit un signal 24 V interne sur la borne 27.
- Lorsque la ligne d'état en bas du LCP affiche *AUTO REMOTE COAST (ROUE LIBRE DISTANTE AUTO)*, l'unité est prête à fonctionner, mais il lui manque un signal d'entrée sur la borne 27.
- Lorsque l'équipement optionnel installé en usine est raccordé à la borne 27, ne pas retirer ce câblage.

AVIS!

Le variateur ne peut pas fonctionner sans signal à la borne 27 à moins que la borne 27 ne soit reprogrammée à l'aide du *paramètre 5-12 Terminal 27 Digital Input*.

5.9.5 Configuration de la communication série RS485

RS485 est une interface de bus à deux fils compatible avec une topologie de réseau multipoints. Elle comporte les caractéristiques suivantes :

- Les protocoles de communication Danfoss FC ou Modbus RTU, tous les deux internes au variateur, peuvent être utilisés.
- Les fonctions peuvent être programmées à distance à l'aide du logiciel de protocole et de la connexion RS485 ou dans le *groupe de paramètres 8-** Comm. et options*.
- La sélection d'un protocole de communication spécifique modifie de nombreux réglages de

paramètres par défaut pour s'adapter aux spécifications du protocole et rend disponibles des paramètres spécifiques au protocole supplémentaires.

- Il existe des cartes d'option pour le variateur, offrant des protocoles de communication supplémentaires. Consulter la documentation de la carte d'option pour connaître les instructions d'installation et d'utilisation.
- Un commutateur (BUS TER.) est prévu sur la carte de commande pour la résistance de terminaison du bus. Voir l'illustration 5.40.

Pour un réglage de base de la communication série, réaliser les étapes suivantes :

1. Raccorder le câblage de la communication série RS485 aux bornes (+) 68 et (-) 69.
 - 1a Utiliser un câble de communication série blindé (recommandé).
 - 1b Consulter le chapitre 5.4 Raccordement à la terre pour réaliser correctement la mise à la terre.
2. Sélectionner les réglages des paramètres suivants :
 - 2a Type de protocole au paramètre 8-30 Protocole.
 - 2b Adresse du variateur au paramètre 8-31 Adresse.
 - 2c Vitesse de transmission au paramètre 8-32 Vit. transmission.




Illustration 5.39 Schéma de câblage de la communication série

1308B489.10

5.9.6 Câblage de Safe Torque Off (STO)

La fonction Safe Torque Off (STO) est un composant du système de contrôle de la sécurité, qui empêche le variateur de fréquence de générer la tension requise pour faire tourner le moteur.

Pour activer la fonction STO, un câblage supplémentaire du variateur est nécessaire. Consulter le *Manuel d'utilisation de Safe Torque Off* pour plus d'informations.

5.9.7 Câblage de l'appareil de chauffage

L'appareil de chauffage est une option destinée à empêcher la formation de condensation dans le boîtier lorsque l'unité est éteinte. Il doit être mis à la terre et contrôlé par un système externe.

Spécifications

- Tension nominale : 100–240
- Taille des fils : 12–24 AWG

5.9.8 Câblage des contacts auxiliaires au sectionneur

Le sectionneur est une option installée en usine. Les contacts auxiliaires, qui sont des accessoires de signaux utilisés avec le sectionneur, ne sont pas installés en usine afin d'offrir plus de flexibilité pendant l'installation. Les contacts s'emboîtent sans qu'aucun outil ne soit nécessaire.

Les contacts doivent être installés à des endroits spécifiques du sectionneur selon leurs fonctions. Se reporter à la fiche technique comprise dans le sac d'accessoires fourni avec le variateur.

Spécifications

- U_i /[V] : 690
- U_{imp} /[kV] : 4
- Degré de pollution : 3
- I_{th} /[A] : 16
- Taille de câble : 1...2 x 0,75...2,5 mm²
- Taille maximale des fusibles : 16 A/gG
- NEMA : A600, R300, taille des fils : 18–14 AWG, 1(2)

5.9.9 Câblage de la sonde de température de la résistance de freinage

Le bornier de la résistance de freinage se trouve sur la carte de puissance et permet le raccordement d'une sonde de température de la résistance de freinage externe. Le commutateur peut être configuré comme normalement fermé ou normalement ouvert. Si l'entrée change, un signal fait disjoncter le variateur et génère une *alarme 27, Panne hacheur de freinage* sur l'écran du LCP. En même temps, le variateur arrête de freiner et le moteur se met en roue libre.

1. Repérer le bornier de la résistance de freinage (bornes 104-106) sur la carte de puissance. Voir l'*Illustration 3.3*.
2. Enlever les vis M3 maintenant le cavalier sur la carte de puissance.
3. Ôter le cavalier et connecter la sonde de température de la résistance de freinage de l'une des manières suivantes :
 - 3a **Normalement fermé.** Connecter aux bornes 104 et 106.
 - 3b **Normalement ouvert.** Connecter aux bornes 104 et 105.
4. Fixer les câbles de la sonde à l'aide des vis M3. Les serrer au couple de 0,5-0,6 Nm (5 po-lb).




Illustration 5.40 Emplacement des commutateurs des bornes 53 et 54

1308F146.10

5

5.9.10 Sélection de signal de courant/ tension d'entrée

Les bornes d'entrées analogiques 53 et 54 permettent de régler le signal d'entrée de tension (0-10 V) ou de courant (0/4-20 mA).

Réglage des paramètres par défaut :

- Borne 53 : signal de référence de vitesse en boucle ouverte (voir le paramètre 16-61 Régl.commut.born.53).
- Borne 54 : signal de retour en boucle fermée (voir le paramètre 16-63 Régl.commut.born.54).

AVIS!

Couper l'alimentation du variateur avant de changer la position des commutateurs.

1. Retirer le LCP. Voir l'*Illustration 5.40*.
2. Retirer tout équipement facultatif couvrant les commutateurs.
3. Régler les commutateurs A53 et A54 pour sélectionner le type de signal (U = tension, I = courant).

6 Liste de vérification avant le démarrage

Avant de terminer l'installation de l'unité, inspecter l'ensemble de l'installation de la façon décrite dans le *Tableau 6.1*. Cocher les éléments une fois l'inspection finie.

À inspecter	Description	☑
Moteur	- Contrôler la continuité du moteur en mesurant les valeurs en ohms aux bornes U-V (96-97), V-W (97-98) et W-U (98-96). - Contrôler que la tension d'alimentation correspond bien à la tension du variateur et du moteur.	
Commutateurs	Vérifier que les paramètres du commutateur et du sectionneur sont réglés correctement.	
Équipement auxiliaire	- Rechercher les équipements auxiliaires, commutateurs, sectionneurs ou fusibles d'entrée/disjoncteurs qui se trouvent du côté de la puissance d'entrée du variateur ou du côté sortie du moteur. S'assurer qu'ils sont prêts pour une exploitation à plein régime. - Vérifier la fonction et l'installation des capteurs utilisés pour transmettre un signal de retour au variateur. - Retirer les bouchons de correction du facteur de puissance du moteur. - Ajuster les bouchons de correction du facteur de puissance du côté secteur et s'assurer qu'ils sont atténués.	
Passage des câbles	Vérifier que les câbles du moteur, les câbles de freinage (le cas échéant) et les câbles de commande sont séparés, blindés ou placés dans 3 conduits métalliques distincts pour obtenir une isolation des interférences haute fréquence.	
Câblage de commande	- Rechercher d'éventuels fils cassés ou endommagés et des branchements desserrés. - Vérifier que le câblage de commande est isolé du câblage forte puissance pour l'immunité au bruit. - Vérifier la source de tension des signaux si nécessaire. - Utiliser un câble blindé ou une paire torsadée et vérifier que le blindage est correctement terminé.	
Câble de puissance d'entrée et de sortie	- Rechercher d'éventuelles connexions desserrées. - Vérifier que les câbles moteur et secteur passent par des conduits ou des câbles blindés séparés.	
Mise à la terre	- Vérifier que les mises à la terre sont correctes, étanches et exemptes d'oxydation. - La mise à la terre vers un conduit ou le montage du panneau arrière sur une surface métallique n'est pas adaptée.	
Fusibles et disjoncteurs	- Vérifier que les fusibles et les disjoncteurs sont adaptés. - Vérifier que tous les fusibles sont correctement insérés et en bon état et que tous les disjoncteurs (le cas échéant) sont en position ouverte.	
Dégagement pour le refroidissement	- Rechercher d'éventuels obstacles dans le circuit de circulation d'air. - Veiller à ce que le dégagement en haut et en bas du variateur soit adéquat pour assurer la circulation de l'air à des fins de refroidissement. Voir le <i>chapitre 4.5 Critères d'installation et de refroidissement</i>.	
Conditions ambiantes	Vérifier que les critères des conditions ambiantes sont respectés. Voir le <i>chapitre 10.4 Conditions ambiantes</i>.	
Intérieur du variateur	- Vérifier que l'intérieur de l'unité est exempt de saletés, de particules métalliques, d'humidité et de corrosion. - Vérifier qu'aucun des outils utiles à l'installation n'est resté à l'intérieur de l'unité. - Pour les boîtiers D3h et D4h, vérifier que l'unité est montée sur une surface métallique non peinte.	
Vibration	- Vérifier que l'unité est montée solidement ou que des supports amortisseurs sont utilisés si nécessaire. - Rechercher tout niveau de vibrations inhabituel.	

Tableau 6.1 Liste de vérification avant le démarrage

7 Mise en service

7.1 Mise sous tension

⚠️ AVERTISSEMENT

DÉMARRAGE IMPRÉVU

Lorsque le variateur est relié au secteur CA, à l'alimentation CC ou à la répartition de la charge, le moteur peut démarrer à tout moment, ce qui peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels. Le moteur peut être démarré en actionnant un commutateur externe, un ordre du bus de terrain, un signal de référence d'entrée à partir du LCP ou du LOP, par commande à distance à l'aide du logiciel de programmation MCT 10 ou suite à la suppression d'une panne.

Pour éviter un démarrage imprévu du moteur :

- Appuyer sur [Off] sur le LCP avant de programmer les paramètres.
- Débrancher le variateur du secteur si la sécurité des personnes l'exige, afin d'éviter un démarrage imprévu du moteur.
- Vérifier que le variateur, le moteur et tout équipement entraîné soient prêts à fonctionner.

AVIS!

SIGNAL MANQUANT

Si le statut en bas du LCP affiche AUTO REMOTE COASTING (ROUE LIBRE DISTANTE AUTO) ou si l'alarme 60 Verrouillage ext. apparaît, cela indique que l'unité est prête à fonctionner, mais qu'il lui manque un signal d'entrée, par exemple sur la borne 27. Voir le chapitre 5.9.4 Activation du fonctionnement du moteur (borne 27).

Appliquer une tension au variateur en procédant comme suit :

1. S'assurer que la tension d'entrée est équilibrée avec une marge de 3 %. Si ce n'est pas le cas, corriger le déséquilibre de la tension d'entrée avant de continuer. Répéter la procédure après avoir corrigé la tension.
2. S'assurer que le câblage des équipements optionnels est adapté aux exigences de l'installation.
3. Veiller à ce que tous les dispositifs de l'opérateur soient réglés sur la position OFF.
4. Fermer et fixer tous les couvercles et toutes les portes du variateur.
5. Mettre l'unité sous tension, mais ne pas démarrer le variateur. Pour les unités munies d'un

sectionneur, utiliser la position ON pour mettre le variateur sous tension.

7.2 Programmation du variateur

7.2.1 Vue d'ensemble des paramètres

Les paramètres incluent différents réglages servant à configurer et à utiliser le variateur et le moteur. Ces réglages des paramètres sont programmés dans le panneau de commande local (LCP) à l'aide de différents menus du LCP. Pour de plus amples informations sur les paramètres, consulter le *guide de programmation* spécifique au produit.

Une valeur par défaut est attribuée à chacun de ces réglages des paramètres en usine, mais ils peuvent être configurés en fonction de chaque application. Chaque paramètre a un nom et un numéro qui restent les mêmes quel que soit le mode de programmation.

En mode *Menu principal*, les paramètres sont répartis en groupes. Le premier chiffre du numéro de paramètre (en partant de la gauche) indique le numéro de groupe de paramètres. Le groupe de paramètres est ensuite divisé en sous-groupes, si nécessaire. Par exemple :

0-** Fonction./Affichage	Groupe de paramètres
0-0* Réglages de base	Sous-groupe de paramètres
Paramètre 0-01 Language	Paramètre
Paramètre 0-02 Motor Speed Unit	Paramètre
Paramètre 0-03 Regional Settings	Paramètre

Tableau 7.1 Exemple de hiérarchie de groupe de paramètres

7.2.2 Navigation parmi les différents paramètres

Utiliser les touches suivantes du LCP pour naviguer parmi les paramètres :

- Appuyer sur [▲] [▼] pour défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyer sur [◀] [▶] pour se déplacer d'un espace vers la droite ou la gauche de la virgule décimale lors de la modification d'une valeur de paramètre décimale.
- Appuyer sur [OK] pour accepter la modification.
- Appuyer sur [Cancel] pour ignorer le changement et quitter le mode de modification.

- Appuyer deux fois sur [Back] pour revenir à l'écran d'état.
- Appuyer sur [Main Menu] une fois pour revenir au menu principal.

7.2.3 Saisie des informations du système

AVIS!

TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL

Pour une mise en service par PC, installer le Logiciel de programmation MCT 10. Le logiciel peut être téléchargé (version de base) ou commandé (version avancée, numéro de code 130B1000). Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur les téléchargements, voir www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-mct-10/.

7

Pour saisir les informations de base du système dans le variateur, suivre les étapes ci-après. Les réglages des paramètres recommandés sont prévus à des fins de démarrage et de vérification. Les réglages de l'application peuvent varier.

AVIS!

Bien que ces étapes supposent l'utilisation d'un moteur asynchrone, un moteur à magnétisation permanente peut être utilisé. Pour plus d'informations sur les types de moteur spécifiques, se reporter au *guide de programmation* du produit.

1. Appuyer sur [Main Menu] sur le LCP.
2. Sélectionner *0-** Fonction./Affichage* et appuyer sur [OK].
3. Sélectionner *0-0* Réglages de base* et appuyer sur [OK].
4. Sélectionner le paramètre *0-03 Regional Settings* puis appuyer sur [OK].
5. Sélectionner *[0] International* ou *[1] Amérique Nord* en fonction et appuyer sur [OK]. (Cela modifie les réglages par défaut de plusieurs paramètres de base).
6. Appuyer sur [Quick Menu] sur le LCP, puis sélectionner *Q2 Config. rapide*.
7. Modifier les réglages de paramètres suivants répertoriés dans le *Tableau 7.2* si nécessaire. Les données du moteur se trouvent sur la plaque signalétique du moteur.

Paramètre	Réglage par défaut
Paramètre 0-01 Language	Anglais
Paramètre 1-20 Motor Power [kW]	4,00 kW
Paramètre 1-22 Motor Voltage	400 V
Paramètre 1-23 Motor Frequency	50 Hz
Paramètre 1-24 Motor Current	9,00 A
Paramètre 1-25 Motor Nominal Speed	1 420 tr/min
Paramètre 5-12 Terminal 27 Digital Input	Lâchage
Paramètre 3-02 Minimum Reference	0,000 tr/min
Paramètre 3-03 Maximum Reference	1 500,000 tr/min
Paramètre 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time	3,00 s
Paramètre 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time	3,00 s
Paramètre 3-13 Reference Site	Mode hand/auto
Paramètre 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	Inactif

Tableau 7.2 Réglages de la configuration rapide

AVIS!

SIGNAL D'ENTRÉE MANQUANT

Si le LCP affiche **AUTO REMOTE COASTING (ROUE LIBRE DISTANTE AUTO)** ou *l'alarme 60 Verrouillage ext.*, l'unité est prête à fonctionner, mais il lui manque un signal d'entrée. Voir le *chapitre 5.9.4 Activation du fonctionnement du moteur (borne 27)* pour plus de précisions.

7.2.4 Configuration de l'optimisation automatique de l'énergie

La fonction d'optimisation automatique de l'énergie (AEO) est une procédure qui minimise la tension du moteur, réduit la consommation d'énergie, la chaleur et le bruit.

1. Appuyer sur [Main Menu].
2. Sélectionner *1-** Charge et moteur* et appuyer sur [OK].
3. Sélectionner *1-0* Réglages généraux* et appuyer sur [OK].
4. Sélectionner le paramètre *1-03 Torque Characteristics* puis appuyer sur [OK].
5. Sélectionner *[2] Optim.AUTO énergie CT* ou *[3] Optim.AUTO énergie VT* et appuyer sur [OK].

7.2.5 Configuration de l'adaptation automatique au moteur

L'adaptation automatique au moteur est une procédure qui optimise la compatibilité entre le variateur et le moteur.

Le variateur construit un modèle mathématique du moteur pour la régulation du courant de sortie du moteur. La procédure teste également l'équilibre de la phase d'entrée de l'alimentation électrique. Elle compare les caractéris-

tiques du moteur aux données saisies dans les *paramètres* 1-20 à 1-25.

AVIS!

Si des avertissements ou des alarmes se produisent, consulter le *chapitre 9.5 Liste des avertissements et alarmes*. Certains moteurs ne peuvent pas effectuer une version complète du test. Si c'est le cas ou si un filtre de sortie est raccordé au moteur, sélectionner [2] *AMA activée réduite*.

Exécuter cette procédure sur un moteur froid pour de meilleurs résultats.

1. Appuyer sur [Main Menu].
2. Sélectionner 1-** *Charge et moteur* et appuyer sur [OK].
3. Sélectionner 1-2* *Données moteur* et appuyer sur [OK].
4. Sélectionner le *paramètre* 1-29 *Automatic Motor Adaptation (AMA)* puis appuyer sur [OK].
5. Sélectionner [1] *AMA activée compl.* et appuyer sur [OK].
6. Appuyer sur [Hand On] puis sur [OK].
Le test s'effectue automatiquement, puis un message indique la fin du test.

7.3 Tests avant le démarrage du système

⚠️ AVERTISSEMENT

DÉMARRAGE DU MOTEUR

Si le moteur, le système et tous les autres équipements reliés ne sont pas prêts à démarrer, les utilisateurs s'exposent à des risques de blessures ou à des dommages matériels. Avant le démarrage,

- s'assurer que l'équipement est prêt à fonctionner dans toutes les conditions.
- s'assurer que le moteur, le système et tous les équipements rattachés sont prêts à démarrer.

7.3.1 Rotation du moteur

AVIS!

Si le moteur tourne dans le mauvais sens, cela peut endommager l'équipement. Avant de faire fonctionner l'unité, vérifier la rotation du moteur en le faisant tourner brièvement. Le moteur fonctionne un court instant à 5 Hz ou à la fréquence minimum réglée au *paramètre* 4-12 *Motor Speed Low Limit [Hz]*.

1. Appuyer sur [Hand On].
2. Déplacer le curseur gauche à gauche de la virgule décimale à l'aide de la touche fléchée gauche puis saisir une valeur en tr/min qui permet au moteur de tourner lentement.
3. Appuyer sur [OK].
4. Si le sens de rotation du moteur est erroné, régler le *paramètre* 1-06 *Clockwise Direction* sur [1] *Inverse*.

7.3.2 Rotation du codeur

Si le retour codeur est utilisé, procéder aux étapes suivantes :

1. Sélectionner [0] *Boucle ouverte* au *paramètre* 1-00 *Configuration Mode*.
2. Sélectionner [1] *Codeur 24 V* au *paramètre* 7-00 *Speed PID Feedback Source*.
3. Appuyer sur [Hand On].
4. Appuyer sur [►] pour définir une référence de vitesse positive (*paramètre* 1-06 *Clockwise Direction* sur [0] *Normal*).
5. Vérifier au *paramètre* 16-57 *Feedback [RPM]* que le signal de retour est positif.

Pour plus d'informations sur l'option codeur, se référer au manuel de l'option.

AVIS!

RETOUR NÉGATIF

Si le signal de retour est négatif, le raccordement du codeur est erroné. Utiliser le *paramètre* 5-71 *Term 32/33 Encoder Direction* ou le *paramètre* 17-60 *Feedback Direction* pour inverser le sens ou les câbles du codeur. Le *Paramètre* 17-60 *Feedback Direction* n'est disponible qu'avec l'option VLT® Encoder Input MCB 102.

7.4 Démarrage du système

⚠️ AVERTISSEMENT

DÉMARRAGE DU MOTEUR

Si le moteur, le système et tous les autres équipements reliés ne sont pas prêts à démarrer, les utilisateurs s'exposent à des risques de blessures ou à des dommages matériels. Avant le démarrage,

- s'assurer que l'équipement est prêt à fonctionner dans toutes les conditions.
- s'assurer que le moteur, le système et tous les équipements rattachés sont prêts à démarrer.

La procédure décrite dans cette partie exige que le câblage d'installation et la programmation de l'application soient terminés. La procédure suivante est recommandée une fois la configuration de l'application terminée.

1. Appuyer sur [Auto On].
2. Appliquer un ordre de marche externe. Voici des exemples d'ordre de marche externe : un commutateur, une touche ou un contrôleur logique programmable (PLC).
3. Ajuster la référence de la vitesse dans la plage de vitesse.
4. Vérifier le niveau sonore et de vibration du moteur afin de garantir que le système fonctionne comme prévu.
5. Arrêter l'ordre de marche externe.

Si des avertissements ou des alarmes se produisent, consulter le *chapitre 9.5 Liste des avertissements et alarmes*.

7.5 Réglage des paramètres

AVIS!

RÉGLAGES RÉGIONAUX

Certains paramètres présentent des réglages par défaut différents pour l'international ou l'Amérique du Nord. Pour une liste des valeurs par défaut différentes, voir le *chapitre 11.2 Réglages de paramètres par défaut selon International/Amérique Nord*.

La réalisation d'une programmation correcte des applications nécessite de régler les fonctions de plusieurs paramètres. Les détails des paramètres sont indiqués dans le *guide de programmation*.

Les réglages des paramètres sont enregistrés en interne dans le variateur, ce qui offre les avantages suivants :

- Les réglages des paramètres peuvent être chargés dans la mémoire du LCP et conservés comme sauvegarde.
- Il est possible de programmer rapidement plusieurs unités en raccordant le LCP à l'unité et en téléchargeant les réglages de paramètres sauvegardés.
- Les réglages enregistrés dans le LCP ne sont pas modifiés à la restauration des réglages par défaut.
- Les changements au niveau des réglages par défaut et la programmation saisie dans les paramètres sont enregistrés et disponibles pour une visualisation dans le menu rapide. Voir le *chapitre 3.8 Menus du LCP*.

7.5.1 Chargement et téléchargement des réglages des paramètres

Le variateur fonctionne à l'aide des paramètres enregistrés sur la carte de commande située dans le variateur. Les fonctions de chargement et téléchargement déplacent les paramètres entre la carte de commande et le LCP.

1. Appuyer sur [Off].
2. Accéder au paramètre 0-50 LCP Copy et appuyer sur [OK].
3. Sélectionner l'une des actions suivantes :
 - 3a Pour charger les données de la carte de commande vers le LCP, sélectionner [1] *Lect.PAR.LCP*.
 - 3b Pour télécharger les données du LCP vers la carte de commande, sélectionner [2] *Ecrit.PAR.LCP*.
4. Appuyer sur [OK]. Une barre de progression indique l'avancement du chargement ou du téléchargement.

5. Appuyer sur [Hand On] ou [Auto On].

7.5.2 Restauration des réglages par défaut d'usine

AVIS!

PERTE DE DONNÉES

La programmation, les données moteur, la localisation et les dossiers de surveillance sont perdus lors de la restauration des réglages par défaut. Pour réaliser une sauvegarde, charger les données vers le LCP avant l'initialisation. Se reporter au *chapitre 7.5.1 Chargement et téléchargement des réglages des paramètres*.

Restaurer les réglages par défaut des paramètres en initialisant l'unité. L'initialisation peut se faire via le *paramètre 14-22 Operation Mode* ou manuellement.

Le *Paramètre 14-22 Operation Mode* ne réinitialise pas les réglages suivants :

- heures de fonctionnement
- options de communication série
- réglages du menu personnel
- mémoire des défauts, journal d'alarme et autres fonctions de surveillance.

Initialisation recommandée

1. Appuyer deux fois sur [Main Menu] pour accéder aux paramètres.
2. Accéder au *paramètre 14-22 Operation Mode* et appuyer sur [OK].
3. Aller jusqu'à *Restaura° régl.usine* puis appuyer sur [OK].
4. Mettre l'unité hors tension et attendre que l'affichage s'éteigne.
5. Mettre l'unité sous tension. Les réglages des paramètres par défaut sont restaurés lors du démarrage. Le démarrage prend un peu plus de temps que d'habitude.
6. Après l'apparition de l'*alarme 80, Init. variateur*, appuyer sur [Reset].

Initialisation manuelle

L'initialisation manuelle réinitialise tous les réglages d'usine à l'exception des suivants :

- *Paramètre 15-00 Operating hours.*
- *Paramètre 15-03 Power Up's.*
- *Paramètre 15-04 Over Temp's.*
- *Paramètre 15-05 Over Volt's.*

Pour procéder à l'initialisation manuelle :

1. Mettre l'unité hors tension et attendre que l'affichage s'éteigne.
2. Appuyer simultanément sur [Status], [Main Menu] et [OK] lors de la mise sous tension de l'unité (environ 5 s ou jusqu'à ce qu'un clic retentisse et que le ventilateur démarre). Le démarrage prend un peu plus de temps que d'habitude.

8 Exemples de configuration de câblage

8.1 Introduction

Les exemples de cette partie servent de référence rapide pour les applications courantes.

- Les réglages des paramètres correspondent aux valeurs régionales par défaut sauf indication contraire (sélection au *paramètre 0-03 Réglages régionaux*).
- Les paramètres associés aux bornes et leurs réglages sont indiqués à côté des dessins.
- Le réglage des commutateurs des bornes analogiques A53 ou A54 est indiqué lorsque c'est nécessaire.
- Pour STO, un cavalier peut être nécessaire entre la borne 12 et la borne 37 lorsque les valeurs de programmation d'usine par défaut sont utilisées.

8

8.2 Configurations de câblage pour l'adaptation automatique au moteur (AMA)

FC		Paramètres	
		Fonction	Réglage
+24 V	12	Paramètre 1-29	[1] AMA
+24 V	13	Automatic	activée compl.
D IN	18	Motor	
D IN	19	Adaptation (AMA)	
COM	20		
D IN	27	Paramètre 5-12	[2]* Lâchage
D IN	29	Terminal 27	
D IN	32	Digital Input	
D IN	33		
D IN	37		
		* = valeur par défaut	
		Remarques/commentaires : régler le groupe de paramètres 1-2* Données moteur en fonction de la plaque signalétique du moteur.	
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tableau 8.1 Configuration de câblage pour l'AMA avec borne 27 connectée

FC		Paramètres	
		Fonction	Réglage
+24 V	12	Paramètre 1-29	[1] AMA activée compl.
+24 V	13	Automatic	
D IN	18	Motor	
D IN	19	Adaptation (AMA)	
COM	20		
D IN	27	Paramètre 5-12	[0] Inactif
D IN	29	Terminal 27	
D IN	32	Digital Input	
D IN	33		
D IN	37		
		* = valeur par défaut	
		Remarques/commentaires : régler le groupe de paramètres 1-2* Données moteur en fonction de la plaque signalétique du moteur.	
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tableau 8.2 Configuration de câblage pour l'AMA sans borne 27 connectée

8.3 Configurations de câblage pour la référence de vitesse analogique

FC		Paramètres	
		Fonction	Réglage
+10 V	50	Paramètre 6-10	0,07 V*
A IN	53	Ech.min.U/born. 53	
A IN	54	Paramètre 6-11	10 V*
COM	55	Ech.max.U/born. 53	
A OUT	42	Paramètre 6-14	0 tr/min
COM	39	Val.ret./ Réf.bas.born.53	
		Paramètre 6-15	1 500 tr/min
		Val.ret./ Réf.haut.born. 53	
		* = valeur par défaut	
		Remarques/commentaires :	

Tableau 8.3 Configuration de câblage pour la référence de vitesse analogique (Tension)

Paramètres	
Fonction	Réglage
Paramètre 6-12 <i>Ech.min.l./born.</i> 53	4 mA*
Paramètre 6-13 <i>Ech.max.l./born.</i> 53	20 mA*
Paramètre 6-14 <i>Val.ret./</i> <i>Réf.bas.born.53</i>	0 tr/min
Paramètre 6-15 <i>Val.ret./</i> <i>Réf.haut.born.53</i>	1 500 tr/min
* = valeur par défaut	
Remarques/commentaires :	

FC

e30bb927.1.1

Tableau 8.4 Configuration de câblage pour la référence de vitesse analogique (Courant)


8.4 Configurations de câblage pour marche/arrêt

Paramètres	
Fonction	Réglage
Paramètre 5-10 <i>E.digit.born.18</i>	[8] Démarrage*
Paramètre 5-12 <i>E.digit.born.27</i>	[0] Inactif
Paramètre 5-19 <i>Terminal 37</i> <i>Safe Stop</i>	[1] Alarme Safe Torque Off
* = valeur par défaut	
Remarques/commentaires : Si le paramètre 5-12 <i>E.digit.born.27</i> est réglé sur [0] Inactif, aucun cavalier n'est requis sur la borne 27.	

FC

130BB802.1.0

Tableau 8.5 Configurations de câblage pour ordre de marche/arrêt avec Safe Torque Off



130BB805.1.2


Illustration 8.1 Démarrage/Arrêt avec Safe Torque Off

Paramètres	
Fonction	Réglage
Paramètre 5-10 <i>E.digit.born.18</i>	[9] Impulsion démarrage
Paramètre 5-12 <i>E.digit.born.27</i>	[6] Arrêt NF
* = valeur par défaut	
Remarques/commentaires : Si le paramètre 5-12 <i>E.digit.born.27</i> est réglé sur [0] Inactif, aucun cavalier n'est requis sur la borne 27.	

FC

130BB803.1.0

Tableau 8.6 Configurations de câblage pour impulsion de démarrage/arrêt



130BB806.1.0

Illustration 8.2 Démarrage par impulsion/arrêt

		Paramètres	
FC		Fonction	Réglage
+24 V	12	Paramètre 5-10	[8] Démarrage
+24 V	13	E.digit.born.18	
D IN	18	Paramètre 5-11	[10] Inversion*
D IN	19	Terminal 19	
COM	20	Digital Input	
D IN	27	Paramètre 5-12	[0] Inactif
D IN	29	E.digit.born.27	
D IN	32	Paramètre 5-14	[16] Réf prédéfinie bit 0
D IN	33	Terminal 32	
Digital Input		Digital Input	
+10 V	50	Paramètre 5-15	[17] Réf prédéfinie bit 1
A IN	53	Terminal 33	
A IN	54	Digital Input	
COM	55	Paramètre 3-10	
A OUT	42	Preset Reference	
COM	39		
		Réf.prédéfinie 0	25%
		Réf.prédéfinie 1	50%
		Réf.prédéfinie 2	75%
		Réf.prédéfinie 3	100%
		* = valeur par défaut	
		Remarques/commentaires :	

Tableau 8.7 Configurations de câblage pour marche/arrêt avec inversion et quatre vitesses prédéfinies

8.5 Configurations de câblage pour une réinitialisation d'alarme externe

		Paramètres	
FC		Fonction	Réglage
+24 V	12	Paramètre 5-11	[1] Réinitiali-
+24 V	13	E.digit.born.19	sation alarme
D IN	18	* = valeur par défaut	
D IN	19	Remarques/commentaires :	
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tableau 8.8 Configurations de câblage pour une réinitialisation d'alarme externe

8.6 Configuration de câblage pour la référence de vitesse à l'aide d'un potentiomètre manuel

		Paramètres	
FC		Fonction	Réglage
+10 V	50	Paramètre 6-10	0,07 V*
A IN	53	Ech.min.U/born.53	
A IN	54	Paramètre 6-11	10 V*
COM	55	Ech.max.U/born.53	
A OUT	42	Paramètre 6-14	0 tr/min
COM	39	Val.ret./Réf.bas.born.53	
		Paramètre 6-15	1 500 tr/min
		Val.ret./Réf.haut.born.53	
		* = valeur par défaut	
		Remarques/commentaires :	

Tableau 8.9 Configuration de câblage pour la référence de vitesse (à l'aide d'un potentiomètre manuel)

Paramètres	
Fonction	Réglage
Paramètre 6-10 Ech.min.U/born. 53	0,07 V*
Paramètre 6-11 Ech.max.U/born. 53	10 V*
Paramètre 6-14 Val.ret./ Réf.bas.born.53	0 tr/min
Paramètre 6-15 Val.ret./ Réf.haut.born.53	1 500 tr/min
* = valeur par défaut	
Remarques/commentaires :	

Tableau 8.10 Configuration de câblage pour la référence de vitesse (à l'aide d'un potentiomètre manuel)

8.7 Configuration de câblage pour l'accélération/décélération

Paramètres	
Fonction	Réglage
Paramètre 5-10 E.digit.born.18	[8] Démarrage*
Paramètre 5-12 E.digit.born.27	[19] Gel référence
Paramètre 5-13 Terminal 29 Digital Input	[21] Plus Vite
Paramètre 5-14 Terminal 32 Digital Input	[22] Moins Vite
* = valeur par défaut	
Remarques/commentaires :	

Tableau 8.11 Configuration de câblage pour l'accélération/décélération




Illustration 8.3 Accélération/décélération

8.8 Configuration de câblage pour le raccordement du réseau RS485

Paramètres	
Fonction	Réglage
Paramètre 8-30 Protocole	FC*
Paramètre 8-31 Adresse	1*
Paramètre 8-32 Vit. transmission	9600*
* = valeur par défaut	
Remarques/commentaires : Sélectionner le protocole, l'adresse et la vitesse de transmission dans les paramètres.	

Tableau 8.12 Configuration de câblage pour le raccordement du réseau RS485

8.9 Configuration de câblage pour une thermistance moteur

AVIS!

Les thermistances doivent présenter une isolation renforcée ou double pour satisfaire aux exigences d'isolation PELV.

Paramètres	
Fonction	Réglage
Paramètre 1-90 Protect. thermique mot.	[2] Arrêt thermistance
Paramètre 1-93 Source Thermistance	[1] Entrée ANA 53
* = valeur par défaut	
Remarques/commentaires :	
Si seul un avertissement est souhaité, régler le paramètre 1-90 Protect. thermique mot. sur [1] Avertis. Thermist.	

VLT +24 V 120 +24 V 130 D IN 180 D IN 190 COM 200 D IN 270 D IN 290 D IN 320 D IN 330 D IN 370 +10 V 500 A IN 530 A IN 540 COM 550 A OUT 420 COM 390 U - I A53 1308B686.12	
--	--

Tableau 8.13 Configuration de câblage pour une thermistance moteur

8.11 Configuration de câblage pour une configuration de relais avec contrôleur logique avancé

		Paramètres	
FC		Fonction	Réglage
+24 V	12	Paramètre 4-30	[1] Avertissement
+24 V	13	Motor Feedback	
D IN	18	Loss Function	
D IN	19	Paramètre 4-31	100 RPM
COM	20	Motor Feedback	(100 tr/min)
D IN	27	Speed Error	
D IN	29	Paramètre 4-32	5 s
D IN	32	Motor Feedback	
D IN	33	Loss Timeout	
D IN	37	Paramètre 7-00	[2] MCB 102
+10 V	50	Speed PID	
A IN	53	Feedback Source	
A IN	54	Paramètre 17-11	1024*
COM	55	Resolution (PPR)	
A OUT	42	Paramètre 13-00	[1] Actif
COM	39	Mode contr. log avancé	
R1	01	Paramètre 13-01	[19] Avertissement
	02	Start Event	
	03	Paramètre 13-02	[44] Touche Reset
R2	04	Stop Event	
	05	Paramètre 13-10	[21] N° avertiss.
	06	Comparator Operand	
		Paramètre 13-11	[1] ≈ (égal)*
		Comparator Operator	
		Paramètre 13-12	90
		Valeur comparateur	
		Paramètre 13-51	[22] Comparateur 0
		SL Controller Event	
		Paramètre 13-52	[32] Déf. sort. dig. A bas
		SL Controller Action	
		Paramètre 5-40	[80] Sortie digitale A
		Function Relay	
		* = valeur par défaut	

Remarques/commentaires :

Si la limite dans la surveillance du signal de retour est dépassée, l'avertissement 90, Surv. codeur apparaît. Le SLC surveille l'avertissement 90, Surv. codeur et s'il devient VRAI, le relais 1 est déclenché.

L'équipement externe peut nécessiter un entretien. Si l'erreur de signal de retour redescend sous la limite en moins de 5 s, le variateur continue à fonctionner et l'avertissement disparaît. Réinitialiser le relais 1 en appuyant sur [Reset] sur le LCP.

Tableau 8.14 Configuration de câblage pour une configuration de relais avec contrôleur logique avancé

8.12 Configuration de câblage pour une pompe à vitesse fixe/variable




Illustration 8.5 Schéma de câblage de la pompe à vitesse variable/fixe

8.13 Configuration de câblage pour une alternance de pompe principale




Illustration 8.6 Schéma de câblage d'alternance de la pompe principale

Chaque pompe doit être connectée à deux contacteurs (K1/K2 et K3/K4) à l'aide d'un verrouillage mécanique. Des relais thermiques ou d'autres dispositifs de protection du moteur contre la surcharge doivent être appliqués conformément à la réglementation locale et/ou aux exigences particulières.

- Les relais 1 (R1) et 2 (R2) sont les relais intégrés au variateur.
- Quand tous les relais sont hors tension, le 1^{er} relais intégré actif enclenche le contacteur correspondant à la pompe contrôlée par le relais. Par exemple, le relais 1 démarre le contacteur K1, qui devient la pompe principale.
- K1 bloque K2 via le verrouillage mécanique, évitant que le secteur ne soit connecté à la sortie du variateur (via K1).
- Le contact normalement fermé auxiliaire sur K1 empêche K3 de démarrer.
- Le relais 2 contrôle le contacteur K4 pour le contrôle on/off de la pompe à vitesse fixe.
- Lors de l'alternance, les deux relais sont hors tension et c'est désormais le relais 2 qui est mis sous tension en tant que 1^{er} relais.

9 Maintenance, diagnostics et dépannage

Ce chapitre comprend :

- les directives de maintenance et de service.
- les messages d'état.
- les avertissements et alarmes.
- le dépannage de base.

9.1 Maintenance et service

Dans des conditions de fonctionnement normal et avec des profils de charge normaux, le variateur ne nécessite aucune maintenance tout au long de sa durée de vie. Pour éviter pannes, dangers et dommages, examiner le variateur à intervalles réguliers en fonction des conditions d'exploitation. Remplacer les pièces usées ou endommagées par des pièces de rechange d'origine ou standard. Pour le service et l'assistance, consulter www.danfoss.com/en/contact-us/contacts-list/?filter=type%3Adanfoss-sales-service-center%2Csegments%3ADDS.

⚠️ AVERTISSEMENT

DÉMARRAGE IMPRÉVU

Lorsque le variateur est connecté au secteur CA, à l'alimentation CC ou est en répartition de la charge, le moteur peut démarrer à tout moment. Un démarrage imprévu pendant la programmation, une opération d'entretien ou de réparation peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels. Le moteur peut être démarré par un commutateur externe, un ordre du bus de terrain, un signal de référence d'entrée à partir du LCP ou du LOP, par commande à distance à l'aide du Logiciel de programmation MCT 10 ou suite à la suppression d'une condition de panne.


Pour éviter un démarrage imprévu du moteur :

- Activer la touche [Off/Reset] sur le LCP avant de programmer les paramètres.
- Déconnecter le variateur du secteur.
- Câbler et assembler entièrement le variateur, le moteur et tous les équipements entraînés avant de connecter le variateur au secteur CA, à l'alimentation CC ou en répartition de la charge.

9.2 Panneau d'accès au dissipateur de chaleur

9.2.1 Retrait du panneau d'accès au dissipateur de chaleur

Le variateur peut être commandé avec un panneau d'accès en option à l'arrière de l'unité. Ce panneau permet d'atteindre le dissipateur de chaleur et de le nettoyer de toute accumulation de poussière.



1308D430.10

Illustration 9.1 Panneau d'accès au dissipateur de chaleur

AVIS!

DOMMAGES DU DISSIPATEUR DE CHALEUR


L'utilisation de fixations plus longues que celles fournies à l'origine avec le panneau du dissipateur de chaleur risque d'endommager les ailettes de refroidissement du dissipateur de chaleur.

1. Mettre le variateur hors tension et attendre 20 minutes que les condensateurs soient complètement déchargés. Se reporter au chapitre 2 Sécurité.
2. Placer le variateur afin que l'arrière du variateur soit accessible.
3. Retirer les vis (3 mm [0,12 po] à tête hexagonale interne) raccordant le panneau d'accès à l'arrière du boîtier. Il y a 5 ou 9 vis selon la taille du variateur.

4. Inspecter le dissipateur de chaleur à la recherche de dommages ou de toute accumulation de poussières.
5. Éliminer les poussières ou les débris à l'aide d'un aspirateur.
6. Réinstaller le panneau et le fixer à l'arrière du boîtier à l'aide des vis précédemment retirées. Serrer les fixations conformément au chapitre 10.8 Couples de serrage des fixations.

9.3 Messages d'état

Lorsque le variateur est en mode *État*, les messages d'état apparaissent automatiquement sur la ligne la plus basse de l'écran du LCP. Se reporter à l'illustration 9.2. Les messages d'état sont définis dans les tableaux suivants : *Tableau 9.1-Tableau 9.3.*



1	Origine de l'ordre de marche/arrêt. Se reporter au <i>Tableau 9.1.</i>
2	Origine de la commande de vitesse. Se reporter au <i>Tableau 9.2.</i>
3	Indique l'état du variateur. Se reporter au <i>Tableau 9.3.</i>

Illustration 9.2 Écran d'état

AVIS!

En mode auto/distant, le variateur nécessite des ordres externes pour réaliser les fonctions.

Les tableaux du *Tableau 9.1* au *Tableau 9.3* donnent la signification des messages d'état affichés.

Off	Le variateur ne réagit à aucun signal de commande jusqu'à ce que l'on appuie sur [Auto On] ou [Hand On].
Auto	Les ordres de démarrage/arrêt sont envoyés via les bornes de commande et/ou la communication série.

Hand	Les touches de navigation sur le LCP peuvent servir à commander le variateur. Les ordres d'arrêt, les réinitialisations, l'inversion, le freinage par injection de courant continu et d'autres signaux appliqués aux bornes de commande peuvent annuler la commande locale.
------	---

Tableau 9.1 Mode d'exploitation

A distance	La référence de vitesse est fournie par : - des signaux externes. - la communication série. - des références prédéfinies internes.
Local	Le variateur utilise les valeurs de référence du LCP.

Tableau 9.2 Type référence

Frein CA	Frein CA a été sélectionné au paramètre 2-10 Brake Function. Le freinage CA surmagnétise le moteur pour obtenir une décélération contrôlée.
Fin AMA OK	L'adaptation automatique au moteur (AMA) a été menée avec succès.
AMA prêt	L'AMA est prête à commencer. Pour commencer, appuyer sur [Hand On].
AMA active	Le processus d'AMA est en cours.
Freinage	Le hacheur de freinage est en fonctionnement. La résistance de freinage absorbe l'énergie génératrice.
Freinage max.	Le hacheur de freinage est en fonctionnement. La limite de puissance pour la résistance de freinage définie au paramètre 2-12 Brake Power Limit (kW) est atteinte.
Roue libre	[2] Lâchage a été sélectionné comme fonction d'une entrée digitale (groupe de paramètres 5-1* Entrées digitales). La borne correspondante n'est pas raccordée. - Roue libre activée via la communication série.
Décélération ctrlée	[1] Décélération ctrlée a été sélectionné au paramètre 14-10 Mains Failure. - La tension secteur est inférieure à la valeur réglée au paramètre 14-11 Mains Voltage at Mains Fault en cas de panne du secteur. - Le variateur fait décélérer le moteur à l'aide d'une décélération contrôlée.
Courant haut	Le courant de sortie du variateur de fréquence est au-dessus de la limite réglée au paramètre 4-51 Warning Current High.

Courant bas	Le courant de sortie du variateur de fréquence est en dessous de la limite réglée au paramètre 4-52 <i>Warning Speed Low</i> .
Maintien CC	Maintien CC est sélectionné au paramètre 1-80 <i>Function at Stop</i> et un ordre d'arrêt est actif. Le moteur est maintenu par un courant CC réglé au paramètre 2-00 <i>DC Hold Current</i> .
Arrêt inj.CC	Le moteur est maintenu par un courant CC (paramètre 2-01 <i>DC Brake Current</i>) pendant un temps spécifié (paramètre 2-02 <i>DC Braking Time</i>). - Le freinage CC est activé au paramètre 2-03 <i>DC Brake Cut In Speed [RPM]</i> et un ordre d'arrêt est actif. - Frein NF-CC est sélectionné comme fonction pour une entrée digitale (groupe de paramètres 5-1* <i>Entrées digitales</i>). La borne correspondante n'est pas active. - Le frein CC est activé via la communication série.
Sign.retour ht	La somme de tous les signaux de retour actifs est supérieure à la limite des signaux de retour définie au paramètre 4-57 <i>Warning Feedback High</i> .
Sign.retour bs	La somme de tous les signaux de retour actifs est inférieure à la limite des signaux de retour définie au paramètre 4-56 <i>Warning Feedback Low</i> .
Gel sortie	La référence distante qui maintient la vitesse actuelle est active. [20] <i>Gel sortie</i> a été sélectionné comme fonction d'une entrée digitale (groupe de paramètres 5-1* <i>Entrées digitales</i>). La borne correspondante est active. La commande de vitesse n'est possible que via les fonctions de borne Accélération et Décélération. - La rampe de maintien est activée via la communication série.
Demande gel sortie	Un ordre de gel sortie a été donné, mais le moteur reste arrêté jusqu'à la réception d'un signal d'autorisation de marche.
Réf. Gel	[19] <i>Gel référence</i> a été choisi comme fonction pour une entrée digitale (groupe de paramètres 5-1* <i>Entrées digitales</i>). La borne correspondante est active. Le variateur enregistre la référence effective. Le changement de référence n'est possible que via les fonctions de borne Accélération et Décélération.
Demande de jogging	Un ordre de jogging a été donné, mais le moteur reste arrêté jusqu'à la réception d'un signal d'autorisation de marche via une entrée digitale.

Jogging	Le moteur fonctionne selon la programmation du paramètre 3-19 <i>Jog Speed [RPM]</i> . [14] <i>Jogging</i> a été sélectionné comme fonction pour une entrée digitale (groupe de paramètres 5-1* <i>Entrées digitales</i>). La borne correspondante (p. ex. borne 29) est active. - La fonction <i>Jogging</i> est activée via la communication série. - La fonction <i>Jogging</i> a été sélectionnée en tant que réaction pour une fonction de surveillance (p. ex. Pas de signal). La fonction de surveillance est active.
Test moteur	Au paramètre 1-80 <i>Function at Stop</i> , la fonction [2] <i>Test moteur</i> a été sélectionnée. Un ordre d'arrêt est actif. Pour s'assurer qu'un moteur est connecté au variateur, un courant de test permanent est appliqué au moteur.
Ctrl sursens.	Le contrôle de surtension est activé au paramètre 2-17 <i>Over-voltage Control</i> , [2] <i>Activé</i> . Le moteur raccordé fournit une énergie génératrice au variateur. Le contrôle de surtension ajuste le rapport V/Hz pour faire tourner le moteur en mode contrôlé et pour empêcher le variateur de s'arrêter.
Unité hors tension	(Uniquement pour les variateurs avec alimentation externe 24 V CC installée). L'alimentation secteur du variateur est coupée, mais la carte de commande est alimentée par l'alimentation externe 24 V CC.
Mode protect.	Le mode de protection est actif. L'unité a détecté un état critique (surcourant ou surtension). - Pour éviter un déclenchement, la fréquence de commutation est réduite à 1 500 kHz si le paramètre 14-55 <i>Output Filter</i> est réglé sur [2] <i>Filtre sinus fixe</i>. Sinon, la fréquence de commutation est réduite à 1 000 Hz. - Si cela est possible, le mode de protection se termine après environ 10 s. - Le mode de protection peut être restreint au paramètre 14-26 <i>Trip Delay at Inverter Fault</i>.
Arrêt rapide	Le moteur décélère en utilisant le paramètre 3-81 <i>Quick Stop Ramp Time</i> . [4] <i>Arrêt rapide NF</i> a été choisi comme fonction d'une entrée digitale (groupe de paramètres 5-1* <i>Entrée digitales</i>). La borne correspondante n'est pas active. - La fonction d'arrêt rapide a été activée via la communication série.

Marche rampe	Le moteur accélère/décélère à l'aide de la rampe d'accélération/décélération active. La référence, une valeur limite ou un arrêt n'a pas encore été atteint.
Réf. haute	La somme de toutes les références actives est supérieure à la limite de référence définie au paramètre 4-55 <i>Warning Reference High</i> .
Réf. basse	La somme de toutes les références actives est inférieure à la limite de référence définie au paramètre 4-54 <i>Warning Reference Low</i> .
F.sur réf	Le variateur fonctionne dans la plage de référence. La valeur du signal de retour correspond à la valeur de consigne.
Demande de fct	Un ordre de démarrage a été donné, mais le moteur est arrêté jusqu'à la réception d'un signal d'autorisation de marche via une entrée digitale.
En fonction.	Le variateur entraîne le moteur.
Mode veille	La fonction d'économie d'énergie est activée. Cela signifie que le moteur est arrêté, mais qu'il redémarrera automatiquement lorsque nécessaire.
Vit. haute	La vitesse du moteur est supérieure à la valeur réglée au paramètre 4-53 <i>Warning Speed High</i> .
Vit. basse	La vitesse du moteur est inférieure à la valeur réglée au paramètre 4-52 <i>Warning Speed Low</i> .
En attente	En mode Auto On, le variateur démarre le moteur avec un signal de démarrage via une entrée digitale ou la communication série.
Retard démar.	Au paramètre 1-71 <i>Start Delay</i> , une temporisation pour le démarrage est définie. Un ordre de démarrage est activé et le moteur démarre une fois que la temporisation de démarrage expire.
Démar. av./ar.	[12] <i>Marche sens hor.</i> et [13] <i>Marche sens antihor.</i> ont été sélectionnés comme fonctions de deux entrées digitales différentes (<i>groupe de paramètres 5-1* Entrées digitales</i>). Le moteur démarre en avant ou en arrière selon la borne correspondante qui est activée.
Arrêt	Le variateur a reçu un ordre d'arrêt de l'un des éléments suivants : • LCP, • entrée digitale, • communication série.

Alarme	Une alarme s'est produite et le moteur est arrêté. Une fois que la cause de l'alarme est éliminée, réinitialiser le variateur de l'une des manières suivantes : • en appuyant sur [Reset]. • à distance par les bornes de commande. • via la communication série. En appuyant sur la touche [Reset] ou à distance via les bornes de commande ou via la communication série.
Alarme verr.	Une alarme s'est produite et le moteur est arrêté. Une fois que la cause de l'alarme est éliminée, le variateur de fréquence doit être éteint puis rallumé. Réinitialiser le variateur manuellement de l'une des manières suivantes : • en appuyant sur [Reset]. • à distance par les bornes de commande. • via la communication série.

Tableau 9.3 État d'exploitation

9.4 Types d'avertissement et d'alarme

Le logiciel du variateur émet des avertissements et des alarmes pour permettre de diagnostiquer les problèmes. Le numéro d'avertissement ou d'alarme s'affiche sur le LCP.

Avertissement

Un avertissement indique que le variateur connaît une condition de fonctionnement anormale qui génère une alarme. Un avertissement s'arrête lorsque la condition anormale est supprimée ou résolue.

Alarme

Une alarme signale une erreur qui nécessite une attention particulière immédiatement. La panne déclenche toujours un arrêt ou une alarme verrouillée. Réinitialiser le variateur après une alarme.

Réinitialiser le variateur de l'une des 4 manières suivantes :

- appuyer sur [Reset]/[Off/Reset].
- ordre de réinitialisation via une entrée digitale.
- ordre de réinitialisation via la communication série.
- reset automatique.

Alarme

En cas de déclenchement, le variateur cesse de fonctionner afin d'éviter tout endommagement du variateur et des autres équipements. Lors d'un déclenchement, le moteur s'arrête en roue libre. La logique du variateur continue à fonctionner et à surveiller l'état du variateur. Une fois que la cause de la panne est supprimée, le variateur peut être réinitialisé.

Alarme verrouillée

En cas d'alarme verrouillée, le variateur cesse de fonctionner afin d'éviter tout endommagement du variateur et des autres équipements. Lors d'une alarme verrouillée, le moteur s'arrête en roue libre. La logique du variateur continue à fonctionner et à surveiller l'état du variateur. Le variateur lance une alarme verrouillée seulement lorsque des fautes graves susceptibles d'endommager le variateur ou d'autres équipements se produisent. Une fois les pannes réparées, lancer un cycle de puissance avant de réinitialiser le variateur.

Affichages d'avertissement et d'alarme

- Un avertissement s'affiche sur le LCP avec le numéro d'avertissement.
- Une alarme clignote avec le numéro d'alarme.





Illustration 9.3 Exemple d'alarme

Outre le texte et le code d'alarme sur le LCP, 3 voyants d'état sont présents.



	Voyant d'avertissement	Voyant d'alarme
Avertissement	Actif	Off
Alarme	Off	Allumé (clignotant)
Alarme verrouillée	Actif	Allumé (clignotant)

Illustration 9.4 Voyants d'état

9.5 Liste des avertissements et alarmes

Ci-dessous, les informations concernant chaque avertissement et alarme définissent la condition de l'avertissement et alarme, indiquent la cause probable de la condition et décrivent une solution ou une procédure de dépannage.

AVERTISSEMENT 1, 10 V bas

La tension de la carte de commande est inférieure à 10 V à partir de la borne 50.

Réduire la charge de la borne 50, puisque l'alimentation 10 V est surchargée. Maximum 15 mA ou minimum 590 Ω.

Un court-circuit dans un potentiomètre connecté ou un câblage incorrect du potentiomètre peut être à l'origine de ce problème.

Dépannage

- Retirer le câble de la borne 50. Si l'avertissement s'efface, le problème vient du câblage. Si l'avertissement persiste, remplacer la carte de commande.

AVERTISSEMENT/ALARME 2, Déf.zéro signal

Cet avertissement ou cette alarme s'affichent uniquement s'ils ont été programmés au paramètre 6-01 Fonction/Tempo60. Le signal sur l'une des entrées analogiques est inférieur à 50 % de la valeur minimale programmée pour cette entrée. Cette condition peut provenir d'un câblage rompu ou d'un dispositif défectueux qui envoie le signal.

Dépannage

- Vérifier les connexions de toutes les bornes secteur analogiques.
 - Bornes de la carte de commande 53 et 54 pour les signaux, borne 55 commune.
 - Bornes 11 et 12 du VLT® General Purpose I/O MCB 101 pour les signaux, borne 10 commune.
 - Bornes 1, 3 et 5 de l'option E/S analogique du VLT® MCB 109 pour les signaux, bornes 2, 4 et 6 communes.
- Vérifier que la programmation du variateur et les réglages du commutateur correspondent au type de signal analogique.
- Effectuer un test de signal des bornes d'entrée.

AVERTISSEMENT/ALARME 3, Pas de moteur

Aucun moteur n'a été connecté à la sortie du variateur. Cet avertissement ou cette alarme s'affiche uniquement s'il ou elle a été programmé(e) au paramètre 1-80 Fonction à l'arrêt.

Dépannage

- Vérifier la connexion entre le variateur et le moteur.

AVERTISSEMENT/ALARME 4, Perte phase s.

Une phase manque du côté de l'alimentation ou le déséquilibre de la tension secteur est trop élevé. Ce message apparaît aussi en cas de panne du redresseur d'entrée. Les options sont programmées au paramètre 14-12 Fonct.sur désiqui.réseau.

Dépannage

- Contrôler la tension et les courants d'alimentation vers le variateur.

AVERTISSEMENT 5, Tens.DC Bus Hte

La tension du circuit intermédiaire (CC) est plus élevée que la limite d'avertissement haute tension. La limite dépend de la tension nominale du variateur. Unité encore active.

AVERTISSEMENT 6, Tens.CCbus bas

La tension du circuit intermédiaire (CC) est inférieure à la limite d'avertissement basse tension. La limite dépend de la tension nominale du variateur. Unité encore active.

AVERTISSEMENT/ALARME 7, Surtension CC

Si la tension du circuit intermédiaire est supérieure à la limite, le variateur s'arrête au bout d'un moment.

Dépannage

- Relier une résistance de freinage.
- Prolonger le temps de rampe.
- Modifier le type de rampe.
- Activer les fonctions au paramètre 2-10 Fonction Frein et Surtension.
- Augmenter le paramètre 14-26 Temps en U limit..
- Si l'alarme/avertissement survient pendant une baisse de puissance, utiliser la sauvegarde cinétique (paramètre 14-10 Mains Failure).

AVERTISSEMENT/ALARME 8, Soustension CC

Si la tension du circuit intermédiaire tombe en dessous de la limite de sous-tension, le variateur vérifie si une alimentation 24 V CC de secours est connectée. Si aucune alimentation 24 V CC de secours n'est raccordée, le variateur disjoncte après une durée déterminée. La durée est fonction de la taille de l'unité.

Dépannage

- Contrôler que la tension d'alimentation correspond à la tension du variateur.
- Effectuer un test de la tension d'entrée.
- Effectuer un test du circuit de faible charge.

AVERTISSEMENT/ALARME 9, Surch.onduleur

La surcharge du variateur est supérieure à 100 % pendant une durée trop longue ; le variateur est sur le point de s'arrêter. Le compteur de la protection thermique électronique de l'onduleur émet un avertissement à 98 % et s'arrête à 100 % avec une alarme. Le variateur ne peut être remis à zéro tant que le compteur n'est pas inférieur à 90 %.

Dépannage

- Comparer le courant de sortie indiqué sur le LCP avec le courant nominal du variateur.
- Comparer le courant de sortie indiqué sur le LCP avec le courant du moteur mesuré.
- Afficher la charge thermique du variateur sur le LCP et contrôler la valeur. Si la valeur dépasse le courant continu nominal du variateur, le compteur augmente. Si la valeur est inférieure au courant continu nominal du variateur, le compteur diminue.

AVERTISSEMENT/ALARME 10, Surch.ETR mot.

La protection thermique électronique (ETR) signale que le moteur est trop chaud.

Sélectionner l'une de ces options :

- Le variateur émet un avertissement ou une alarme lorsque le compteur est > 90 % si le paramètre 1-90 Protect. thermique mot. est réglé sur l'option avertissement.
- Le variateur s'arrête lorsque le compteur atteint 100 % si le paramètre 1-90 Protect. thermique mot. est réglé sur l'option alarme.

La panne survient lors d'une surcharge de moteur à plus de 100 % pendant trop longtemps.

Dépannage

- Vérifier si le moteur est en surchauffe.
- Vérifier si le moteur est en surcharge mécanique.
- Vérifier que le courant du moteur réglé dans le paramètre 1-24 Motor Current est correct.
- Vérifier que les données du moteur aux paramètres 1-20 à 1-25 sont correctement réglées.
- Si une ventilation externe est utilisée, vérifier qu'elle est bien sélectionnée dans le paramètre 1-91 Ventil. ext. mot..
- L'exécution d'une AMA au paramètre 1-29 Adaptation auto. au moteur (AMA) adapte plus précisément le variateur au moteur et réduit la charge thermique.

AVERTISSEMENT/ALARME 11, Surt.therm.mot

Vérifier si la thermistance n'est pas déconnectée. Choisir au paramètre 1-90 Protect. thermique mot. si le variateur émet un avertissement ou une alarme.

Dépannage

- Vérifier si le moteur est en surchauffe.
- Vérifier si le moteur est en surcharge mécanique.
- En cas d'utilisation de la borne 53 ou 54, vérifier que la thermistance est correctement connectée entre la borne 53 ou 54 (entrée de tension analogique) et la borne 50 (alimentation +10 V). Vérifier aussi que le commutateur de la borne 53 ou 54 est réglé sur tension. Vérifier que le

paramètre 1-93 Thermistor Source sélectionne la borne 53 ou 54.

- En cas d'utilisation des bornes 18, 19, 31, 32 ou 33 (entrées digitales), vérifier que la thermistance est correctement connectée entre la borne d'entrée digitale utilisée (seulement PNP entrée digitale) et la borne 50. Sélectionner la borne à utiliser au *paramètre 1-93 Thermistor Source*.

AVERTISSEMENT/ALARME 12, Limite couple

Le couple a dépassé la valeur du *paramètre 4-16 Mode moteur limite couple* ou du *paramètre 4-17 Mode générateur limite couple*. Le *Paramètre 14-25 Délais Al./C.limit ?* peut être utilisé pour modifier cela en passant d'une condition d'avertissement uniquement à un avertissement suivi d'une alarme.

Dépannage

- Si la limite du couple du moteur est dépassée pendant la rampe d'accélération, rallonger le temps de rampe d'accélération.
- Si la limite du couple générateur est dépassée pendant la rampe de décélération, rallonger le temps de rampe de décélération.
- Si la limite de couple est atteinte pendant le fonctionnement, augmenter la limite de couple. S'assurer que le système peut fonctionner de manière sûre à un couple plus élevé.
- Examiner l'application pour chercher d'éventuels appels de courant excessifs sur le moteur.

AVERTISSEMENT/ALARME 13, Surcourant

La limite de courant de pointe de l'onduleur (environ 200 % du courant nominal) est dépassée. L'avertissement dure environ 1,5 s, après quoi le variateur s'arrête avec une alarme. Cette panne peut résulter d'une charge dynamique ou d'une accélération rapide avec des charges à forte inertie. Si l'accélération pendant la rampe d'accélération est rapide, la panne peut également se produire après une sauvegarde cinétique.

Si la commande de frein mécanique étendue est sélectionnée, le déclenchement peut être réinitialisé manuellement.

Dépannage

- Couper l'alimentation et vérifier si l'arbre moteur peut tourner.
- Vérifier que la taille du mot. correspond au variateur.
- Vérifier que les données du moteur sont correctes aux *paramètres 1-20 à 1-25*.

ALARME 14, Défaut terre

Présence d'un courant de la phase de sortie à la terre, dans le câble entre le variateur et le moteur ou dans le moteur lui-même. Les transformateurs de courant détectent le défaut de mise à la terre en mesurant le courant qui sort du variateur et le courant qui arrive dans le variateur depuis le moteur. Un défaut de mise à la terre est émis si l'écart entre les deux courants est trop important. Le courant sortant du variateur doit être identique à celui qui y entre.

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension et réparer le défaut de mise à la terre.
- Rechercher les défauts de mise à la terre dans le moteur en mesurant la résistance à la terre des fils du moteur et du moteur à l'aide d'un mégohmmètre.
- Réinitialiser tout décalage potentiel dans les 3 transformateurs de courant du variateur. Lancer l'initialisation manuelle ou une AMA complète. Cette méthode est plus pertinente après modification de la carte de puissance.

ALARME 15, HW incomp.

Une option installée n'est pas compatible avec le matériel ou le logiciel actuel de la carte de commande.

Noter la valeur des paramètres suivants et contacter

Danfoss :

- *Paramètre 15-40 FC Type.*
- *Paramètre 15-41 Power Section.*
- *Paramètre 15-42 Voltage.*
- *Paramètre 15-43 Software Version.*
- *Paramètre 15-45 Actual Typecode String.*
- *Paramètre 15-49 SW ID Control Card.*
- *Paramètre 15-50 SW ID Power Card.*
- *Paramètre 15-60 Option Mounted.*
- *Paramètre 15-61 Option SW Version* (pour chaque emplacement en option).

Il y a un court-circuit dans le moteur ou le câblage du moteur.

⚠️ AVERTISSEMENT

HAUTE TENSION

Les variateurs contiennent des tensions élevées lorsqu'ils sont reliés à l'alimentation secteur CA, à l'alimentation CC ou à la répartition de la charge. Le non-respect de la réalisation de l'installation, du démarrage et de la maintenance par du personnel qualifié peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ALARME 16, Court-circuit

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension et réparer le court-circuit.
- Vérifier que le variateur contient la bonne carte de mise à l'échelle du courant et comporte le nombre adéquat de cartes de mise à l'échelle du courant pour le système.

AVERTISSEMENT/ALARME 17, Dép.tps.mot ctrl

Pas de communication avec le variateur.

L'avertissement est uniquement actif si le paramètre 8-04 Control Timeout Function N'est PAS réglé sur [0] Inactif.

Si le paramètre 8-04 Control Timeout Function a été réglé sur [5] Arrêt et alarme, un avertissement apparaît et le variateur suit la rampe de décélération jusqu'à ce qu'il s'arrête, en émettant une alarme.

Dépannage

- Vérifier les connexions sur le câble de communication série.
- Augmenter le paramètre 8-03 Control Timeout Time.
- Vérifier le fonctionnement de l'équipement de communication.
- Vérifier que l'installation a été effectuée conformément aux exigences CEM.

AVERTISSEMENT/ALARME 20, Err. entrée t°

Le capteur de température n'est pas connecté.

AVERTISSEMENT/ALARME 21, Erreur par.

Paramètre hors gamme. Le numéro du paramètre est affiché à l'écran.

Dépannage

- Régler le paramètre concerné sur une valeur valide.

AVERTISSEMENT/ALARME 22, Pas sur FC 102

La valeur de cet avertissement/alarme indique la cause :
0 = la référence du couple n'a pas été atteinte avant temporisation (paramètre 2-27 Torque Ramp Time).

1 = retour de frein attendu non reçu avant temporisation (paramètre 2-23 Activate Brake Delay, paramètre 2-25 Brake Release Time).

AVERTISSEMENT 23, Ventil. int.

La fonction d'avertissement du ventilateur constitue une protection supplémentaire chargée de vérifier si le ventilateur fonctionne/est monté. L'avertissement du ventilateur peut être désactivé au paramètre 14-53 Fan Monitor ([0] Désactivé).

Les variateurs munis de ventilateurs CC comportent un capteur de retour monté dans le ventilateur. Si le ventilateur reçoit un ordre de marche et qu'il n'y a pas de retour du capteur, cette alarme apparaît. Pour les variateurs à ventilateurs CA, la tension en direction du ventilateur est contrôlée.

Dépannage

- Vérifier que le ventilateur fonctionne correctement.
- Mettre le variateur hors tension puis sous tension et vérifier que le ventilateur fonctionne brièvement au démarrage.
- Vérifier les capteurs sur la carte de commande.

AVERTISSEMENT 24, Ventil. ext.

La fonction d'avertissement du ventilateur constitue une protection supplémentaire chargée de vérifier si le ventilateur fonctionne/est monté. L'avertissement du ventilateur peut être désactivé au paramètre 14-53 Fan Monitor ([0] Désactivé).

Un capteur de signal de retour est monté dans le ventilateur. Si le ventilateur reçoit un ordre de marche et qu'il n'y a pas de retour du capteur, cette alarme apparaît. Cette alarme indique aussi s'il y a une erreur de communication entre la carte de puissance et la carte de commande.

Vérifier dans le journal d'alarmes la valeur associée à cet avertissement.

Si la valeur rapportée est 1, il s'agit d'un problème matériel avec l'un des ventilateurs. Si la valeur rapportée est 11, il s'agit d'un problème de communication entre la carte de puissance et la carte de commande.

Dépannage du ventilateur

- Mettre le variateur hors tension puis sous tension et vérifier que le ventilateur fonctionne brièvement au démarrage.
- Vérifier que le ventilateur fonctionne correctement. Utiliser le groupe de paramètres 43-** Unit Readouts pour afficher la vitesse de chaque ventilateur.

Dépannage de carte de puissance

- Vérifier le câblage entre la carte de puissance et la carte de commande.
- Il peut être nécessaire de remplacer la carte de puissance.
- Il peut être nécessaire de remplacer la carte de commande.

AVERTISSEMENT 25, Résis. freinage

La résistance de freinage est contrôlée en cours de fonctionnement. En cas de court-circuit, la fonction de freinage est désactivée et un avertissement est émis. Le variateur continue de fonctionner, mais sans la fonction de freinage.

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension et remplacer la résistance de freinage (voir le *paramètre 2-15 Brake Check*).

AVERTISSEMENT/ALARME 26, Frein surcharge

La puissance transmise à la résistance de freinage est calculée comme une valeur moyenne portant sur les 120 dernières secondes de fonctionnement. Le calcul s'appuie sur la tension de circuit intermédiaire et sur la valeur de la résistance de freinage définie au *paramètre 2-16 Courant max. frein CA*. L'avertissement est actif lorsque la puissance de freinage émise est supérieure à 90 % de la puissance de la résistance de freinage. Si [2] *Alarme* est sélectionné au *paramètre 2-13 Brake Power Monitoring*, le variateur s'arrête lorsque la puissance de freinage émise atteint 100 %.

Le transistor de freinage est contrôlé en cours de fonctionnement ; en cas de court-circuit, la fonction de freinage est désactivée et un avertissement est émis. Le variateur est toujours opérationnel mais puisque le transistor de freinage a été court-circuité, une puissance élevée sera transmise à la résistance de freinage même si elle est inactive.

⚠️ AVERTISSEMENT

RISQUE DE SURCHAUFFE

Une surtension peut causer la surchauffe de la résistance de freinage, laquelle peut s'enflammer. Si le variateur n'est pas mis hors tension et si la résistance de freinage n'est pas retirée, cela peut endommager l'équipement.

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension.
- Retirer la résistance de freinage.
- Réparer le court-circuit.

AVERTISSEMENT/ALARME 28, Test frein

La résistance de freinage n'est pas connectée ou ne marche pas.

Dépannage

- Contrôler le *paramètre 2-15 Brake Check*.

ALARME 29, Power Module temp

La température maximum du dissipateur de chaleur a été dépassée. L'erreur de température ne se réinitialise pas tant que la température ne tombe pas en dessous d'une température de dissipateur de chaleur définie. Les points de déclenchement et de réinitialisation diffèrent selon la puissance du variateur.

Dépannage

Vérifier les conditions suivantes :

- la température ambiante est trop élevée.
- le câble du moteur est trop long.
- le dégagement pour le débit d'air au-dessus et en dessous du variateur est inapproprié.
- le débit d'air est entravé autour du variateur.
- le ventilateur du dissipateur de chaleur est endommagé.
- le dissipateur de chaleur est sale.

Pour les variateurs avec boîtiers de tailles D et E, cette alarme repose sur la température mesurée par le capteur du dissipateur de chaleur, monté à l'intérieur des modules IGBT.

Dépannage

- Contrôler la résistance des ventilateurs.
- Contrôler les fusibles à faible charge.
- Vérifier le capteur thermique IGBT.

ALARME 30, Phase U abs.

La phase U moteur entre le variateur et le moteur est absente.

⚠️ AVERTISSEMENT

HAUTE TENSION

Les variateurs contiennent des tensions élevées lorsqu'ils sont reliés à l'alimentation secteur CA, à l'alimentation CC ou à la répartition de la charge. Le non-respect de la réalisation de l'installation, du démarrage et de la maintenance par du personnel qualifié peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- L'installation, le démarrage et la maintenance ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Avant tout entretien ou toute réparation, utiliser un dispositif de mesure de tension approprié pour s'assurer que les variateurs sont complètement déchargés.

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension et vérifier la phase U moteur.

ALARME 31, Phase V abs.

La phase V moteur entre le variateur et le moteur est absente.

⚠️ AVERTISSEMENT

HAUTE TENSION

Les variateurs contiennent des tensions élevées lorsqu'ils sont reliés à l'alimentation secteur CA, à l'alimentation CC ou à la répartition de la charge. Le non-respect de la réalisation de l'installation, du démarrage et de la maintenance par du personnel qualifié peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- L'installation, le démarrage et la maintenance ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Avant tout entretien ou toute réparation, utiliser un dispositif de mesure de tension approprié pour s'assurer que les variateurs sont complètement déchargés.

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension et vérifier la phase V moteur.

ALARME 32, Phase W abs.

La phase W moteur entre le variateur et le moteur est absente.

⚠️ AVERTISSEMENT

HAUTE TENSION

Les variateurs contiennent des tensions élevées lorsqu'ils sont reliés à l'alimentation secteur CA, à l'alimentation CC ou à la répartition de la charge. Le non-respect de la réalisation de l'installation, du démarrage et de la maintenance par du personnel qualifié peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- L'installation, le démarrage et la maintenance ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Avant tout entretien ou toute réparation, utiliser un dispositif de mesure de tension approprié pour s'assurer que les variateurs sont complètement déchargés.

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension et vérifier la phase W moteur.

ALARME 33, Erreur charge

Trop de pointes de puissance se sont produites dans une courte période.

Dépannage

- Laisser l'unité refroidir jusqu'à la température de fonctionnement.
- Vérifier les pannes potentielles de mise à la terre du circuit intermédiaire.

AVERTISSEMENT/ALARME 34, Défaut com.bus

Le bus de terrain sur la carte d'option de communication ne fonctionne pas.

AVERTISSEMENT/ALARME 35, Erreur option

Une alarme d'option est reçue. L'alarme est spécifique à l'option. La cause la plus vraisemblable de l'alarme est un défaut de démarrage ou de communication.

AVERTISSEMENT/ALARME 36, Panne secteur

Cet avertissement/alarme n'est actif que si la tension d'alimentation du système variateur est perdue et si le paramètre 14-10 Panne secteur n'est pas réglé sur [0] Pas de fonction.

- Vérifier les fusibles vers le système variateur et l'alimentation secteur vers l'unité.
- Vérifier que la tension secteur est conforme aux spécifications du produit.
- Vérifier que les conditions suivantes ne sont pas présentes :
alarme 307, THD(V) excessif, alarme 321, Déséquilibre tension, avertissement 417, Sous-tension secteur ou avertissement 418, Sur tension secteur est signalé si l'une des conditions ci-après est vérifiée :
 - L'amplitude de la tension triphasée chute en dessous de 25 % de la tension secteur nominale.
 - Toute tension monophasée dépasse 10 % de la tension secteur nominale.
 - Le pourcentage du déséquilibre de phase ou d'amplitude dépasse 8 %.
 - La tension THD dépasse 10 %.

ALARME 37, Défautphasemot.

Déséquilibre actuel entre les unités de puissance.

ALARME 38, Déf.chge DC Bus

Lorsqu'une erreur interne se produit, un numéro de code défini dans le *Tableau 9.4* s'affiche.

Dépannage

- Mettre hors tension puis sous tension.
- Vérifier que l'option est correctement installée.
- Rechercher d'éventuels câbles desserrés ou manquants.

Il peut être nécessaire de contacter le fournisseur Danfoss ou le service technique. Noter le numéro de code pour faciliter le dépannage ultérieur.

Numéro	Texte
0	Impossible d'initialiser le port série. Contacter le fournisseur Danfoss ou le service technique Danfoss.
256-258	Les données EEPROM de puissance sont incorrectes ou obsolètes. Remplacer la carte de puissance.
512-519	Erreur interne. Contacter le fournisseur Danfoss ou le service technique Danfoss.
783	Valeur du paramètre hors limites min./max.
1024-1284	Erreur interne. Contacter le fournisseur Danfoss ou le service technique Danfoss.
1299	Logiciel option A trop ancien.
1300	Logiciel option B trop ancien.
1302	Logiciel option C1 trop ancien.
1315	Logiciel option A non pris en charge/non autorisé.
1316	Logiciel option B non pris en charge/non autorisé.
1318	Logiciel option C1 non pris en charge/non autorisé.
1379-2819	Erreur interne. Contacter le fournisseur Danfoss ou le service technique Danfoss.
1792	Réinitialisation matérielle du processeur de signal numérique.
1793	Paramètres dérivés du moteur non transférés correctement au processeur de signal numérique.
1794	Données de puissance non transférées correctement au processeur de signal numérique lors de la mise sous tension.
1795	Le processeur de signal numérique a reçu trop de télégrammes SPI inconnus. Le variateur de fréquence utilise aussi ce code de défaut si le MCO ne s'allume pas correctement. Cette situation peut survenir en raison d'une mauvaise protection CEM ou d'une mise à la terre inadéquate.
1796	Erreur copie RAM.
1798	Veiller à utiliser une nouvelle version de la carte de commande. Il est recommandé d'utiliser la version logicielle 48.30 ou une version plus récente avec carte de commande MKII version 8.
2561	Remplacer la carte de commande.
2820	Dépassement de pile LCP.
2821	Dépassement port série.
2822	Dépassement port USB.
3072-5122	Valeur de paramètre hors limites.
5123	Option A : matériel incompatible avec celui de la carte de commande.
5124	Option B : matériel incompatible avec celui de la carte de commande.
5125	Option C0 : matériel incompatible avec celui de la carte de commande.

Numéro	Texte
5126	Option C1 : matériel incompatible avec celui de la carte de commande.
5376-6231	Erreur interne. Contacter le fournisseur Danfoss ou le service technique Danfoss.

Tableau 9.4 Codes d'erreur interne

ALARME 39, Capteur radiatr

Pas de retour du capteur de température du dissipateur de chaleur.

Le signal du capteur thermique IGBT n'est pas disponible sur la carte de puissance.

Dépannage

- Contrôler le câble plat entre la carte de puissance et la carte de commande de gâchette.
- Rechercher une éventuelle carte de puissance défectueuse.
- Rechercher une éventuelle carte de commande de gâchette défectueuse.

AVERTISSEMENT 40, Surcharge T27

Vérifier la charge connectée à la borne 27 ou supprimer le raccordement en court-circuit. Vérifier le *paramètre 5-00 Mode E/S digital* et le *paramètre 5-01 Terminal 27 Mode*.

AVERTISSEMENT 41, Surcharge T29

Vérifier la charge connectée à la borne 29 ou supprimer le raccordement en court-circuit. Vérifier aussi le *paramètre 5-00 Mode E/S digital* et le *paramètre 5-02 Mode born.29*.

AVERTISSEMENT 42, Surcharge X30/6-7

Pour la borne X30/6, vérifier la charge connectée à la borne X30/6 ou supprimer le raccordement en court-circuit. Vérifier aussi le *paramètre 5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101)* (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

Pour la borne X30/7, vérifier la charge connectée à la borne X30/7 ou supprimer le raccordement en court-circuit. Vérifier aussi le *paramètre 5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101)* (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

ALARME 43, Alim. ext. (opt°)

VLT® Extended Relay Option MCB 113 est montée sans alimentation externe 24 V CC. Connecter une alimentation externe 24 V CC ou spécifier qu'aucune alimentation externe n'est utilisée via le *paramètre 14-80 Option Supplied by External 24VDC, [0] Non*. Toute modification du *paramètre 14-80 Option Supplied by External 24VDC* nécessite un cycle de puissance.

ALARME 45, Défaut terre 2

Défaut terre

Dépannage

- S'assurer que la mise à la terre est correcte et rechercher d'éventuelles connexions desserrées.
- Vérifier que la taille des câbles est adaptée.
- Examiner les câbles du moteur pour chercher d'éventuels courts-circuits ou courants de fuite.

ALARME 46, Alim. carte puis.

Alimentation de la carte de puissance hors plage.

Il existe 4 alimentations générées par l'alimentation du mode de commutation de la carte de puissance :

- 48 V
- 24 V
- 5 V
- ± 18 V

Lorsque l'alimentation est fournie par l'alimentation du VLT® 24 V CC Supply MCB 107, seules les alimentations 24 V et 5 V sont contrôlées. Lorsqu'elles sont alimentées par une tension secteur triphasée, les 4 alimentations sont surveillées.

Dépannage

- Rechercher une éventuelle carte de puissance défectueuse.
- Rechercher une éventuelle carte de commande défectueuse.
- Rechercher une éventuelle carte d'option défectueuse.
- Si une alimentation 24 V CC est utilisée, vérifier qu'elle est correcte.
- Contrôler les variateurs de taille D à la recherche d'un ventilateur de dissipateur de chaleur, d'un ventilateur supérieur ou d'un ventilateur de porte défectueux.
- Contrôler les variateurs de taille E à la recherche d'un ventilateur de mélange défectueux.

AVERTISSEMENT 47, Alim. 24 V bas

Alimentation de la carte de puissance hors plage.

Il existe 4 alimentations générées par l'alimentation du mode de commutation (SMPS) de la carte de puissance :

- 48 V
- 24 V
- 5 V
- ± 18 V

Dépannage

- Rechercher une éventuelle carte de puissance défectueuse.

AVERTISSEMENT 48, Alim 1,8 V bas

L'alimentation 1,8 V CC utilisée sur la carte de commande se situe en dehors des limites admissibles. L'alimentation est mesurée sur la carte de commande.

Dépannage

- Rechercher une éventuelle carte de commande défectueuse.
- Si une carte d'option est montée, rechercher une éventuelle surtension.

AVERTISSEMENT 49, Limite Vit.

Cet avertissement apparaît lorsque la vitesse n'est pas dans la plage spécifiée au *paramètre 4-11 Vit. mot., limite infér. [tr/min]* et au *paramètre 4-13 Vit.mot., limite supér. [tr/min]*. Si la vitesse est inférieure à la limite spécifiée au *paramètre 1-86 Arrêt vit. basse [tr/min]* (sauf lors du démarrage ou de l'arrêt), le variateur se déclenche.

ALARME 50, Étalonnage AMA

Contactez le fournisseur Danfoss ou le service technique Danfoss.

ALARME 51, AMA Vérif. U et I nom.

Les réglages de la tension, du courant et de la puissance du moteur sont erronés.

Dépannage

- Vérifier les réglages des *paramètres 1-20 à 1-25*.

ALARME 52, AMA I nom.bas

Le courant moteur est trop bas.

Dépannage

- Vérifier les réglages au *paramètre 1-24 Motor Current*.

ALARME 53, AMAgrosmoteur

Le moteur est trop gros pour que l'AMA puisse fonctionner.

ALARME 54, AMA-petit mot

Le moteur utilisé est trop petit pour réaliser l'AMA.

ALARME 55, AMA hors gam.

L'AMA ne peut pas fonctionner car les valeurs des paramètres du moteur sont hors de la plage admissible.

ALARME 56, Interrup. AMA

L'AMA est interrompue manuellement.

ALARME 57, AMA dépass.tps

Essayer de relancer l'AMA. Des tentatives successives peuvent surchauffer le moteur.

ALARME 58, AMA déf. Int.

Contactez le fournisseur Danfoss.

AVERTISSEMENT 59, I limite

Le courant est supérieur à la valeur programmée au *paramètre 4-18 Limite courant*. Vérifier que les données du moteur aux *paramètres 1-20 à 1-25* sont correctement réglées. Augmenter la limite de courant si nécessaire. S'assurer que le système peut fonctionner de manière sûre à une limite supérieure.

AVERTISSEMENT 60, Verrouillage ext.

Un signal d'entrée digitale indique une condition de panne extérieure au variateur. Un verrouillage externe a ordonné au variateur de s'arrêter. Supprimer la condition de panne externe. Pour reprendre un fonctionnement normal, appliquer 24 V CC à la borne programmée pour le verrouillage ext. et réinitialiser le variateur.

AVERTISSEMENT/ALARME 61, Err. traînée

Une erreur est détectée entre la vitesse calculée et la mesure de la vitesse provenant du dispositif de signal de retour.

Dépannage

- Vérifier les réglages Avertissement/Alarme/ Désactivé au *paramètre 4-30 Motor Feedback Loss Function*.
- L'erreur acceptable est définie au *paramètre 4-31 Motor Feedback Speed Error*.
- Le temps de perte du signal de retour acceptable est défini au *paramètre 4-32 Motor Feedback Loss Timeout*.

AVERTISSEMENT 62, Lim.fréq. sortie

Si la fréquence de sortie atteint la valeur définie au *paramètre 4-19 Frq.sort.lim.hte*, le variateur émet un avertissement. L'avertissement cesse lorsque la sortie descend sous la limite maximale. Si le variateur ne peut pas limiter la fréquence, il se déclenche et émet une alarme. Cette dernière peut se produire dans le mode flux si le variateur perd le contrôle du moteur.

Dépannage

- Rechercher les causes possibles dans l'application.
- Augmenter la limite de fréquence de sortie. S'assurer que le système peut fonctionner de manière sûre à une fréquence de sortie supérieure.

ALARME 63, Frein méca. bas

Le courant moteur effectif n'a pas dépassé le courant d'activation du frein au cours de la temporisation du démarrage.

AVERTISSEMENT 64, Limite tension

La combinaison charge et vitesse exige une tension moteur supérieure à la tension du circuit intermédiaire CC réelle.

AVERTISSEMENT/ALARME 65, Ctrl T° carte

La température de déclenchement de la carte de commande est de 85 °C (185 °F).

Dépannage

- Vérifier que la température ambiante de fonctionnement est dans les limites.
- Rechercher d'éventuels filtres bouchés.
- Vérifier le fonctionnement du ventilateur.
- Vérifier la carte de commande.

AVERTISSEMENT 66, Temp. basse

Le variateur est trop froid pour fonctionner. Cet avertissement repose sur le capteur de température du module IGBT. Augmenter la température ambiante de l'unité. Une faible quantité de courant peut également être fournie au variateur chaque fois que le moteur est arrêté en réglant le *paramètre 2-00 I maintien/préchauff.CC* sur 5 % et le *paramètre 1-80 Fonction à l'arrêt*.

ALARME 67, Modif. option

Une ou plusieurs options ont été ajoutées ou supprimées depuis la dernière mise hors tension. Vérifier que le changement de configuration est intentionnel et réinitialiser l'unité.

ALARME 68, Arrêt sécurité

La fonction Safe Torque Off (STO) a été activée. Pour reprendre le fonctionnement normal, appliquer 24 V CC à la borne 37, puis envoyer un signal de réinitialisation (via le bus, une E/S digitale ou en appuyant sur [Reset]).

ALARME 69, T° carte puis.

Le capteur de température de la carte de puissance est trop chaud ou trop froid.

Dépannage

- Vérifier que la température ambiante de fonctionnement est dans les limites.
- Rechercher d'éventuels filtres bouchés.
- Vérifier le fonctionnement du ventilateur.
- Examiner la carte de puissance.

ALARME 70, ConfigFCprohibé

La carte de commande et la carte de puissance sont incompatibles. Contacter le fournisseur Danfoss avec le code de type indiqué sur la plaque signalétique de l'unité et les références des cartes pour vérifier la compatibilité.

AVERTISSEMENT/ALARME 71, Arrêt sécurité PTC 1

La fonction Safe Torque Off (STO) a été activée à partir de la carte VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 (moteur trop chaud). Une fois le moteur refroidi et l'entrée digitale du MCB 112 désactivée, le fonctionnement normal peut reprendre lorsque le MCB 112 applique à nouveau 24 V CC à la borne 37. Lorsque le moteur est prêt à fonctionner normalement, un signal de reset est envoyé (par communication série, E/S digitale ou en appuyant sur la touche [Reset] du LCP). Avec l'activation du redémarrage automatique, le moteur peut démarrer à la suppression de la panne.

ALARME 72, Panne danger

STO avec alarme verrouillée. Une combinaison inattendue d'ordres de STO s'est produite :

- la carte thermistance PTC MCB 112 du VLT® active la borne X44/10, mais la fonction STO n'est pas activée.
- le MCB 112 est le seul dispositif utilisant la fonction STO (spécifié via le choix [4] *Alarme PTC 1* ou [5] *Avertissement PTC 1* au paramètre 5-19 *Terminal 37 Safe Stop*), la fonction STO est activée mais la borne X44/10 ne l'est pas.

AVERTISSEMENT 73, Arrêtrédém. auto

Fonction Safe Torque Off (STO) activée. Avec l'activation du redémarrage automatique, le moteur peut démarrer à la suppression de la panne.

ALARME 74, Thermistance PTC

Alarme liée à la VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. La thermistance PTC ne fonctionne pas.

ALARME 75, Sél. profil illégal

Ne pas écrire la valeur du paramètre lorsque le moteur est en marche. Arrêter le moteur avant d'écrire le profil MCO au paramètre 8-10 *Control Profile*.

AVERTISSEMENT 76, Config alim.

Le nombre requis d'unités d'alimentation ne correspond pas au nombre détecté d'unités d'alimentation actives. Lors du remplacement d'un module de boîtier F, cet avertissement se produit si les données spécifiques de puissance dans la carte de puissance du module ne correspondent pas au reste du variateur. En cas de perte de connexion de la carte de puissance, l'unité déclenche aussi cet avertissement.

Dépannage

- Confirmer que la pièce détachée et sa carte de puissance ont le bon numéro de code.
- S'assurer que les câbles à 44 broches entre les cartes MDCIC et de puissance sont montés correctement.

AVERTISSEMENT 77, M puiss. réduit

Cette alarme s'applique uniquement aux systèmes multi-variateurs. Le système fonctionne en puissance réduite (c'est-à-dire à un niveau inférieur au nombre autorisé de modules de variateur). Il est émis et reste actif lors du cycle de mise hors/sous tension du système avec moins de modules de variateur.

ALARME 78, Err. trainée

La différence entre la valeur de consigne et la valeur effective dépasse la valeur du paramètre 4-35 *Tracking Error*.

Dépannage

- Désactiver la fonction ou sélectionner une alarme ou un avertissement au paramètre 4-34 *Tracking Error Function*.
- Examiner la mécanique autour de la charge et du moteur. Vérifier les raccordements du signal de retour du codeur moteur vers le variateur.
- Sélectionner la fonction de signal de retour du moteur au paramètre 4-30 *Motor Feedback Loss Function*.
- Ajuster l'intervalle d'erreur de trainée au paramètre 4-35 *Tracking Error* et au paramètre 4-37 *Tracking Error Ramping*.

ALARME 79, ConfigPSprohib

Référence incorrecte ou absence de la carte de mise à l'échelle. De la même façon, le connecteur MK101 peut ne pas avoir été installé sur la carte de puissance.

ALARME 80, Init. variateur

Les réglages de paramètres sont initialisés aux réglages par défaut après une réinitialisation manuelle. Réinitialiser l'unité pour supprimer l'alarme.

ALARME 81, CSIV corrompu

Erreurs de syntaxe dans le fichier CSIV.

ALARME 82, Err.par. CSIV

Échec CSIV pour lancer un paramètre.

ALARME 83, Combinaison d'options illégale

Les options installées ne sont pas compatibles.

ALARME 84, No safety option (Pas d'option de sécurité)

L'option de sécurité a été supprimée sans appliquer de réinitialisation générale. Reconnecter l'option de sécurité.

ALARME 88, Option detection

Un changement au niveau de la disposition des options a été détecté. Le Paramètre 14-89 *Option Detection* est réglé sur [0] *Protect Option Config*. et la disposition des options a été modifiée.

- Pour appliquer le changement, activer les changements de disposition des options au paramètre 14-89 *Option Detection*.
- Il est aussi possible de restaurer la configuration correcte des options.

AVERTISSEMENT 89, Frein mécanique coulissant

Le dispositif de surveillance du frein détecte une vitesse de moteur supérieure à 10 tr/min.

ALARME 90, Surv. codeur

Vérifier la connexion de l'option codeur/résolveur et, le cas échéant, remplacer le VLT® Encoder Input MCB 102 ou le VLT® Resolver Input MCB 103.

ALARME 91, Erreur déf.AI54

Désactiver le commutateur S202 (entrée tension) en présence d'un capteur KTY connecté à la borne d'entrée analogique 54.

ALARME 96, Démar. retardé

Le démarrage du moteur a été retardé en raison de la protection contre les cycles courts. Le *Paramètre 22-76 Tps entre 2 démarrages* est actif.

Dépannage

- Réparer le système et réinitialiser le variateur après avoir corrigé la panne.

AVERTISSEMENT 97, Arrêt retardé

L'arrêt du moteur a été retardé car le moteur a fonctionné moins de temps que la durée minimum programmée au *paramètre 22-77 Tps de fct min..*

AVERTISSEMENT 98, Déf.horloge

L'heure n'est pas réglée ou l'horloge RTC est en panne. Réinitialiser l'horloge au *paramètre 0-70 Régler date&heure.*

ALARME 99, Rotor verrouillé

Le rotor est verrouillé.

AVERTISSEMENT/ALARME 104, Ventil. interne

Le ventilateur ne fonctionne pas. La surveillance du ventilateur contrôle que le ventilateur tourne à la mise sous tension ou à chaque fois que le ventilateur de mélange est activé. L'erreur du ventilateur de mélange peut être configurée sous la forme d'un avertissement ou d'un déclenchement d'alarme au *paramètre 14-53 Surveillance ventilateur.*

Dépannage

- Mettre le variateur hors tension, puis sous tension afin de déterminer si l'avertissement/alarme revient.

AVERTISSEMENT/ALARME 122, Mot. rotat. unexp.

Le variateur réalise une fonction qui nécessite l'arrêt du moteur, par exemple, maintien CC pour moteurs PM.

ALARME 144, Inrush Supply

Une tension d'alimentation sur la carte d'appel est hors plage. Voir la valeur rapportée du résultat du champ des bits pour plus de détails.

- Bit 2 : VCC élevé
- Bit 3 : VCC bas
- Bit 4 : VDD élevé
- Bit 5 : VDD bas

ALARME 145, Ext. SCR disable

L'alarme indique un déséquilibre de la tension du condensateur du circuit intermédiaire de la série.

AVERTISSEMENT/ALARME 146, Mains Voltage

La tension secteur est hors de la plage de fonctionnement valide. Les valeurs de rapport suivantes fournissent plus de détails à cet égard.

- Tension trop basse : 0 = R-S, 1 = S-T, 2 = T-R
- Tension trop élevée : 3 = R-S, 4 = S-T, 5 = T-R

AVERTISSEMENT/ALARME 147, Mains Frequency

La fréquence secteur est hors de la plage de fonctionnement valide. La valeur rapportée fournit plus de détails à cet égard.

- 0 : fréquence trop basse.
- 1 : fréquence trop élevée.

AVERTISSEMENT/ALARME 148, System Temp

Au moins une mesure de la température du système est trop élevée.

AVERTISSEMENT 163, ATEX ETR cur.lim.warning

Le variateur a dépassé la courbe caractéristique pendant plus de 50 s. L'avertissement est activé à 83 % et désactivé à 65 % de la surcharge thermique autorisée.

ALARME 164, ATEX ETR cur.lim.alarm

Un fonctionnement au-dessus de la courbe caractéristique pendant plus de 60 s sur une période de 600 s active l'alarme et fait disjoncter le variateur.

AVERTISSEMENT 165, ATEX ETR freq.lim.warning

Le variateur a fonctionné plus de 50 s sous la fréquence minimale autorisée (*paramètre 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARME 166, ATEX ETR freq.lim.alarm

Le variateur a fonctionné plus de 60 s (sur une période de 600 s) sous la fréquence minimale autorisée (*paramètre 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

AVERTISSEMENT 200, M incendie actif

Le variateur fonctionne en mode incendie. L'avertissement s'efface lorsque le mode incendie est supprimé. Voir les données du mode incendie dans le journal des alarmes.

AVERTISSEMENT 201, M incend. a été actif

Le variateur est passé en mode incendie. Mettre l'unité hors tension, puis sous tension pour supprimer l'avertissement. Voir les données du mode incendie dans le journal des alarmes.

AVERTISSEMENT 202, Hors lim.incendi

En cas de fonctionnement en mode incendie, une ou plusieurs conditions d'alarmes qui auraient dû arrêter l'unité ont été ignorées. Le fonctionnement dans ces conditions annule la garantie de l'unité. Mettre l'unité hors tension, puis sous tension pour supprimer l'avertissement. Voir les données du mode incendie dans le journal des alarmes.

AVERTISSEMENT 203, Moteur manqnt

Alors que le variateur entraîne plusieurs moteurs, une situation de charge insuffisante a été détectée. Cette situation peut indiquer un moteur manquant. Vérifier que le système fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT 204, Rotor verrouill

Alors que le variateur entraîne plusieurs moteurs, une situation de surcharge a été détectée. Cette situation peut s'expliquer par un rotor verrouillé. Vérifier si le moteur fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT 219, Verrouill. comp.

Au moins 1 compresseur est verrouillé de façon inverse via une entrée digitale. Les compresseurs verrouillés s'affichent dans le paramètre 25-87 Inverse Interlock.

ALARME 243, Frein IGBT

L'alarme ne concerne que les systèmes multi-variateurs. Elle est équivalente à l'alarme 27, Frein IGBT. La valeur rapportée dans le journal d'alarme indique le module variateur à l'origine de l'alarme. Cette panne d'IGBT peut être causée par l'un des points suivants :

- Le fusible CC a grillé.
- Le cavalier de frein n'est pas en position.
- Le commutateur Klixon s'est ouvert en raison d'une surchauffe de la résistance de freinage.

La valeur rapportée dans le journal d'alarme indique le module de puissance à l'origine de l'alarme :

- 1 = module variateur gauche.
- 2 = deuxième module variateur en partant de la gauche.
- 3 = troisième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).
- 4 = quatrième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).

ALARME 245, Capteur radiatr

Pas de retour du capteur de température du dissipateur de chaleur. Le signal du capteur thermique IGBT n'est pas disponible sur la carte de puissance. Cette alarme équivaut à l'alarme 39, Capteur radiatr. La valeur rapportée dans le journal d'alarme indique le module de puissance à l'origine de l'alarme :

- 1 = module variateur gauche.
- 2 = deuxième module variateur en partant de la gauche.
- 3 = troisième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).
- 4 = quatrième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).

Dépannage

Vérifier les points suivants :

- Carte de puissance
- Carte de commande de gâchette
- Câble plat entre la carte de puissance et la carte de commande de gâchette.

ALARME 246, Alim. carte puis.

L'alarme ne concerne que les systèmes multi-variateurs. Elle est équivalente à l'alarme 46, Alim. carte puis. La valeur rapportée dans le journal d'alarme indique le module de puissance à l'origine de l'alarme :

- 1 = module variateur gauche.
- 2 = deuxième module variateur en partant de la gauche.
- 3 = troisième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).
- 4 = quatrième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).

ALARME 247, T° carte puis.

L'alarme ne concerne que les systèmes multi-variateurs. Elle est équivalente à l'alarme 69, T° carte puis. La valeur rapportée dans le journal d'alarme indique le module de puissance à l'origine de l'alarme :

- 1 = module variateur gauche.
- 2 = deuxième module variateur en partant de la gauche.
- 3 = troisième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).
- 4 = quatrième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).

ALARME 248, ConfigPSprohib

L'alarme ne concerne que les systèmes multi-variateurs. Elle est équivalente à l'alarme 79, ConfigPSprohib. La valeur rapportée dans le journal d'alarme indique le module de puissance à l'origine de l'alarme :

- 1 = module variateur gauche.
- 2 = deuxième module variateur en partant de la gauche.
- 3 = troisième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).
- 4 = quatrième module variateur en partant de la gauche (dans les systèmes à 4 modules de variateur).

Dépannage

Vérifier les points suivants :

- Les cartes de mise à l'échelle du courant sur la MDCIC

AVERTISSEMENT 250, Nouvelle pièce

Échange de l'alimentation ou du mode de commutation.

Restaurer le code du type de variateur dans l'EEPROM.

Sélectionner le code de type correct au

paramètre 14-23 *Réglage code de type* conformément à

l'étiquette du variateur. Ne pas oublier de sélectionner

Enregistrer dans EEPROM à la fin.

AVERTISSEMENT 251, Nouv. code type

La carte de puissance ou d'autres composants ont été remplacés et le code de type a été modifié.

Dépannage

- Réinitialiser pour éliminer l'avertissement et reprendre le fonctionnement normal.

9.6 Dépannage

Symptôme	Cause possible	Test	Solution
Affichage obscur/inactif	Défaut d'alimentation d'entrée	Voir le <i>Tableau 6.1</i> .	Vérifier la source de l'alimentation d'entrée.
	Fusibles ouverts ou manquants	Consulter la section <i>Fusibles de puissance ouverts</i> dans ce tableau pour connaître les causes possibles.	Suivre les recommandations fournies.
	LCP non alimenté	Vérifier que le câble du LCP est bien raccordé et intact.	Remplacer le LCP ou le câble de connexion défectueux.
	Court-circuit de la tension de commande (borne 12 ou 50) ou au niveau des bornes de commande	Vérifier l'alimentation de commande 24 V des bornes 12/13 à 20-39 ou 10 V pour les bornes 50 à 55.	Câbler les bornes correctement.
	LCP incompatible (LCP du VLT® 2800 ou 5000/6000/8000/ FCD ou FCM)	–	Utiliser uniquement le LCP 101 (P/N 130B1124) ou le LCP 102 (P/N 130B1107).
	Mauvais réglage du contraste	–	Appuyer sur [Status] et sur les flèches [▲]/[▼] pour ajuster le contraste.
	L'affichage (LCP) est défectueux	Faire un test en utilisant un LCP différent.	Remplacer le LCP ou le câble de connexion défectueux.
	Panne de l'alimentation de la tension interne ou SMPS défectueuse	–	Contacteur le fournisseur.
Affichage intermittent	Alimentation (SMPS) en surcharge en raison d'un câblage de commande incorrect ou d'une panne dans le variateur de fréquence	Pour remédier à un problème lié au câblage de commande, débrancher tous les câbles de commande en retirant les borniers.	Si l'affichage reste allumé, le problème provient du câblage de commande. Inspecter le câblage pour détecter des courts-circuits ou des branchements incorrects. Si l'affichage continue à clignoter, suivre la procédure indiquée pour <i>Affichage obscur/inactif</i> .

Symptôme	Cause possible	Test	Solution
Moteur ne fonctionnant pas	Interrupteur secteur ouvert ou raccordement du moteur manquant	Vérifier si le moteur est raccordé et si la connexion n'est pas interrompue par un interrupteur secteur ou un autre dispositif.	Raccorder le moteur et inspecter l'interrupteur secteur.
	Pas d'alimentation secteur avec la carte d'option 24 V CC	Si l'affichage fonctionne mais sans sortie, vérifier que l'alimentation secteur est bien appliquée au variateur de fréquence.	Appliquer une tension secteur.
	Arrêt LCP	Vérifier si la touche [Off] a été enfoncée.	Appuyer sur [Auto On] ou [Hand On] (selon le mode d'exploitation).
	Signal de démarrage absent (veille)	Vérifier que le paramètre 5-10 Terminal 18 Digital Input est bien réglé pour la borne 18. Utiliser le réglage par défaut.	Appliquer un signal de démarrage valide.
	Signal de roue libre du moteur actif (en roue libre)	Vérifier que le paramètre 5-12 Terminal 27 Digital Input est bien réglé pour la borne 27 (utiliser le réglage par défaut).	Appliquer 24 V à la borne 27 ou programmer cette borne sur [0] Inactif.
	Source du signal de référence erronée	Vérifier le signal de référence : • Local • Référence distante ou bus ? • Référence prédéfinie active ? • Connexion des bornes correcte ? • Mise à l'échelle des bornes correcte ? • Signal de référence disponible ?	Programmer les réglages corrects. Contrôler le paramètre 3-13 Reference Site. Régler la référence prédéfinie active dans le groupe de paramètres 3-1* Consignes. Vérifier que le câblage est correct. Vérifier la mise à l'échelle des bornes. Vérifier le signal de référence.
Moteur tournant dans le mauvais sens	Limite de rotation du moteur	Vérifier que le paramètre 4-10 Motor Speed Direction est correctement programmé.	Programmer les réglages corrects.
	Signal d'inversion actif	Vérifier si un ordre d'inversion est programmé pour la borne au groupe de paramètres 5-1* Entrées digitales.	Désactiver le signal d'inversion.
	Connexion des phases moteur incorrecte	–	Voir le chapitre 7.3.1 Avertissement - Démarrage du moteur.
Moteur n'atteignant pas la vitesse maximale	Limites de fréquence mal réglées	Vérifier les limites de sortie au paramètre 4-13 Motor Speed High Limit [RPM], au paramètre 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] et au paramètre 4-19 Max Output Frequency.	Programmer des limites correctes.
	Signal d'entrée de référence incorrectement mis à l'échelle	Vérifier la mise à l'échelle du signal d'entrée de référence dans le groupe de paramètres 6-0* Mode E/S ana. et le groupe de paramètres 3-1* Consignes.	Programmer les réglages corrects.
Vitesse du moteur instable	Réglages des paramètres éventuellement incorrects	Vérifier les réglages de tous les paramètres du moteur, y compris tous les réglages de compensation du moteur. Pour le fonctionnement en boucle fermée, contrôler les réglages du PID.	Vérifier les réglages du groupe de paramètres 1-6* Proc.dépend. charge. Pour le fonctionnement en boucle fermée, contrôler les réglages du groupe de paramètres 20-0* Retour.
Le moteur tourne de façon irrégulière	Surmagnétisation possible	Rechercher les réglages incorrects du moteur dans tous les paramètres du moteur.	Vérifier les réglages du moteur dans les groupes de paramètres 1-2* Données moteur, 1-3* Données av. moteur et 1-5* Proc.indép.charge.
Le moteur ne freine pas	Éventuels réglages incorrects au niveau des paramètres de freinage. Il est possible que les rampes de décélération soient trop courtes.	Vérifier les paramètres de freinage. Vérifier les réglages du temps de rampe.	Vérifier les groupes de paramètres 2-0* Frein-CC et 3-0* Limites de réf.

Symptôme	Cause possible	Test	Solution
Fusibles de puissance ouverts	Court-circuit entre phases	Court-circuit entre phases du moteur ou du panneau. Rechercher de possibles courts-circuits sur les phases du moteur et du panneau.	Éliminer les courts-circuits détectés.
	Surcharge moteur	Le moteur est en surcharge pour l'application.	Effectuer un test de démarrage et vérifier que le courant du moteur figure dans les spécifications. Si le courant du moteur dépasse le courant de pleine charge de la plaque signalétique, le moteur ne peut fonctionner qu'avec une charge réduite. Examiner les spécifications pour l'application.
	Connexions desserrées	Procéder à une vérification avant le démarrage pour rechercher les éventuelles connexions desserrées.	Serrer les connexions desserrées.
Déséquilibre du courant secteur supérieur à 3 %	Problème lié à l'alimentation secteur (voir la description de l'alarme 4, Perte phase s.)	Décaler les fils d'alimentation d'entrée d'une position : A vers B, B vers C, C vers A.	Si le déséquilibre de la colonne suit le fil, il s'agit d'un problème de puissance. Contrôler l'alimentation secteur.
	Problème lié au variateur de fréquence	Décaler les fils d'alimentation d'entrée d'une position sur le variateur de fréquence : A vers B, B vers C, C vers A.	Si le déséquilibre de colonne reste sur la même borne d'entrée, il s'agit d'un problème dans le variateur de fréquence. Contacter le fournisseur.
Déséquilibre du courant du moteur supérieur à 3 %	Problème avec le moteur ou le câblage du moteur	Décaler les câbles du moteur de sortie d'une position : U vers V, V vers W, W vers U.	Si le déséquilibre de la colonne suit le fil, le problème se trouve dans le moteur ou le câblage du moteur. Vérifier le moteur et le câblage du moteur.
	Problème lié au variateur de fréquence	Décaler les câbles du moteur de sortie d'une position : U vers V, V vers W, W vers U.	Si le déséquilibre de la colonne reste sur la même borne de sortie, il existe un problème dans l'unité. Contacter le fournisseur.
Le variateur de fréquence présente des problèmes d'accélération	Les données du moteur n'ont pas été correctement saisies	Si des avertissements ou des alarmes se produisent, consulter le <i>chapitre 9.5 Liste des avertissements et alarmes</i> . Vérifier que les données du moteur ont été correctement saisies.	Augmenter le temps de rampe d'accélération au <i>paramètre 3-41 Temps d'accél. rampe 1</i> . Augmenter la limite de courant au <i>paramètre 4-18 Limite courant</i> . Augmenter la limite de couple au <i>paramètre 4-16 Mode moteur limite couple</i> .
Le variateur de fréquence présente des problèmes de décélération	Les données du moteur n'ont pas été correctement saisies	Si des avertissements ou des alarmes se produisent, consulter le <i>chapitre 9.5 Liste des avertissements et alarmes</i> . Vérifier que les données du moteur ont été correctement saisies.	Augmenter le temps de rampe de décélération au <i>paramètre 3-42 Temps décél. rampe 1</i> . Activer le contrôle de surtension au <i>paramètre 2-17 Contrôle Surtension</i> .

Tableau 9.5 Dépannage

10 Spécifications

10.1 Données électriques

10.1.1 Données électriques pour les boîtiers D1h-D4h, 3 x 200-240 V

VLT® HVAC Drive FC 102	N55K	N75K
Surcharge normale (Surcharge normale (NO) = 110 % du courant pendant 60 s)	NO	NO
Sortie d'arbre typique à 230 V [kW]	55	75
Sortie d'arbre typique à 230 V [HP]	75	100
Taille de boîtier	D1h/D3h	
Courant de sortie (triphase)		
Continu (à 230 V) [A]	190	240
Intermittent (surcharge 60 s) (à 230 V) [A]	209	264
kVA continu (à 230 V) [kVA]	76	96
Courant d'entrée maximal		
Continu (à 230 V) [A]	183	231
Nombre et taille de câbles maximum par phase		
Secteur, moteur, frein et répartition de la charge [mm ² (AWG)]	2 x 95 (2 x 3/0)	2 x 95 (2 x 3/0)
Fusibles secteur externes max. [A] ¹⁾	315	350
Perte de puissance estimée à 230 V [W] ^{2), 3)}	1505	2398
Rendement ³⁾	0,97	0,97
Fréquence de sortie [Hz]	0-590	0-590
Arrêt surtempérature dissipateur de chaleur [° C (° F)]	110 (230)	110 (230)
Arrêt surtempérature carte de commande [° C (° F)]	75 (167)	75 (167)

10

Tableau 10.1 Données électriques pour les boîtiers D1h/D3h, alimentation secteur 3 x 200-240 V CA

1) Pour les calibres des fusibles, voir le chapitre 10.7 Fusibles et disjoncteurs.

2) La perte de puissance typique, mesurée dans des conditions normales, doit être de $\pm 15\%$ (la tolérance est liée à la variété des conditions de tension et de câblage). Ces valeurs s'appuient sur le rendement typique d'un moteur (limite IE2/IE3). Les moteurs de moindre rendement augmentent la perte de puissance du variateur. S'applique au dimensionnement du refroidissement du variateur. Si la fréquence de commutation est supérieure au réglage par défaut, les pertes de puissance peuvent augmenter. Les puissances consommées par le LCP et la carte de commande sont incluses. Pour les données des pertes de puissance selon la norme EN 50598-2, consulter www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Des options et la charge client peuvent accroître les pertes de 30 W max., bien que généralement on compte seulement 4 W pour une carte de commande à pleine charge ou des options pour les emplacements A et B.

3) Mesuré avec des câbles de moteur blindés de 5 m (16,4 pi) à la charge et à la fréquence nominales. Rendement mesuré au courant nominal. Pour la classe d'efficacité énergétique, voir le chapitre 10.4 Conditions ambiantes. Pour connaître les pertes de charge partielles, voir www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® HVAC Drive FC 102	N90K	N100	N150	N160
Surcharge normale (Surcharge normale (NO) = 110 % du courant pendant 60 s)	NO	NO	NO	NO
Sortie d'arbre typique à 230 V [kW]	90	110	150	160
Sortie d'arbre typique à 230 V [HP]	120	150	200	215
Taille de boîtier	D2h/D4h			
Courant de sortie (triphase)				
Continu (à 230 V) [A]	302	361	443	535
Intermittent (surcharge 60 s) (à 230 V) [A]	332	397	487	589
kVA continu (à 230 V) [kVA]	120	144	176	213
Courant d'entrée maximal				
Continu (à 230 V) [A]	291	348	427	516
Nombre et taille de câbles maximum par phase				
Secteur, moteur, frein et répartition de la charge [mm² (AWG)]	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Fusibles secteur externes max. [A] ¹⁾	400	550	630	800
Perte de puissance estimée à 230 V [W] ^{2), 3)}	2623	3284	4117	5209
Rendement ³⁾	0,97	0,97	0,97	0,97
Fréquence de sortie [Hz]	0–590	0–590	0–590	0–590
Arrêt surtempérature dissipateur de chaleur [° C (° F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Arrêt surtempérature carte de commande [° C (° F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)	80 (176)

Tableau 10.2 Données électriques pour les boîtiers D2h/D4h, alimentation secteur 3 x 200-240 V CA

1) Pour les calibres des fusibles, voir le chapitre 10.7 Fusibles et disjoncteurs.

2) La perte de puissance typique, mesurée dans des conditions normales, doit être de $\pm 15\%$ (la tolérance est liée à la variété des conditions de tension et de câblage). Ces valeurs s'appuient sur le rendement typique d'un moteur (limite IE2/IE3). Les moteurs de moindre rendement augmentent la perte de puissance du variateur. S'applique au dimensionnement du refroidissement du variateur. Si la fréquence de commutation est supérieure au réglage par défaut, les pertes de puissance peuvent augmenter. Les puissances consommées par le LCP et la carte de commande sont incluses. Pour les données des pertes de puissance selon la norme EN 50598-2, consulter www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Des options et la charge client peuvent accroître les pertes de 30 W max., bien que généralement on compte seulement 4 W pour une carte de commande à pleine charge ou des options pour les emplacements A et B.

3) Mesuré avec des câbles de moteur blindés de 5 m (16,4 pi) à la charge et à la fréquence nominales. Rendement mesuré au courant nominal. Pour la classe d'efficacité énergétique, voir le chapitre 10.4 Conditions ambiantes. Pour connaître les pertes de charge partielles, voir www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

10.1.2 Données électriques pour les boîtiers D1h-D8h, 3 x 380-480 V

VLT® HVAC Drive FC 102	N110	N132	N160
Surcharge normale (Surcharge normale (NO) = 110 % du courant pendant 60 s)	NO	NO	NO
Sortie d'arbre typique à 400 V [kW]	110	132	160
Sortie d'arbre typique à 460 V [HP]	150	200	250
Sortie d'arbre typique à 480 V [kW]	132	160	200
Taille de boîtier	D1h/D3h/D5h/D6h		
Courant de sortie (triphasé)			
Continu (à 400 V) [A]	212	260	315
Intermittent (surcharge 60 s) (à 400 V) [A]	233	286	347
Continu (à 460/480 V) [A]	190	240	302
Intermittent (surcharge 60 s) (à 460/480 V) [kVA]	209	264	332
kVA continu (à 400 V) [kVA]	147	180	218
kVA continu (à 460 V) [kVA]	151	191	241
kVA continu (à 480 V) [kVA]	165	208	262
Courant d'entrée maximal			
Continu (à 400 V) [A]	204	251	304
Continu (à 460/480 V) [A]	183	231	291
Nombre et taille de câbles maximum par phase			
Secteur, moteur, frein et répartition de la charge [mm ² (AWG)]	2 x 95 (2 x 3/0)	2 x 95 (2 x 3/0)	2 x 95 (2 x 3/0)
Fusibles secteur externes max. [A] ¹⁾	315	350	400
Perte de puissance estimée à 400 V [W] ^{2), 3)}	2555	2949	3764
Perte de puissance estimée à 460 V [W] ^{2), 3)}	2257	2719	3628
Rendement ³⁾	0,98	0,98	0,98
Fréquence de sortie [Hz]	0–590	0–590	0–590
Arrêt surtempérature dissipateur de chaleur [° C (° F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Arrêt surtempérature carte de commande [° C (° F)]	75 (167)	75 (167)	75 (167)

Tableau 10.3 Données électriques pour les boîtiers D1h/D3h/D5h/D6h, alimentation secteur 3 x 380-480 V CA

1) Pour les calibres des fusibles, voir le chapitre 10.7 Fusibles et disjoncteurs.

2) La perte de puissance typique, mesurée dans des conditions normales, doit être de $\pm 15\%$ (la tolérance est liée à la variété des conditions de tension et de câblage). Ces valeurs s'appuient sur le rendement typique d'un moteur (limite IE2/IE3). Les moteurs de moindre rendement augmentent la perte de puissance du variateur. S'applique au dimensionnement du refroidissement du variateur. Si la fréquence de commutation est supérieure au réglage par défaut, les pertes de puissance peuvent augmenter. Les puissances consommées par le LCP et la carte de commande sont incluses. Pour les données des pertes de puissance selon la norme EN 50598-2, consulter www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Des options et la charge client peuvent accroître les pertes de 30 W max., bien que généralement on compte seulement 4 W pour une carte de commande à pleine charge ou des options pour les emplacements A et B.

3) Mesuré avec des câbles de moteur blindés de 5 m (16,4 pi) à la charge et à la fréquence nominales. Rendement mesuré au courant nominal. Pour la classe d'efficacité énergétique, voir le chapitre 10.4 Conditions ambiantes.. Pour connaître les pertes de charge partielles, voir www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® HVAC Drive FC 102	N200	N250	N315
Surcharge normale (Surcharge normale (NO) = 110 % du courant pendant 60 s)	NO	NO	NO
Sortie d'arbre typique à 400 V [kW]	200	250	315
Sortie d'arbre typique à 460 V [HP]	300	350	450
Sortie d'arbre typique à 480 V [kW]	250	315	355
Taille de boîtier	D2h/D4h/D7h/D8h		
Courant de sortie (triphasé)			
Continu (à 400 V) [A]	395	480	588
Intermittent (surcharge 60 s) (à 400 V) [A]	435	528	647
Continu (à 460/480 V) [A]	361	443	535
Intermittent (surcharge 60 s) (à 460/480 V) [kVA]	397	487	589
kVA continu (à 400 V) [kVA]	274	333	407
kVA continu (à 460 V) [kVA]	288	353	426
kVA continu (à 480 V) [kVA]	313	384	463
Courant d'entrée maximal			
Continu (à 400 V) [A]	381	463	567
Continu (à 460/480 V) [A]	348	427	516
Nombre et taille de câbles maximum par phase			
Secteur, moteur, frein et répartition de la charge [mm² (AWG)]	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Fusibles secteur externes max. [A] ¹⁾	550	630	800
Perte de puissance estimée à 400 V [W] ^{2), 3)}	4109	5129	6663
Perte de puissance estimée à 460 V [W] ^{2), 3)}	3561	4558	5703
Rendement ³⁾	0,98	0,98	0,98
Fréquence de sortie [Hz]	0–590	0–590	0–590
Arrêt surtempérature dissipateur de chaleur [° C (° F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Arrêt surtempérature carte de commande [° C (° F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)

Tableau 10.4 Données électriques pour les boîtiers D2h/D4h/D7h/D8h, alimentation secteur 3 x 380-480 V CA

1) Pour les calibres des fusibles, voir le chapitre 10.7 Fusibles et disjoncteurs.

2) La perte de puissance typique, mesurée dans des conditions normales, doit être de $\pm 15\%$ (la tolérance est liée à la variété des conditions de tension et de câblage). Ces valeurs s'appuient sur le rendement typique d'un moteur (limite IE2/IE3). Les moteurs de moindre rendement augmentent la perte de puissance du variateur. S'applique au dimensionnement du refroidissement du variateur. Si la fréquence de commutation est supérieure au réglage par défaut, les pertes de puissance peuvent augmenter. Les puissances consommées par le LCP et la carte de commande sont incluses. Pour les données des pertes de puissance selon la norme EN 50598-2, consulter www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Des options et la charge client peuvent accroître les pertes de 30 W max., bien que généralement on compte seulement 4 W pour une carte de commande à pleine charge ou des options pour les emplacements A et B.

3) Mesuré avec des câbles de moteur blindés de 5 m (16,4 pi) à la charge et à la fréquence nominales. Rendement mesuré au courant nominal. Pour la classe d'efficacité énergétique, voir le chapitre 10.4 Conditions ambiantes.. Pour connaître les pertes de charge partielles, voir www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

10.1.3 Données électriques pour les boîtiers D1h-D8h, 3 x 525-690 V

VLT® HVAC Drive FC 102	N75K	N90K	N110K	N132	N160
Surcharge normale (Surcharge normale (NO) = 110 % du courant pendant 60 s)	NO	NO	NO	NO	NO
Sortie d'arbre typique à 525 V [kW]	55	75	90	110	132
Sortie d'arbre typique à 575 V [HP]	75	100	125	150	200
Sortie d'arbre typique à 690 V [kW]	75	90	110	132	160
Taille de boîtier	D1h/D3h/D5h/D6h				
Courant de sortie (triphasé)					
Continu (à 525 V) [A]	90	113	137	162	201
Intermittent (surcharge 60 s) (à 525 V) [A]	99	124	151	178	221
Continu (à 575/690 V) [A]	86	108	131	155	192
Intermittent (surcharge 60 s) (à 575/690 V) [A]	95	119	144	171	211
kVA continu (à 525 V) [kVA]	82	103	125	147	183
kVA continu (à 575 V) [kVA]	86	108	131	154	191
kVA continu (à 690 V) [kVA]	103	129	157	185	230
Courant d'entrée maximal					
Continu (à 525 V) [A]	87	109	132	156	193
Continu (à 575/690 V)	83	104	126	149	185
Nombre et taille de câbles maximum par phase					
Secteur, moteur, frein et répartition de la charge [mm ² (AWG)]	2 x 95 (2 x 3/0)	2 x 95 (2 x 3/0)	2 x 95 (2 x 3/0)	2 x 95 (2 x 3/0)	2 x 95 (2 x 3/0)
Fusibles secteur externes max. [A] ¹⁾	160	315	315	315	315
Perte de puissance estimée à 575 V [W] ^{2), 3)}	1162	1428	1740	2101	2649
Perte de puissance estimée à 690 V [W] ^{2), 3)}	1204	1477	1798	2167	2740
Rendement ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Fréquence de sortie [Hz]	0–590	0–590	0–590	0–590	0–590
Arrêt surtempérature dissipateur de chaleur [° C (° F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Arrêt surtempérature carte de commande [° C (° F)]	75 (167)	75 (167)	75 (167)	75 (167)	75 (167)

Tableau 10.5 Données électriques pour les boîtiers D1h/D3h/D5h/D6h, alimentation secteur 3 x 525-690 V CA

1) Pour les calibres des fusibles, voir le chapitre 10.7 Fusibles et disjoncteurs.

2) La perte de puissance typique, mesurée dans des conditions normales, doit être de $\pm 15\%$ (la tolérance est liée à la variété des conditions de tension et de câblage). Ces valeurs s'appuient sur le rendement typique d'un moteur (limite IE2/IE3). Les moteurs de moindre rendement augmentent la perte de puissance du variateur. S'applique au dimensionnement du refroidissement du variateur. Si la fréquence de commutation est supérieure au réglage par défaut, les pertes de puissance peuvent augmenter. Les puissances consommées par le LCP et la carte de commande sont incluses. Pour les données des pertes de puissance selon la norme EN 50598-2, consulter www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Des options et la charge client peuvent accroître les pertes de 30 W max., bien que généralement on compte seulement 4 W pour une carte de commande à pleine charge ou des options pour les emplacements A et B.

3) Mesuré avec des câbles de moteur blindés de 5 m (16,4 pi) à la charge et à la fréquence nominales. Rendement mesuré au courant nominal. Pour la classe d'efficacité énergétique, voir le chapitre 10.4 Conditions ambiantes.. Pour connaître les pertes de charge partielles, voir www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® HVAC Drive FC 102	N200	N250	N315	N400
Surcharge élevée/normale (Surcharge normale (NO) = 110 % du courant pendant 60 s)	NO	NO	NO	NO
Sortie d'arbre typique à 525 V [kW]	160	200	250	315
Sortie d'arbre typique à 575 V [HP]	250	300	350	400
Sortie d'arbre typique à 690 V [kW]	200	250	315	400
Taille de boîtier	D2h/D4h/D7h/D8h			
Courant de sortie (triphasé)				
Continu (à 525 V) [A]	253	303	360	418
Intermittent (surcharge 60 s) (à 525 V) [A]	278	333	396	460
Continu (à 575/690 V) [A]	242	290	344	400
Intermittent (surcharge 60 s) (à 575/690 V) [A]	266	219	378	440
kVA continu (à 525 V) [kVA]	230	276	327	380
kVA continu (à 575 V) [kVA]	241	289	343	398
kVA continu (à 690 V) [kVA]	289	347	411	478
Courant d'entrée maximal				
Continu (à 525 V) [A]	244	292	347	403
Continu (à 575/690 V)	233	279	332	385
Nombre et taille de câbles maximum par phase				
Secteur, moteur, frein et répartition de la charge [mm ² (AWG)]	2 x 185 (2 x 350)	2 x 185 (2 x 350)	2 x 185 (2 x 350)	2 x 185 (2 x 350)
Fusibles secteur externes max. [A] ¹⁾	550	550	550	550
Perte de puissance estimée à 575 V [W] ^{2), 3)}	3074	3723	4465	5028
Perte de puissance estimée à 690 V [W] ^{2), 3)}	3175	3851	4614	5155
Rendement ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98
Fréquence de sortie [Hz]	0–590	0–590	0–590	0–590
Arrêt surtempérature dissipateur de chaleur [° C (° F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Arrêt surtempérature carte de commande [° C (° F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)	80 (176)

Tableau 10.6 Données électriques pour les boîtiers D2h/D4h/D7h/D8h, alimentation secteur 3 x 525-690 V CA

1) Pour les calibres des fusibles, voir le chapitre 10.7 Fusibles et disjoncteurs.

2) La perte de puissance typique, mesurée dans des conditions normales, doit être de $\pm 15\%$ (la tolérance est liée à la variété des conditions de tension et de câblage). Ces valeurs s'appuient sur le rendement typique d'un moteur (limite IE2/IE3). Les moteurs de moindre rendement augmentent la perte de puissance du variateur. S'applique au dimensionnement du refroidissement du variateur. Si la fréquence de commutation est supérieure au réglage par défaut, les pertes de puissance peuvent augmenter. Les puissances consommées par le LCP et la carte de commande sont incluses. Pour les données des pertes de puissance selon la norme EN 50598-2, consulter www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Des options et la charge client peuvent accroître les pertes de 30 W max., bien que généralement on compte seulement 4 W pour une carte de commande à pleine charge ou des options pour les emplacements A et B.

3) Mesuré avec des câbles de moteur blindés de 5 m (16,4 pi) à la charge et à la fréquence nominales. Rendement mesuré au courant nominal. Pour la classe d'efficacité énergétique, voir le chapitre 10.4 Conditions ambiantes.. Pour connaître les pertes de charge partielles, voir www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

10.2 Alimentation secteur

Alimentation secteur (L1, L2, L3)

Tension d'alimentation 200-240 V, 380-480 V $\pm 10\%$, 525-690 V $\pm 10\%$

Tension secteur faible/chute de tension secteur (uniquement pour 380-480 V et 525-690 V) :
lors d'une chute de tension du secteur ou en cas de faible tension secteur, le variateur continue de fonctionner jusqu'à ce que la tension du circuit intermédiaire chute en dessous du seuil d'arrêt minimal. Ce seuil minimal est généralement inférieur de 15 % par rapport à la tension nominale d'alimentation la plus basse du variateur. Mise sous tension et couple complet ne sont pas envisageables à une tension secteur inférieure à 10 % de la tension nominale d'alimentation secteur du variateur.

Fréquence d'alimentation 50/60 Hz $\pm 5\%$

Écart temporaire maximum entre phases secteur 3,0 % de la tension nominale d'alimentation¹⁾

Facteur de puissance réelle (λ) $\geq 0,9$ à charge nominale

Facteur de puissance de déphasage ($\cos \varphi$) à proximité de l'unité ($> 0,98$)

Commutation sur l'entrée d'alimentation L1, L2, L3 (mises sous tension)	Maximum 1 fois/2 minutes
Environnement conforme à la norme EN 60664-1	Catégorie de surtension III/degré de pollution 2
<i>L'utilisation du variateur convient sur un circuit capable de délivrer un courant nominal de court-circuit (SCCR) allant jusqu'à 100 kA à 240/480/600 V.</i>	
<i>1) Les calculs reposent sur la norme UL/CEI 61800-3.</i>	

10.3 Données relatives à la puissance du moteur et au couple

Puissance du moteur (U, V, W)

Tension de sortie	0-100 % de la tension d'alimentation
fréquence sortie	0-590 Hz ¹⁾
Fréquence de sortie en mode Flux	0-300 Hz
Commutation sur la sortie	Illimitée
Temps de rampe	0,01-3 600 s

1) Dépend de la tension et de la puissance

Caractéristiques de couple

Couple de démarrage (couple constant)	Maximum 150 % pendant 60 s ^{1), 2)}
Surcouple (couple constant)	Maximum 150 % pendant 60 s ^{1), 2)}

1) Le pourcentage se réfère au courant nominal du variateur.

2) Une fois toutes les 10 minutes.

10.4 Conditions ambiantes

Environnement

Boîtier D1h/D2h/D5h/D6h/D7h/D8h	IP21/type 1, IP54/type 12
Boîtier D3h/D4h	IP20/Châssis
Essai de vibration (standard/renforcé)	0,7 g/1,0 g
Humidité relative	5-95 % (CEI 721-3-3 ; classe 3K3 (sans condensation) pendant le fonctionnement)
Environnement agressif (CEI 60068-2-43) test H ₂ S	Classe Kd
Gaz agressifs (CEI 60721-3-3)	Classe 3C3
Méthode d'essai conforme à CEI 60068-2-43	H ₂ S (10 jours)
Température ambiante (à 60 AVm)	
- avec déclassement	Maximum 55 °C (131 °F) ¹⁾
- avec puissance de sortie totale des moteurs EFF2 typiques (jusqu'à 90 % du courant de sortie)	Maximum 50 °C (122 °F) ¹⁾
- avec courant de sortie FC continu max.	Maximum 45 °C (113 °F) ¹⁾
Température ambiante min. en pleine exploitation	0 °C (32 °F)
Température ambiante min. en exploitation réduite	-10 °C (14 °F)
Température durant le stockage/transport	-25 à +65/70 °C (13 à 149/158 °F)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer sans déclassement	1 000 m (3 281 pi)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer avec déclassement	3 000 m (9 842 pi)

1) Pour plus d'information sur le déclassement, voir le manuel de configuration .

Normes CEM, Émission	EN 61800-3
Normes CEM, Immunité	EN 61800-3
Classe de rendement énergétique ¹⁾	IE2

1) Déterminée d'après la norme EN 50598-2 à :

- Charge nominale
- 90 % de la fréquence nominale
- Fréquence de commutation au réglage d'usine
- Type de modulation au réglage d'usine

10.5 Spécifications du câble

Longueurs et sections des câbles de commande¹⁾

Longueur max. du câble du moteur, blindé/armé	150 m (492 pi)
Longueur max. du câble du moteur, non blindé/non armé	300 m (984 pi)
Section maximum pour moteur, secteur, répartition de la charge et frein	Voir le chapitre 10.1 Données électriques
Section max. des bornes de commande, fil rigide	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Section max. des bornes de commande, câble souple	1 mm ² /18 AWG
Section max. des bornes de commande, câble avec noyau blindé	0,5 mm ² /20 AWG
Section minimale des bornes de commande	0,25 mm ² /23 AWG

1) Pour les câbles de puissance, voir les tableaux de données électriques au chapitre 10.1 Données électriques.

10.6 Entrée/sortie de commande et données de commande

Entrées digitales

Entrées digitales programmables	4 (6)
N° de borne	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
Logique	PNP ou NPN
Niveau de tension	0-24 V CC
Niveau de tension, 0 logique PNP	< 5 V CC
Niveau de tension, 1 logique PNP	> 10 V CC
Niveau de tension, 0 logique NPN	> 19 V CC
Niveau de tension, 1 logique NPN	< 14 V CC
Tension maximale sur l'entrée	28 V CC
Résistance d'entrée, R _i	Environ 4 kΩ

Toutes les entrées digitales sont isolées galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) et d'autres bornes haute tension.

1) Les bornes 27 et 29 peuvent aussi être programmées comme sorties.

Entrées analogiques

Nombre d'entrées analogiques	2
N° de borne	53, 54
Modes	Tension ou courant
Sélection du mode	Commutateurs A53 et A54
Mode tension	Commutateur A53/A54 = (U)
Niveau de tension	-10 à +10 V (échelonnable)
Résistance d'entrée, R _i	Environ 10 kΩ
Tension maximale	± 20 V
Mode courant	Commutateur A53/A54 = (I)
Niveau de courant	0/4 à 20 mA (échelonnable)
Résistance d'entrée, R _i	Environ 200 Ω
Courant maximal	30 mA
Résolution des entrées analogiques	10 bits (signe +)
Précision des entrées analogiques	Erreur max. 0,5 % de l'échelle totale
Largeur de bande	100 Hz

Les entrées analogiques sont isolées galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) et d'autres bornes haute tension.




Illustration 10.1 Isolation PELV

Entrées impulsions

Entrées impulsions programmables	2
Nombre de bornes impulsion	29, 33
Fréquence maximale aux bornes 29, 33 (activation push-pull)	110 kHz
Fréquence maximale aux bornes 29, 33 (collecteur ouvert)	5 kHz
Fréquence minimale aux bornes 29, 33	4 Hz
Niveau de tension	Voir Entrées digitales au chapitre 10.6 Entrée/sortie de commande et données de commande
Tension maximale sur l'entrée	28 V CC
Résistance d'entrée, R_i	Environ 4 k Ω
Précision d'entrée d'impulsions (0,1-1 kHz)	Erreur maximale : 0,1 % de l'échelle totale

Sortie analogique

Nombre de sorties analogiques programmables	1
N° de borne	42
Plage de courant de la sortie analogique	0/4–20 mA
Résistance max. à la masse de la sortie analogique	500 Ω
Précision de la sortie analogique	Erreur maximale : 0,8 % de l'échelle totale
Résolution de la sortie analogique	8 bits

La sortie analogique est isolée galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) et d'autres bornes haute tension.

Carte de commande, communication série RS485

N° de borne	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Borne n° 61	Commun des bornes 68 et 69

Le circuit de communication série RS485 est séparé fonctionnellement des autres circuits centraux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).

Sortie digitale

Sorties digitales/impulsionnelles programmables	2
N° de borne	27, 29 ¹⁾
Niveau de tension à la sortie digitale/en fréquence	0–24 V
Courant de sortie max. (récepteur ou source)	40 mA
Charge max. à la sortie en fréquence	1 k Ω
Charge capacitive max. à la sortie en fréquence	10 nF
Fréquence de sortie min. à la sortie en fréquence	0 Hz
Fréquence de sortie max. à la sortie en fréquence	32 kHz
Précision de la sortie en fréquence	Erreur maximale : 0,1 % de l'échelle totale
Résolution des sorties en fréquence	12 bits

1) Les bornes 27 et 29 peuvent aussi être programmées comme entrées.

La sortie digitale est isolée galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) et d'autres bornes haute tension.

Carte de commande, sortie 24 V CC

N° de borne	12, 13
Charge maximale	200 mA

L'alimentation 24 V CC est isolée galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) tout en ayant le même potentiel que les entrées et sorties analogiques et digitales.

Sorties relais

Sorties relais programmables	2
Section max. des bornes de relais	2,5 mm ² (12 AWG)
Section min. des bornes de relais	0,2 mm ² (30 AWG)
Longueur de fil dénudé	8 mm (0,3 po)
N° de borne relais 01	1-3 (interruption), 1-2 (établissement)

Charge maximale sur les bornes (CA-1) ¹⁾ sur 1-2 (NO) (charge résistive) ^{2), 3)}	400 V CA, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CA-15) ¹⁾ sur 1-2 (NO) (charge inductive à cosφ 0,4)	240 V CA, 0,2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-1) ¹⁾ sur 1-2 (NO) (charge résistive)	80 V CC, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-13) ¹⁾ sur 1-2 (NO) (charge inductive)	24 V CC, 0,1 A
Charge maximale sur les bornes (CA-1) ¹⁾ sur 1-3 (NF) (charge résistive)	240 V CA, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CA-15) ¹⁾ sur 1-3 (NF) (charge inductive à cosφ 0,4)	240 V CA, 0,2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-1) ¹⁾ sur 1-3 (NF) (charge résistive)	50 V CC, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-13) ¹⁾ sur 1-3 (NF) (charge inductive)	24 V CC, 0,1 A
Charge minimale sur les bornes sur 1-3 (NF), 1-2 (NO)	24 V CC 10 mA, 24 V CA 2 mA
Environnement conforme à la norme EN 60664-1	Catégorie de surtension III/degré de pollution 2

N° de borne relais 02	4-6 (interruption), 4-5 (établissement)
------------------------------	---

Charge maximale sur les bornes (CA-1) ¹⁾ sur 4-5 (NO) (charge résistive) ^{2), 3)}	400 V CA, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CA-15) ¹⁾ sur 4-5 (NO) (charge inductive à cosφ 0,4)	240 V CA, 0,2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-1) ¹⁾ sur 4-5 (NO) (charge résistive)	80 V CC, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-13) ¹⁾ sur 4-5 (NO) (charge inductive)	24 V CC, 0,1 A
Charge maximale sur les bornes (CA-1) ¹⁾ sur 4-6 (NF) (charge résistive)	240 V CA, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CA-15) ¹⁾ sur 4-6 (NF) (charge inductive à cosφ 0,4)	240 V CA, 0,2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-1) ¹⁾ sur 4-6 (NF) (charge résistive)	50 V CC, 2 A
Charge maximale sur les bornes (CC-13) ¹⁾ sur 4-6 (NF) (charge inductive)	24 V CC, 0,1 A
Charge minimale sur les bornes sur 4-6 (NF), 4-5 (NO)	24 V CC 10 mA, 24 V CA 2 mA
Environnement conforme à la norme EN 60664-1	Catégorie de surtension III/degré de pollution 2

Les contacts de relais sont isolés galvaniquement du reste du circuit par une isolation renforcée (PELV).

1) CEI 60947 parties 4 et 5.

2) Catégorie de surtension II.

3) Applications UL 300 V CA 2 A.

Carte de commande, sortie +10 V CC

N° de borne	50
Tension de sortie	10,5 V ±0,5 V
Charge maximale	25 mA

L'alimentation 10 V CC est isolée galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) et d'autres bornes haute tension.

Caractéristiques de contrôle

Résolution de fréquence de sortie à 0-1 000 Hz	± 0,003 Hz
Temps de réponse système (bornes 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 m/s
Plage de commande de vitesse (boucle ouverte)	1:100 de la vitesse synchrone
Précision de vitesse (boucle ouverte)	30-4 000 tr/min : erreur maximum de ± 8 tr/min

Toutes les caractéristiques de contrôle sont basées sur un moteur asynchrone 4 pôles.

Performance de la carte de commande

Intervalle de balayage	5 M/S
------------------------	-------

Carte de commande, communication série USB

Norme USB

1.1 (pleine vitesse)

Fiche USB

Fiche dispositif USB de type B

AVIS!

La connexion au PC est réalisée via un câble USB standard hôte/dispositif.

La connexion USB est isolée galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) et d'autres bornes haute tension.

La connexion USB n'est pas isolée galvaniquement de la terre de protection. Utiliser uniquement un ordinateur portable ou de bureau isolé en tant que connexion au connecteur USB sur le variateur ou un câble/convertisseur USB isolé.

10.7 Fusibles et disjoncteurs

10.7.1 Sélection de fusibles

L'installation de fusibles du côté de l'alimentation permet de s'assurer que les dommages potentiels se situent à l'intérieur du boîtier du variateur si la panne d'un composant (première panne) survient à l'intérieur du variateur. Utiliser les fusibles recommandés pour garantir la conformité à la norme EN 50178. Se reporter au *Tableau 10.7*, au *Tableau 10.8* et au *Tableau 10.9*.

AVIS!

L'utilisation de fusibles du côté alimentation est obligatoire pour les installations conformes aux normes CEI 60364 (CE) et NEC 2009 (UL).

Fusibles recommandés pour D1h-D8h

Modèle	Référence Bussmann
N55K	170M2620
N75K	170M2621
N90K	170M4015
N110	170M4015
N150	170M4016
N160	170M4018

Tableau 10.7 Options de fusible semi-conducteur/de ligne pour D1h-D8h, 200-240 V

Modèle	Référence Bussmann
N90K	170M2619
N110	170M2620
N132	170M2621
N160	170M4015
N200	170M4016
N250	170M4018

Tableau 10.8 Options de fusible semi-conducteur/de ligne pour D1h-D8h, 380-480 V

Modèle	Référence Bussmann
N55K	170M2616
N75K	170M2619
N90K	170M2619
N110	170M2619
N132	170M2619
N160	170M4015
N200	170M4015
N250	170M4015
N315	170M4015

Tableau 10.9 Options de fusible semi-conducteur/de ligne pour D1h-D8h, 525-690 V

Il est recommandé d'utiliser des fusibles de type aR pour les boîtiers D3h-D4h. Voir le *Tableau 10.10*.

Modèle	200-240 V	380-480 V	525-690 V
N45K	ar-350	–	–
N55K	ar-400	–	ar-160
N75K	ar-500	–	ar-315
N90K	ar-500	ar-315	ar-315
N110	ar-630	ar-350	ar-315
N132	–	ar-400	ar-315
N150	ar-800	–	–
N160	–	ar-500	ar-550
N200	–	ar-630	ar-550
N250	–	ar-800	ar-550
N315	–	–	ar-550

Tableau 10.10 Tailles de fusible semi-conducteur/de ligne pour D3h-D4h

Bussmann	Calibre
LPJ-21/2SP	2,5 A, 600 V

Tableau 10.11 Recommandation de fusible d'appareil de chauffage pour D1h-D8h

Pour assurer la conformité UL, utiliser les fusibles de la série Bussmann 170M pour les unités fournies sans option sectionneur, contacteur ou disjoncteur. Si une option sectionneur, contacteur ou disjoncteur est fournie avec le variateur, voir du *Tableau 10.12* au *Tableau 10.15* pour connaître les courants nominaux de court-circuit et les critères des fusibles UL.

10.7.2 Courant nominal de court-circuit (SCCR)

Le courant nominal de court-circuit (SCCR) représente le seuil maximal de courant de court-circuit que le variateur peut supporter en toute sécurité. Si le variateur n'est pas fourni avec un sectionneur, contacteur ou disjoncteur secteur, le SCCR du variateur est de 100 000 A à toutes les tensions (200-690 V).

Si le variateur comporte uniquement un sectionneur secteur, le SCCR est de 100 000 A à toutes les tensions (200-600 V). Voir le *Tableau 10.12*. Si le variateur comporte uniquement un contacteur, se reporter au *Tableau 10.13* pour connaître le SCCR. Si le variateur comporte à la fois un contacteur et un sectionneur, voir le *Tableau 10.14*.

Si le variateur comporte uniquement un disjoncteur, le SCCR dépend de la tension. Se reporter au *Tableau 10.15*.

Taille de boîtier	≤ 600 V CEI/UL
D5h	100 000 A ¹⁾
D7h	100 000 A ²⁾

Tableau 10.12 Variateurs D5h et D7h fournis uniquement avec un sectionneur

1) Avec un fusible de classe J de protection de la dérivation en amont d'un calibre maximal de 600 A.

2) Avec un fusible de classe J de protection de la dérivation en amont d'un calibre maximal de 800 A.

Taille de boîtier	415 V CEI ¹⁾	480 V UL ²⁾	600 V UL ²⁾	690 V CEI ¹⁾
D6h	100 000 A	100 000 A	100 000 A	100 000 A
D8h (sauf modèle N315 380-480 V)	100 000 A	100 000 A	100 000 A	100 000 A
D8h (modèle N315 380-480 V uniquement)	100 000 A	Contacteur Danfoss	Non applicable	Non applicable

Tableau 10.13 Variateurs D6h et D8h fournis uniquement avec un contacteur

1) Avec fusibles gL/gG – Taille de fusible maximale pour les D6h : 425 A ; taille de fusible maximale pour les D8h : 630 A.

2) Avec fusibles de classe J externes en amont – Taille de fusible maximale pour les D6h : 450 A ; taille de fusible maximale pour les D8h : 600 A.

Taille de boîtier	415 V CEI ¹⁾	480 V UL ²⁾	600 V UL ²⁾
D6h	100 000 A	100 000 A	100 000 A
D8h (sauf modèle N315 380-480 V)	100 000 A	100 000 A	100 000 A
D8h (modèle N315 380-480 V uniquement)	100 000 A	Contacteur Danfoss	Non applicable

Tableau 10.14 Variateurs D6h et D8h fournis avec un sectionneur et un contacteur

1) Avec fusibles gL/gG – Taille de fusible maximale pour les D6h : 425 A ; taille de fusible maximale pour les D8h : 630 A.

2) Avec fusibles de classe J externes en amont – Taille de fusible maximale pour les D6h : 450 A ; taille de fusible maximale pour les D8h : 600 A.

Boîtier	415 V	480 V	600 V	690 V
D6h	120 000 A	100 000 A	65 000 A	70 000 A
D8h	100 000 A	100 000 A	42 000 A	30 000 A

Tableau 10.15 D6h et D8h fournis avec disjoncteur

10.8 Couples de serrage des fixations


Appliquer le couple adéquat pour serrer les fixations aux endroits répertoriés dans le *Tableau 10.16*. L'application d'un couple trop faible ou trop élevé lors du serrage d'une connexion électrique entraîne un mauvais raccordement électrique. Pour garantir un couple correct, utiliser une clé dynamométrique.

Emplacement	Taille de boulon	Couple [Nm (po-lb)]
Bornes d'alimentation	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Bornes du moteur	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Bornes de mise à la terre	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Bornes de freinage	M8	9,6 (84)
Bornes de répartition de la charge	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Bornes régénératrices (boîtiers D1h/D2h)	M8	9,6 (84)
Bornes des relais	–	0,5 (4)
Protection de porte/panneau	M5	2,3 (20)
Plaque presse-étoupe	M5	2,3 (20)
Panneau d'accès au dissipateur de chaleur	M5	3,9 (35)
Cache de communication série	M5	2,3 (20)

Tableau 10.16 Couples de serrage nominaux

10.9 Dimensions des boîtiers

10.9.1 Dimensions extérieures D1h



130BE982.10

Illustration 10.2 Vue frontale du boîtier D1h





Illustration 10.3 Vue latérale du boîtier D1h




119



130BF669.10

Illustration 10.5 Espace pour la porte du boîtier D1h

10



130BF607.10

1	Côté secteur	2	Côté moteur
---	--------------	---	-------------

Illustration 10.6 Dimensions de la plaque presse-étoupe pour les boîtiers D1h

10.9.2 Dimensions extérieures D2h

130BF321.10




Illustration 10.7 Vue frontale du boîtier D2h






Illustration 10.8 Vue latérale du boîtier D2h


130BF800.10



A




B



10

Illustration 10.9 Vue arrière du boîtier D2h


130BF670.10



10

Illustration 10.10 Espace pour la porte du boîtier D2h

130BF608.10



1	Côté secteur	2	Côté moteur
---	--------------	---	-------------

Illustration 10.11 Dimensions de la plaque presse-étoupe pour les boîtiers D2h

10.9.3 Dimensions extérieures D3h

1308F322.10

10




Illustration 10.12 Vue frontale du boîtier D3h

10






Illustration 10.13 Vue latérale du boîtier D3h



A



130BF802.10

10

B




Illustration 10.14 Vue arrière du boîtier D3h

10.9.4 Dimensions du boîtier D4h

130BF323:10




Illustration 10.15 Vue frontale du boîtier D4h




Illustration 10.16 Vue latérale du boîtier D4h





Illustration 10.17 Vue arrière du boîtier D4h


10.9.5 Dimensions extérieures D5h

130BF324.10




10

Illustration 10.18 Vue frontale du boîtier D5h




10

Illustration 10.19 Vue latérale du boîtier D5h



10

Illustration 10.20 Vue arrière du boîtier D5h



10

Illustration 10.21 Dimensions de l'accès au dissipateur de chaleur des boîtiers D5h

130BF669.10





Illustration 10.22 Espace pour la porte du boîtier D5h




1	Côté secteur	2	Côté moteur
---	--------------	---	-------------

Illustration 10.23 Dimensions de la plaque presse-étoupe pour les boîtiers D5h

130BF609.10

10.9.6 Dimensions extérieures D6h

130BF325.10



10

Illustration 10.24 Vue frontale du boîtier D6h




Illustration 10.25 Vue latérale du boîtier D6h






Illustration 10.26 Vue arrière du boîtier D6h






Illustration 10.27 Dimensions de l'accès au dissipateur de chaleur des boîtiers D6h



130BF669.10

Illustration 10.28 Espace pour la porte du boîtier D6h

10




130BF609.10

1	Côté secteur	2	Côté moteur
---	--------------	---	-------------

Illustration 10.29 Dimensions de la plaque presse-étoupe pour les boîtiers D6h


10.9.7 Dimensions extérieures D7h



130BF326.10


10

Illustration 10.30 Vue frontale du boîtier D7h




10


Illustration 10.31 Vue latérale du boîtier D7h



A




B



10

Illustration 10.32 Vue arrière du boîtier D7h



10

Illustration 10.33 Dimensions de l'accès au dissipateur de chaleur des boîtiers D7h





Illustration 10.34 Dimensions du montage mural D7h


130BF670.10



10

Illustration 10.35 Espace pour la porte du boîtier D7h


130BF610.10



1	Côté secteur	2	Côté moteur
---	--------------	---	-------------

Illustration 10.36 Dimensions de la plaque presse-étoupe pour les boîtiers D7h

10.9.8 Dimensions extérieures D8h



130BF327.10

10

Illustration 10.37 Vue frontale du boîtier D8h

10







Illustration 10.38 Vue latérale du boîtier D8h



A




B



10

Illustration 10.39 Vue arrière du boîtier D8h



10

Illustration 10.40 Dimensions de l'accès au dissipateur de chaleur des boîtiers D8h

130BF670.10





Illustration 10.41 Espace pour la porte du boîtier D8h

10

130BF610.10



1	Côté secteur	2	Côté moteur
---	--------------	---	-------------

Illustration 10.42 Dimensions de la plaque presse-étoupe pour les boîtiers D8h

11 Annexe

11.1 Abréviations et conventions

°C	Degrés Celsius
°F	Degrés Fahrenheit
Ω	Ohm
CA	Courant alternatif
AEO	Optimisation automatique de l'énergie
ACP	Processeur de contrôle de l'application
AMA	Adaptation automatique au moteur
AWG	American Wire Gauge (calibre américain des fils)
CPU	Unité centrale
CSIV	Valeurs d'initialisation spécifiques au client
Couple constant	Transformateur de courant
CC	Courant continu
DVM	Voltmètre numérique
EEPROM	Mémoire morte programmable effaçable électriquement
CEM	Compatibilité électromagnétique
EMI	Interférence électromagnétique
ESD	Décharge électrostatique
ETR	Relais thermique électronique
$f_{M,N}$	Fréquence nominale du moteur
HF	Fréquence haute
HVAC	Chauffage, ventilation et air conditionné
Hz	Hertz
I_{LIM}	Limite de courant
I_{INV}	Courant de sortie nominal onduleur
$I_{M,N}$	Courant nominal du moteur
$I_{VLT,MAX}$	Courant de sortie maximal
$I_{VLT,N}$	Courant nominal de sortie fourni par le variateur
CEI	Commission électrotechnique internationale
IGBT	Transistor bipolaire à grille isolée
E/S	Entrées/sorties
IP	Protection contre les infiltrations
kHz	Kilohertz
kW	Kilowatt
L_d	Inductance moteur axe d
L_q	Inductance moteur axe q
LC	Bobine d'induction-condensateur
LCP	Panneau de commande local
LED	Diode électroluminescente
LOP	Panneau de commande local
mA	Milliampère
MCB	Disjoncteurs miniatures
MCO	Option de contrôle de mouvement
MCP	Processeur de contrôle du moteur
MCT	Outil de contrôle du mouvement
MDCIC	Carte d'interface de commande multi-variateurs

mV	Millivolts
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
NTC	Coefficient de température négative
$P_{M,N}$	Puissance nominale du moteur
PCB	Carte à circuits imprimés
PE	Protection par mise à la terre
PELV	Protective extra low voltage (très basse tension de protection)
PID	Proportionnel intégral dérivé
PLC	Contrôleur logique programmable
P/N	Référence
PROM	Mémoire morte programmable
PS	Partie puissance
PTC	Coefficient de température positive
PWM	Modulation par largeur d'impulsion
R_s	Résistance du stator
RAM	Mémoire à accès aléatoire
RCD	Relais de protection différentielle
Régén.	Bornes régénératrices
RFI	Interférences de radio fréquence
RMS	Valeur efficace (courant électrique alternatif)
Tr/min	Tours par minute
SCR	Thyristor
SMPS	Alimentation à découpage
S/N	Numéro de série
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	Limite couple
$U_{M,N}$	Tension nominale du moteur
V	Volt
VVC	Commande vectorielle de tension
X_h	Réactance secteur du moteur

Tableau 11.1 Abréviations, acronymes et symboles

Conventions

- Les listes numérotées correspondent à des procédures.
- Les listes à puce fournissent d'autres informations et décrivent les illustrations.
- Les textes en italique indiquent :
 - Références croisées
 - Lien
 - Notes de bas de page
 - Nom du paramètre
 - Nom du groupe de paramètres
 - Option de paramètre
- Toutes les dimensions sont en mm (pouces).

11.2 Réglages de paramètres par défaut selon International/Amérique Nord

Le réglage du paramètre 0-03 Réglages régionaux sur [0] International ou [1] Amérique Nord change les réglages par défaut de certains paramètres. Le Tableau 11.2 répertorie les paramètres qui sont affectés par ce réglage.

Paramètre	Valeur du paramètre par défaut : International	Valeur du paramètre par défaut : Amérique Nord
Paramètre 0-03 Réglages régionaux	International	Amérique Nord
Paramètre 0-71 Format date	JJ-MM-AAAA	MM/JJ/AAAA
Paramètre 0-72 Format heure	24 h	12 h
Paramètre 1-20 Puissance moteur [kW]	1)	1)
Paramètre 1-21 Puissance moteur [CV]	2)	2)
Paramètre 1-22 Tension moteur	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
Paramètre 1-23 Fréq. moteur	50 Hz	60 Hz
Paramètre 3-03 Réf. max.	50 Hz	60 Hz
Paramètre 3-04 Fonction référence	Somme	Externe/prédéfinie
Paramètre 4-13 Vit.mot., limite supér. [tr/min] ³⁾	1 500 tr/min	1 800 tr/min
Paramètre 4-14 Vitesse moteur limite haute [Hz] ⁴⁾	50 Hz	60 Hz
Paramètre 4-19 Frq.sort.lim.hte	100 Hz	120 Hz
Paramètre 4-53 Avertis. vitesse haute	1 500 tr/min	1 800 tr/min
Paramètre 5-12 E.digit.born.27	Lâchage	Verrouillage ext.
Paramètre 5-40 Fonction relais	Alarme	Pas d'alarme
Paramètre 6-15 Val.ret./Réf.haut.born.53	50	60
Paramètre 6-50 S.born.42	Vitesse	Vit. 4-20 mA
Paramètre 14-20 Mode reset	Reset manuel	Reset auto. infini
Paramètre 22-85 Vit pt de fonctionnement [tr/min] ³⁾	1 500 tr/min	1 800 tr/min
Paramètre 22-86 Vit. à pt de fonctionnement [Hz]	50 Hz	60 Hz
Paramètre 24-04 Réf. max. mode incendie	50 Hz	60 Hz

Tableau 11.2 Réglages de paramètres par défaut selon International/Amérique Nord

- 1) Le Paramètre 1-20 Puissance moteur [kW] est visible uniquement lorsque le paramètre 0-03 Réglages régionaux est réglé sur [0] International.
2) Le Paramètre 1-21 Puissance moteur [CV] est visible uniquement lorsque le paramètre 0-03 Réglages régionaux est réglé sur [1] Amérique Nord.
3) Ce paramètre n'est visible que si le paramètre 0-02 Unité vit. mot. est défini sur [0] Tr/min.
4) Ce paramètre est visible uniquement lorsque le paramètre 0-02 Unité vit. mot. est réglé sur [1] Hz.

11.3 Parameter Menu Structure

0-0*	Fonction/Affichage	0-89	Lecture date et heure	1-77	Vit. max. démar. compress. [tr/min]	3-81	Temps rampe arrêt rapide	5-26	Edigit.born. X46/13
0-0*	Réglages de base	0-9*	Varia	1-78	Vit. max. démar. compress. [Hz]	3-82	Tps rampe accél. démar.	5-3*	Sorties digitales
0-01	Langue	0-95	Warning LED blinking	1-79	Tps max. démar. comp. avant arrêt	3-9*	Potentiomètre dig.	5-30	Sdigit.born.27
0-02	Unité vit. mot.	1-0*	Charge et moteur	1-8*	Réglages arrêt	3-90	Dimension de pas	5-31	Sdigit.born.29
0-03	Réglages régionaux	1-0*	Réglages généraux	1-80	Fonction à l'arrêt	3-91	Temps de rampe	5-32	Sdigit.born. X30/6
0-04	État exploi. à mise ss tension	1-00	Mode Config.	1-81	Vit. min. pour fonct. à l'arrêt [tr/min]	3-92	Restauration de puissance	5-33	Sdigit.born. X30/7
0-05	Unité mode local	1-03	Caract.couple	1-82	Vit. min. pour fonct. à l'arrêt [Hz]	3-93	Limite maximale	5-4*	Relais
0-1*	Gestion process	1-06	Sens horaire	1-86	Arrêt vit. basse [tr/min]	3-94	Limite minimale	5-40	Fonction relais
0-10	Process actuel	1-1*	Sélection moteur	1-87	Arrêt vit. basse [Hz]	3-95	Retard de rampe	5-41	Relais, retard ON
0-11	Programmer process	1-10	Construction moteur	1-9*	T° moteur	4-*	Limites/avertis.	5-42	Relais, retard OFF
0-12	Ce réglage lié à	1-1*	VVC+ PM/SYN RM	1-90	Protect. thermique mot.	4-1*	Limites moteur	5-5*	Entrée impulsions
0-13	Lecture: Réglages joints	1-14	Gain d'amortissement	1-91	Ventil. ext. mot.	4-10	Sens de rotation du moteur	5-50	Fbas born.29
0-14	Lecture: prog. process/canal	1-15	Const. temps de filtre faible vitesse	1-93	Source Thermistance	4-11	Vit. mot., limite infér. [tr/min]	5-51	Fhaute born.29
0-15	Readout: actual setup	1-16	Const. temps de filtre vitesse élevée	1-94	ATEX ETR curlim. speed reduction	4-12	Vitesse moteur limite basse [Hz]	5-52	Val.ret./Réf.bas.born. 29
0-2*	Ecran LCP	1-17	Const. temps de filtre tension	1-95	Type de capteur KTY	4-13	Vit.mot., limite supér. [tr/min]	5-53	Val.ret./Réf.haut.born. 29
0-20	Affich. ligne 1.1 petit	1-2*	Données moteur	1-96	Source Thermistance KTY	4-14	Vitesse moteur limite haute [Hz]	5-54	Tps filtre pulses/29
0-21	Affich. ligne 1.2 petit	1-20	Puissance moteur [kW]	1-97	Niveau de seuil KTY	4-16	Mode moteur limite couple	5-55	Fbas born.33
0-22	Affich. ligne 1.3 petit	1-21	Puissance moteur [CV]	1-98	ATEX ETR interpol. points freq.	4-17	Mode générateur limite couple	5-56	Fhaute born.33
0-23	Affich. ligne 2 grand	1-22	Tension moteur	1-99	ATEX ETR interpol points current	4-18	Limite courant	5-57	Val.ret./Réf.bas.born. 33
0-24	Affich. ligne 3 grand	1-23	Fréq. moteur	2-*	Freins	4-19	Frq.sortlim.hte	5-58	Val.ret./Réf.haut.born. 33
0-25	Mon menu personnel	1-24	Courant moteur	2-0*	Frein-CC	4-5*	Rég. Avertis.	5-59	Tps filtre pulses/33
0-3*	Lecture LCP	1-25	Vit.nom.moteur	2-00	I maintien/préchauff.CC	4-50	Avertis. courant bas	5-6*	Sortie impulsions
0-30	Unité lect. déf. par utilisateur	1-26	Couple nominal cont. moteur	2-01	Courant frein CC	4-51	Avertis. courant haut	5-60	Fréq.puls./S.born.27
0-31	Val.min.lecture déf.par utilis.	1-28	Ctrl rotation moteur	2-02	Temps frein CC	4-52	Avertis. vitesse basse	5-62	Fréq. max. sortie impulsions 27
0-32	Val.max.lecture déf.par utilis.	1-29	Adaptation auto. au moteur (AMA)	2-03	Vitesse frein CC [tr/min]	4-53	Avertis. vitesse haute	5-63	Fréq.puls./S.born.29
0-37	Affich. texte 1	1-3*	Données av. moteur	2-04	Vitesse frein CC [Hz]	4-54	Avertis. référence basse	5-65	Fréq. max. sortie impulsions 29
0-38	Affich. texte 2	1-30	Résistance stator (Rs)	2-06	Courant de parking	4-55	Avertis. référence haute	5-66	Fréq.puls./S.born.X30/6
0-39	Affich. texte 3	1-31	Résistance rotor (Rr)	2-07	Temps de parking	4-56	Avertis.retour bas	5-68	Fréq. max. sortie impulsions X30/6
0-4*	Clavier LCP	1-35	Réactance principale (Xh)	2-1*	Fonct.Puis.Frein.	4-57	Avertis.retour haut	5-8*	Options d'E/S
0-40	Touche [Hand on] sur LCP	1-36	Résistance perte de fer (Rfe)	2-10	Fonction Frein et Surtension	4-58	Surv. phase mot.	5-80	Temporisation reconnex° condens. AHF
0-41	Touche [Off] sur LCP	1-37	Inductance axe d (Ld)	2-11	Frein Res (ohm)	4-59	Motor Check At Start	5-9*	Contrôle par bus
0-42	Touche [Auto on] sur LCP	1-38	Inductance axe q (Lq)	2-12	P. kW Frein Res.	4-6*	Bipasse vit.	5-90	Ctrl bus sortie dig.Relais
0-43	Touche [Reset] sur LCP	1-39	Pôles moteur	2-13	Frein Res Therm	4-60	Bipasse vitesse del(tr/min)	5-93	Ctrl par bus sortie impulsions 27
0-44	Touche [Off/Reset] sur LCP	1-40	FCEM à 1000 tr/min.	2-15	Contrôle freinage	4-61	Bipasse vitesse à [tr/min]	5-94	Tempo. prédefinie sortie impulsions 27
0-45	Touche [Drive Bypass] du LCP	1-44	d-axis Inductance Sat. (LdSat)	2-16	Courant max. frein CA	4-62	Bipasse vitesse à [Hz]	5-95	Ctrl par bus sortie impulsions 29
0-5*	Copie/Sauvegarde	1-45	q-axis Inductance Sat. (LqSat)	2-17	Contrôle Surtension	4-63	Bipasse vitesse à [Hz]	5-96	Tempo. prédefinie sortie impulsions 29
0-50	Copie LCP	1-46	Gain détection position	2-19	Gain surtension	4-64	Rég. bipasse semi-auto	5-97	Ctrl bus sortie impuls.X30/6
0-51	Copie process	1-47	Étal.couple à vit.basse	3-*	Référence / rampes	5-*	E/S Digitale	5-98	Tempo. prédefinie sortie impulsions X30/6
0-6*	Mot de passe	1-48	Inductance Sat. Point	3-0*	Limites de réf.	5-0*	Mode E/S digitales	6-*	E/S ana.
0-60	Mt de passe menu princ.	1-49	Courant à inductance min.	3-02	Référence minimale	5-00	Mode E/S digital	6-0*	Mode E/S ana.
0-61	Accès menu princ. ss mt de passe	1-5*	Proc.indép.charge	3-03	Réf. max.	5-01	Mode born.29	6-00	Temporisation/60
0-65	Mot de passe menu personnel	1-50	Magnétisation moteur à vitesse nulle	3-04	Fonction référence	5-02	Entrées digitales	6-01	Fonction/Tempo60
0-66	Accès menu personnel ss mt de passe	1-51	Magnétis. normale vitesse min [tr/min]	3-1*	Consignes	5-1*	Edigit.born.18	6-02	Fonction/tempo60 mode incendie
0-67	Mot de passe accès bus	1-52	Magnétis. normale vitesse min [Hz]	3-10	Réf.prédefinie	5-10	Edigit.born.19	6-1*	Entrée ANA 53
0-7*	Régl. horloge	1-58	Courant impuls° test démarr. volée	3-11	Fréq.Jog. [Hz]	5-11	Edigit.born.27	6-10	Ech.min.U/born.53
0-70	Régler date&heure	1-59	Fréq. test démarr. à la volée	3-13	Type référence	5-12	Edigit.born.29	6-11	Ech.max.U/born.53
0-71	Format date	1-6*	Proc.dépend. charge	3-14	Réf.prédefrelative	5-13	Edigit.born.32	6-12	Ech.min./born.53
0-72	Format heure	1-60	Comp.charge à vit.basse	3-15	Source référence 1	5-14	Edigit.born.33	6-13	Ech.max./born.53
0-73	Ecart fuséau hor.	1-61	Compens. de charge à vitesse élevée	3-16	Source référence 2	5-15	Edigit.born. X30/2	6-14	Val.ret./Réf.bas.born. 53
0-74	Heure d'été	1-62	Comp. gliss.	3-17	Source référence 3	5-16	Edigit.born. X30/3	6-15	Val.ret./Réf.haut.born. 53
0-76	Début heure d'été	1-63	Cste tps comp.gliss.	3-19	Fréq.Jog. [tr/min]	5-17	Edigit.born. X30/4	6-16	Const.tps.fil.born.53
0-77	Fin heure d'été	1-64	Amort. résonance	3-4*	Rampe 1	5-18	Arrêt de sécurité borne 37	6-17	Zéro signal borne 53
0-79	Déf.horloge	1-65	Tps amort.résonance	3-41	Temps d'accél. rampe 1	5-19	Edigit.born. X46/1	6-2*	Entrée ANA 54
0-81	Jours de fct	1-66	Courant min. à faible vitesse	3-42	Temps décél. rampe 1	5-20	Edigit.born. X46/3	6-20	Ech.min.U/born.54
0-82	Jours de fct supp.	1-7*	Réglages dém.	3-5*	Rampe 2	5-21	Edigit.born. X46/5	6-21	Ech.max.U/born.54
0-83	Jours d'arrêt supp.	1-70	Mode de démarrage	3-51	Temps d'accél. rampe 2	5-22	Edigit.born. X46/7	6-22	Ech.min./born.54
0-84	Time for Fieldbus	1-71	Retard démarr.	3-52	Temps décél. rampe 2	5-23	Edigit.born. X46/9	6-23	Ech.max./born.54
0-85	Summer Time Start for Fieldbus	1-72	Fonction au démarr.	3-8*	Autres rampes	5-24	Edigit.born. X46/9	6-24	Val.ret./Réf.bas.born. 54
0-86	Summer Time End for Fieldbus	1-73	Démarr. volée	3-80	Tps rampe Jog.	5-25	Edigit.born. X46/11		

6-25	Val.ret./Réf.haut.born. 54	8-30	Protocole	9-68	Mot d'Etat 1	12-03	Passerelle par défaut	12-96	Config. port
6-26	Const.tps.fil.born.54	8-31	Adresse	9-70	Programming Set-up	12-04	Serveur DHCP	12-97	QoS Priority
6-27	Zéro signal borne 54	8-32	Vit. transmission	9-71	Sauv.Données Profibus	12-05	Bail expire	12-98	Compteurs interface
6-3*	Entrée ANA X30/11	8-33	Parité/bits arrêt	9-72	Reset Var.Profibus	12-06	Nom serveurs	12-99	Compteurs médias
6-30	Ech.min.U/born. X30/11	8-34	Tps cycle estimé	9-75	Identification DO	12-07	Nom de domaine	13-*	Logique avancée
6-31	Ech.max.U/born. X30/11	8-35	Retard réponse min.	9-80	Paramètres définis (1)	12-08	Nom d'hôte	13-0*	Réglages SLC
6-34	Val. ret./Réf.bas.born. X30/11	8-36	Retard réponse max	9-81	Paramètres définis (2)	12-09	Adresse physique	13-00	Mode contr. log avancé
6-35	Val. ret./Réf.haut.born. X30/11	8-37	Retard inter-char max	9-82	Paramètres définis (3)	12-10	Paramètres lien Ethernet	13-01	Événement de démarrage
6-36	Constante tps filtre borne X30/11	8-39	Protocol Firmware version	9-83	Paramètres définis (4)	12-10	État lien	13-02	Événement d'arrêt
6-37	Zéro sign. born X30/11	8-4*	Déf. protocol FCMC	9-84	Paramètres définis (5)	12-11	Durée lien	13-03	Reset SLC
6-4*	Entrée ANA X30/12	8-40	Sélection Télégramme	9-85	Defined Parameters (6)	12-12	Négociation auto	13-1*	Comparateurs
6-40	Ech.min.U/born. X30/12	8-42	Config. écriture PCD	9-90	Paramètres modifiés (1)	12-13	Vitesse lien	13-10	Opérande comparateur
6-44	Ech.max.U/born. X30/12	8-43	Config. lecture PCD	9-91	Paramètres modifiés (2)	12-14	Lien duplex	13-11	Opérateur comparateur
6-45	Val. ret./Réf.bas.born. X30/12	8-50	Sélectroue libre	9-92	Paramètres modifiés (3)	12-18	Supervisor MAC	13-12	Valeur comparateur
6-46	Constante tps filtre borne X30/12	8-52	Sélect.frein CC	9-93	Paramètres modifiés (4)	12-19	Supervisor IP Addr.	13-1*	RS Flip Flops
6-47	Constante tps filtre borne X30/12	8-53	Sélect.dém.	9-94	Paramètres modifiés (5)	12-2*	Données de process	13-15	RS-FF Operand S
6-5*	Sortie ANA 42	8-54	Sélect.Invers.	9-99	Compteur révision Profibus	12-20	Instance de ctrl	13-16	RS-FF Operand R
6-50	S.born.42	8-55	Sélect.proc.	10-*	Bus réseau CAN	12-21	Proc./Ecrit.config.données	13-2*	Temporisations
6-51	Echelle min.s.born.42	8-56	Sélect. réf. par défaut	10-0*	Réglages communs	12-22	Proc./Lect.config.données	13-20	Tempo.contrôle de logique avancé
6-52	Echelle max.s.born.42	8-7*	BACnet	10-00	Protocole Can	12-27	Maître principal	13-4*	Règles de Logique
6-53	Ctrl bus sortie born. 42	8-70	Instance dispositif BACnet	10-01	Sélection de la vitesse de transmission	12-28	Stock.val.données	13-40	Règle de Logique Booléenne 1
6-54	Tempo prééglée sortie born. 42	8-72	Maîtres max MS/TP	10-02	MAC ID	12-29	Toujours stocker	13-41	Opérateur de Règle Logique 1
6-55	Filtre sortie ANA	8-73	Cadres info max MS/TP	10-05	Cptr lecture erreurs transmis.	12-3*	EtherNet/IP	13-42	Règle de Logique Booléenne 2
6-6*	Sortie ANA X30/8	8-74	"Startup 1 am"	10-06	Cptr lecture erreurs reçus	12-30	Avertis.par	13-43	Opérateur de Règle Logique 2
6-61	Mise échelle min. borne X30/8	8-75	Initialis. mot de passe	10-07	Cptr lectures val.bus désact.	12-31	Ref.NET	13-44	Règle de Logique Booléenne 3
6-62	Mise échelle max. borne X30/8	8-8*	Diagnostics port FC	10-1*	DeviceNet	12-32	Ctrl.NET	13-5*	États
6-63	Ctrl par bus sortie borne X30/8	8-80	Compt.message bus	10-10	PID proc./Select.type données	12-33	Révision CIP	13-51	Événement contr. log avancé
6-64	Tempo prééglée sortie borne X30/8	8-81	Compt.erreur bus	10-12	Proc./Ecrit.config.données:	12-34	Code produit CIP	13-52	Action contr. logique avancé
6-67	Sortie ANA X45/1 (Sortie ANA X45/1)	8-82	Messages esclaves reçus	10-13	Avertis.par	12-35	Paramètre EDS	13-9*	User Defined Alerts
6-70	Sortie borne X45/1	8-83	Compt.erreur esclave	10-15	Ref.NET	12-37	Retard inhibition COS	13-90	Alert Trigger
6-71	Mise échelle min. s.born.X45/1	8-84	Mess. esclaves envoyés	10-15	Ctrl.NET	12-38	Filtre COS	13-91	Alert Action
6-72	Mise échelle max. s.born.X45/1	8-85	Erreurs tempo esclave	10-2*	Filtres COS	12-4*	Modbus TCP	13-92	Alert Text
6-73	Ctrl par bus sortie borne X45/1	8-89	Compt. diagnostics	10-21	Filtre COS 1	12-40	Paramètre d'état	13-9*	User Defined Readouts
6-74	Tempo prééglée sortie borne X45/1	8-9*	Bus jog.	10-22	Filtre COS 2	12-41	Comptage message esclave	13-97	Alert Alarm Word
6-8*	Analog Output X45/3 (Sortie ANA X45/3)	8-90	Vitesse Bus Jog 1	10-22	Filtre COS 3	12-42	Comptage message exception esclave	13-98	Alert Warning Word
6-81	Sortie borne X45/3	8-91	Vitesse Bus Jog 2	10-3*	Filtre COS 4	12-7*	BACnet	13-99	Alert Status Word
6-82	Mise échelle min. s.born.X45/3	8-94	Retour bus 1	10-30	Accès param.	12-70	BACnet Status	14-*	Fonct.particuliers
6-83	Ctrl par bus sortie borne X45/3	8-95	Retour bus 2	10-31	Indice de tableau	12-71	BACnet Datalink	14-0*	Commuto.nduleur
6-84	Tempo prééglée sortie borne X45/3	9-*	PRODrive	10-32	Stockage des valeurs de données	12-72	BACnet UDP Port	14-00	Type modulation
8-*	Comm. et options	9-00	Pt de cons.	10-33	Révision DeviceNet	12-75	BBMD IP Address	14-01	Fréq. commut.
8-0*	Réglages généraux	9-07	Valeur réelle	10-34	Toujours stocker	12-76	BBMD Port	14-03	Surmodulation
8-01	Type contrôle	9-15	Config. écriture PCD	10-39	Paramètres DeviceNet F	12-77	BBMD Reg. Interval	14-04	Superposition MLI
8-02	Source contrôle	9-16	Config. lecture PCD	11-*	LonWorks	12-78	Device ID Conflict Detection	14-1*	Mains Failure
8-03	Ctrl.Action dépas.tps	9-18	Adresse station	11-0*	ID LonWorks	12-79	Message Counter	14-10	Panne secteur
8-04	Contrôle Fonct.dépas.tps	9-22	Sélection Télégramme	11-00	ID Neuron	12-8*	Autres services Ethernet	14-11	Tension secteur à la panne secteur
8-05	Fonction fin dépas.tps.	9-23	Signaux pour PAR	11-1*	Fonctions LON	12-80	Serveur FTP	14-12	Fonct.sur désiqui.réseau
8-06	Reset dépas. temps	9-27	Édition param.	11-10	Profil variateur	12-82	Service SMTP	14-16	Kin. Back-up Gain
8-07	Activation diagnostic	9-28	CTRL process	11-15	Mot avertis. LON	12-83	SNMP Agent	14-2*	Fonctions reset
8-08	Filtrage affichage	9-44	Compt. message déf.	11-17	Revision XIF	12-84	Address Conflict Detection	14-20	Mode reset
8-09	Jeu caractères commun.	9-45	Code déf.	11-18	Révision LonWorks	12-85	ACD Last Conflict	14-21	Temps reset auto.
8-1*	Régl. contrôle	9-47	N° déf.	11-2*	Accès param. LON	12-89	Port canal fiche transparente	14-22	Mod. exploitation
8-10	Profil de ctrl	9-52	Compt. situation déf.	11-21	Stock.val.données	12-9*	Services Ethernet avancés	14-23	Réglage code de type
8-13	Mot état configurable	9-53	Mot d'avertissement profibus.	12-*	Ethernet	12-90	Diagnostic câble	14-26	Délais AI/Climat ?
8-3*	Réglage Port FC	9-63	Vit. Trans. réelle	12-00	Réglages IP	12-91	Croisement auto	14-26	Temps en U limit.
		9-64	Identific. dispositif	12-00	Attribution adresse IP	12-92	Surveillance IGMP	14-28	Réglages production
		9-65	N° profil	12-01	Adresse IP	12-93	Longueur erreur câble	14-29	Code service
		9-67	Mot de contrôle 1	12-02	Masque sous-réseau	12-94	Protection tempête de diffusion	14-30	Ctrl I limite. courant
						12-95	Filtre tempête de diffusion	14-31	Ctrl.I limite. tps Intég.

14-32	Ctrl.I limite, tps filtre	15-46	Code variateur	16-3*	Etat variateur	16-94	Mot état élargi	20-22	Consigne 2
14-4*	Optimisation éner.	15-47	Code carte puissance	16-30	Tension DC Bus	16-95	Mot état élargi 2	20-23	Consigne 3
14-40	Niveau VT	15-48	Version LCP	16-31	System Temp.	16-96	Mot maintenance	20-3*	Conv. ret. avancée
14-41	Magnétisation AEO minimale	15-49	N°logi.carte ctrl.	16-32	Puis.Frein. /s	18-0*	Info & lectures	20-30	Agent réfrigérant
14-42	Fréquence AEO minimale	15-50	N°logi.carte puis	16-33	Puis.Frein. /2 min	18-00	Journal mainten.: élément	20-31	Réfrigérant déf. par utilis. A1
14-43	Cos phi moteur	15-51	N° série variateur	16-34	Temp. radiateur	18-01	Journal mainten.: action	20-32	Réfrigérant déf. par utilis. A2
14-5*	Environnement	15-52	N° série carte puissance	16-35	Thermique onduleur	18-02	Journal mainten.: heure	20-33	Réfrigérant déf. par utilis. A3
14-50	Filtre RFI	15-53	N° série carte puissance	16-36	Inom VLT	18-03	Journal mainten.: date et heure	20-34	Surface conduit 1 [m2]
14-51	Compensation bus CC	15-54	ULR fournisseur	16-37	Imax VLT	18-03	Journal mainten.: date et heure	20-35	Surface conduit 1 [in2]
14-52	Contrôle ventil	15-55	Nom du fournisseur	16-38	Etat ctrl log avancé	18-1*	Journal mode incendie	20-36	Surface conduit 2 [m2]
14-53	Surveillance ventilateur	15-58	Nom fichier SmartStart	16-39	Temp. carte ctrl.	18-10	Journal mode incendie: événement	20-37	Surface conduit 2 [in2]
14-55	Filtre de sortie	15-59	Nom du fichier	16-40	Tampon enregistrement saturé	18-11	Journal mode incendie: heure	20-38	Facteur densité air [%]
14-56	Capacité filtre de sortie	15-6*	Identif.Option	16-41	Tampon enregistrement saturé	18-12	Journal mode incendie: date et heure	20-6*	Abs. capteur
14-57	Inductance filtre de sortie	15-60	Option montée	16-42	Service Log Counter	18-3*	Entrées&sorties	20-60	Unité ss capteur
14-59	Nombre effectif d'onduleurs	15-61	Version logicielle option	16-43	Etat actions tempo	18-30	Entrée ANA X42/1	20-69	Informations ss capteur
14-6*	Declast auto	15-62	N° code option	16-43	Etat actions tempo	18-31	Entrée ANA X42/3	20-7*	Régl. auto PID
14-60	Fonction en surtempérature	15-63	N° série option	16-46	Motor Phase U Current	18-32	Entrée ANA X42/5	20-70	Type boucle fermée
14-61	Fonct. en surcharge onduleur	15-64	Application Version	16-47	Motor Phase W Current	18-33	Sortie ANA X42/7 [V]	20-71	Mode réglage
14-62	Cour. déclassement onduleur	15-70	Option A	16-49	Source défaut courant	18-34	Sortie ANA X42/9 [V]	20-72	Modif. sortie PID
14-8*	Options	15-71	Vers.logic.option A	16-5*	Réf.& retour	18-35	Sortie ANA X42/11 [V]	20-73	Niveau de retour min.
14-80	Option alimentée par 24 V CC externe	15-72	Option B	16-50	Réf.externe	18-36	Entrée ANA X48/2 [mA]	20-74	Niveau de retour max.
14-88	Option Data Storage	15-73	Vers.logic.option B	16-52	Signal de retour [Unité]	18-37	Entrée temp.X48/4	20-79	Régl. auto PID
14-89	Option Data Detection	15-74	Option C0	16-53	Référence pot. dig.	18-38	Entrée temp.X48/7	20-8*	Régl. basiq. PID
14-9*	Régl. panne	15-75	Vers.logic.option C0	16-54	Retour 1 [Unité]	18-39	Entrée c° X48/10	20-81	Contrôle normal/inversé PID
14-90	Niveau panne	15-76	Option C1	16-55	Retour 2 [Unité]	18-40	Entrée ANA X49/1	20-82	Vit.dém. PID [tr/mn]
15*	Info.variateur	15-77	Vers.logic.option C1	16-56	Retour 3 [Unité]	18-41	Entrée ANA X49/3	20-83	Vit.de dém. PID [Hz]
15-0*	Données exploit.	15-78	Variables exploit. II	16-58	Sortie PID [%]	18-42	Entrée ANA X49/5	20-84	Largeur de bande sur réf.
15-00	Heures mises ss tension	15-80	Heures de fct du ventilateur	16-6*	Entrées et sorties	18-43	Sortie ANA X49/7	20-9*	Contrôleur PID
15-01	Heures fonction.	15-81	Heures de fct de ventil. prédéf.	16-60	Entrée dig.	18-44	Sortie ANA X49/9	20-93	Gain proportionnel PID
15-02	Compteur kWh	15-9*	Infos paramètre	16-61	Régl.commut.born.53	18-45	Sortie ANA X49/11	20-94	Tps intégral PID
15-03	Mise sous tension	15-92	Paramètres définis	16-62	Entrée ANA 53	18-46	Sortie digit. X49 [bin]	20-95	Temps de dérive du PID
15-04	Surtemp.	15-93	Paramètres modifiés	16-63	Régl.commut.born.54	18-5*	Réf.& retour	20-96	PID limit gain D
15-05	Surtemp.	15-98	Type.VAR.	16-65	Entrée ANA 54	18-50	Affichage ss capt. [Unité]	21-1*	Boucl.fermée ét.
15-06	Reset comp. kWh	15-99	Métadonnées paramètres	16-66	Sortie digitale [bin]	18-57	Air Pressure to Flow Air Flow	21-0*	Réglage auto PID ét.
15-07	Reset compt. heures de fonction.	16-0*	Etat général	16-67	Entrée impulsion 29 [Hz]	18-6*	Inputs & Outputs 2	21-00	Type boucle fermée
15-08	Nb de démarrages	16-01	Ref [Unité]	16-68	Entrée impulsion 33 [Hz]	18-60	Digital Input 2	21-01	Mode réglage
15-10	Source d'enregistrement	16-02	Ref. %	16-69	Sortie impulsion 27 [Hz]	18-7*	Rectifier Status	21-02	Modif. sortie PID
15-11	Intervalle d'enregistrement	16-03	Mot état [binaire]	16-70	Sortie impulsion 29 [Hz]	18-70	Mains Voltage	21-03	Niveau de retour min.
15-12	Evénement déclencheur	16-05	Valeur réelle princ. [%]	16-71	Sortie relais [bin]	18-71	Mains Frequency	21-04	Niveau de retour max.
15-13	Mode Enregistrement	16-09	Lect.paramétr.	16-72	Compteur A	18-72	Mains Imbalance	21-09	Régl. auto PID
15-14	Echantillons avant déclenchement	16-09	Lect.paramétr.	16-73	Compteur B	18-75	Rectifier DC Volt.	21-11*	Réf/ret PID ét. 1
15-2*	Journal historique	16-1*	Etat moteur	16-75	Entrée ANA X30/11	20-0*	Boucl.fermé.variat.	21-10	Unité réf./retour ext. 1
15-20	Journal historique : Evénement	16-10	Puissance moteur [kW]	16-76	Entrée ANA X30/12	20-0*	Retour	21-11	Référence min. ext. 1
15-21	Journal historique : Valeur	16-11	Puissance moteur[CV]	16-77	Sortie ANA X30/8 [mA]	20-00	Source retour 1	21-12	Référence max. ext. 1
15-22	Journal historique : heure	16-12	Tension moteur	16-78	Sortie ANA X45/1 [mA]	20-01	Conversion retour 1	21-13	Source référence ext. 1
15-23	Journal historique : date et heure	16-13	Fréquence moteur	16-79	Sortie ANA X45/3 [mA]	20-02	Unité source retour 1	21-14	Source retour ext. 1
15-3*	Journal alarme	16-14	Courant moteur	16-80	Mot ctrl.1 bus	20-03	Source retour 2	21-15	Consigne ext. 1
15-30	Journal alarme : code	16-15	Fréquence [%]	16-82	Ref.1 port bus	20-04	Conversion retour 2	21-17	Réf. ext. 1 [Unité]
15-31	Journal alarme : valeur	16-16	Couple [Nm]	16-84	Impulsion démarrage	20-05	Unité source retour 2	21-18	Retour ext. 1 [Unité]
15-32	Journal alarme : heure	16-17	Vitesse moteur [tr/min]	16-85	Mot ctrl.1 port FC	20-06	Source retour 3	21-19	Sortie ext. 1 [%]
15-33	Journal alarme : date et heure	16-18	Thermique moteur	16-86	Ref.1 port FC	20-07	Conversion retour 3	21-2*	PID étendu 1
15-4*	Type.VAR.	16-19	Température du capteur KTY	16-88	Ref.1 port FC	20-08	Unité source retour 3	21-20	Contrôle normal/inverse ext 1
15-40	Type. FC	16-20	Angle moteur	16-90	Mot d'alarme	20-12	Unité référence/retour	21-21	Gain proportionnel ext 1
15-41	Partie puis.	16-22	Couple [%]	16-91	Mot d'alarme 2	20-13	Réf./retour minimum	21-22	Tps intégral ext. 1
15-42	Tension	16-23	Motor Shaft Power [kW]	16-92	Mot avertis.	20-14	Réf./retour maximum	21-23	Temps de dérive ext. 1
15-43	Tension	16-24	Calibrated Stator Resistance	16-93	Mot d'avertissement 2	20-2*	Retour/consigne	21-24	Limit.gain.D ext. 1
15-44	Compo.code cde	16-26	Puissance filtrée[kW]			20-20	Fonction de retour	21-26	Ext. 1 On Reference Bandwidth
15-45	Code composé var	16-27	Puissance filtrée[CV]			20-21	Consigne 1		

21-3*	Réf/ret PID ét. 2	22-37	Vit.élevée [Hz]	23-53	Journ.énergie	25-27	Fonct. démarr.	26-37	Zéro sign. born X42/5
21-30	Unité réf/retour ext. 2	22-38	Puiss.vit.élevée [kW]	23-54	Reset journ.énergie	25-28	Durée fonct. démarr.	26-4*	Sortie ANA X42/7
21-31	Référence min. ext. 2	22-39	Puiss.vit.élevée [CV]	23-6*	Tendance	25-29	Fonction d'arrêt	26-40	Sortie borne X42/7
21-32	Référence max. ext. 2	22-4*	Mode veille	23-60	Variabl.tend.	25-30	Durée fonct. d'arrêt	26-41	Échelle min. borne X42/7
21-33	Source référence ext. 2	22-40	Tps de fct min.	23-61	Données bin. continues	25-4*	Réglages démarr.	26-42	Échelle max. borne X42/7
21-34	Source retour ext. 2	22-41	Tps de veille min.	23-62	Données bin. tempo.	25-40	Retar.ramp.décl.	26-43	Ctrl par bus sortie borne X42/7
21-35	Consigne ext. 2	22-42	Vit. réveil [tr/min]	23-63	Démarr.périod.tempo	25-41	Retar.ramp.accl.	26-44	Tempo prédéfinie sortie borne X42/7
21-37	Réf. ext. 2 [unité]	22-43	Vit. réveil [tr/min]	23-64	Arrêt périod.tempo	25-42	Seuil de démarr.	26-5*	Sortie ANA X42/9
21-38	Retour ext. 2 [unité]	22-44	Différence réf/ret. réveil	23-65	Valeur bin. min.	25-43	Seuil d'arrêt	26-50	Sortie borne X42/9
21-39	Sortie ext. 2 [%]	22-45	Consign.surpres.	23-66	Reset données bin. continues	25-44	Vit.démarr. [tr/min]	26-51	Échelle min. borne X42/9
21-4*	PID étendu 2	22-46	Tps surpression max.	23-67	Reset données bin. tempo.	25-45	Vit.démarr. [Hz]	26-52	Échelle max. borne X42/9
21-40	Contrôle normal/inverse ext 2	22-5*	Fin de courbe	23-8*	Compt. récup.	25-46	Vit. d'arrêt [tr/min]	26-53	Ctrl par bus sortie borne X42/9
21-41	Gain proportionnel ext 2	22-50	Fonction fin courbe	23-80	Facteur réf. de puiss.	25-47	Vitesse d'arrêt [Hz]	26-54	Tempo prédéfinie sortie borne X42/9
21-42	Tps intégral ext. 2	22-51	Retard fin courbe	23-81	Coût de l'énergie	25-48	Réglages alternance	26-6*	Sortie ANA X42/11
21-43	Temps de dérivée ext. 2	22-52	End of Curve Tolerance	23-82	Investissement	25-50	Altern.pompe princ.	26-60	Sortie borne X42/11
21-44	Limit.gain.D ext. 2	22-6*	Détec.courroi.cassée	23-83	Eco. d'énergie	25-51	Événement altern.	26-61	Échelle min. borne X42/11
21-46	Ext. 2 On Reference Bandwidth	22-60	Fonct.courroi.cassée	23-84	Eco. décharge	25-52	Intervalle entre altern.	26-62	Échelle max. borne X42/11
21-5*	Réf/ret PID ét. 3	22-61	Coupl.courroi.cassée	23-85	CO2 Conversion Factor	25-53	Valeur tempo alternance	26-63	Ctrl par bus sortie borne X42/11
21-50	Unité réf/retour ext. 3	22-62	Retar.courroi.cassée	23-86	CO2 Reduction	25-54	Tps prédéfini d'alternance	26-64	Tempo prédéfinie sortie borne X42/11
21-51	Référence min. ext. 3	22-7*	Protect. court-circuit	24-*	Fonct. application 2	25-55	Alterne si charge < 50%	30-*	Caract.spéciales
21-52	Référence max. ext. 3	22-75	Protect. court-circuit	24-0*	Mode incendie	25-56	Mode démarr. sur alternance	30-2*	Ajust. démarr. avancé
21-53	Source référence ext. 3	22-76	Tps entre 2 démarrages	24-00	Fonct. mode incendie	25-58	Retar.fct nouv.pompe	30-22	Protec. rotor ver.
21-54	Source retour ext. 3	22-77	Tps de fct min.	24-01	Config. mode incendie	25-59	Retard fct secteur	30-23	Tps détec* rotor bloqué [s]
21-55	Consigne ext. 3	22-78	Annul. tps de fct min.	24-02	Unité mode incendie	25-8*	État	30-5*	Unit Configuration
21-57	Réf. ext. 3 [unité]	22-79	Valeur annuel. tps de fct min.	24-03	Réf. min. mode incendie	25-80	État cascade	30-50	Heat Sink Fan Mode
21-58	Retour ext. 3 [unité]	22-8*	Compensat. du débit	24-04	Réf. max. mode incendie	25-81	État pompes	30-9*	Wifi LCP
21-59	Sortie ext. 3 [%]	22-80	Compensat. débit	24-05	Réf. prédéf. mode incendie	25-82	Pompr.princ.	30-90	SSID
21-6*	PID étendu 3	22-81	Approx. courbe linéaire-quadratique	24-06	Source réf. mode incendie	25-83	État relais	30-91	Channel
21-60	Contrôle normal/inverse ext 3	22-82	Calcul pt de travail	24-07	Source retour mode incendie	25-84	Tps fct pompe	30-92	Password
21-61	Gain proportionnel ext. 3	22-83	Vit abs débit [tr/min]	24-09	Trait.alarm.mode incendie	25-85	Tps fct relais	30-93	Security type
21-62	Tps intégral ext. 3	22-84	Vit. abs. débit [Hz]	24-1*	Bipasse variateur	25-86	Reset compt. relais	30-94	IP address
21-63	Temps de dérivée ext. 3	22-85	Vit pt de fonctionnement [tr/min]	24-10	Fonct.contour.	25-9*	Service	30-95	Submask
21-64	Limit.gain.D ext. 3	22-86	Vit. à pt de fonctionnement [tr/min]	24-11	Retard contour.	25-90	Verrouill.pompe	30-96	Port
21-66	Ext. 3 On Reference Bandwidth	22-87	Pression à vit. ss débit	24-9*	Fct* mot. multiples	25-91	Alternance manuel.	30-97	Wifi Timeout Action
22-*	Fonctions application	22-88	Pression à vit. nominal	24-90	Fonct. mot. multiples	26-*	Option E/S ana.	31-*	Option bipasse
22-0*	Divers	22-89	Débit pt de fonctionnement	24-91	Coef. 1 moteur manquant	26-0*	Mode E/S ana.	31-00	Mode bipasse
22-00	Retard verrouillage ext.	22-90	Débit à vit. nom.	24-92	Coef. 2 moteur manquant	26-00	Mode borne X42/1	31-01	Retard démarr. bipasse
22-01	Tps filtre puissance	22-91	Pression à vit. nom.	24-93	Coef. 3 moteur manquant	26-01	Mode borne X42/3	31-02	Retard déclench.bipass
22-1*	Air Pres. to Flow	23-*	Fonct. liées au tps	24-94	Coef. 4 moteur manquant	26-02	Mode borne X42/5	31-03	Activation mode test
22-10	Air Pressure to Flow Signal source	23-0*	Action temps	24-95	Fonction rotor verrouillé	26-1*	Entrée ANA X42/1	31-10	Mot état bipasse
22-11	Air Pressure to Flow Fan k-factor	23-00	Heure activ.	24-96	Coef. 1 rotor verrouillé	26-10	Éch.min.U/born. X42/1	31-11	Heures fct bipasse
22-12	Air Pressure to Flow Air density	23-01	Action arrêt	24-97	Coef. 2 rotor verrouillé	26-11	Éch.max.U/born. X42/1	31-19	Activation bipasse à distance
22-13	Air Pressure to Flow Fan flow unit	23-02	Heure arrêt	24-98	Coef. 3 rotor verrouillé	26-14	Val.ret/ réfbas.born. X42/1	31-2*	Pressure Sensor Option
22-2*	Délect.abs. débit	23-03	Action arrêt	24-99	Coef. 4 rotor verrouillé	26-15	Val.ret/ réfhaut.born. X42/1	31-20	Pressure Sensor 1
22-20	Config. auto puiss.fiable	23-04	Tx de fréq.	25-*	Contrôleur cascade	26-16	Tps filtre borne X42/1	31-21	Pressure Sensor 2
22-21	Délect.puiss.fiable	23-0*	Régl. des act* tempo	25-0*	Régl. système	26-17	Zéro sign. born X42/1	31-22	Pressure Sensor 3
22-22	Délect. fréq. basse	23-08	Mode actions tempo	25-01	Contrôleur cascade	26-2*	Entrée ANA X42/3	31-23	Pressure Sensor 4
22-23	Fonct. abs débit	23-09	Réactivation actions tempo	25-02	Contrôleur cascade	26-20	Éch.min.U/born. X42/3	31-24	Press Sens Cmp State
22-24	Retard abs. débit	23-1*	Maintenance	25-04	Cycle pompe	26-21	Éch.max.U/born. X42/3	31-25	Press Sens toggle
22-26	Fonct.pompe à sec	23-10	Élément entretenu	25-05	Pompr.princ fixe	26-24	Val.ret/ réfbas.born. X42/3	31-26	Readouts
22-27	Retar.pompa à sec	23-11	Action de mainten.	25-06	Nb de pompes	26-25	Val.ret/ réfhaut.born. X42/3	31-27	Pressure Sensor 1
22-3*	Régl.puiss.abs débit	23-12	Base tps maintenance	25-2*	Régl. larg. bande	26-26	Tps filtre borne X42/3	31-28	Pressure Sensor 2
22-30	Puiss. sans débit	23-13	Temps entre 2 entretiens	25-20	Larg.bande démarr.	26-27	Zéro sign. born X42/3	31-29	Pressure Sensor 3
22-31	Correct. facteur puiss.	23-14	Date et heure maintenance	25-21	Dépass.larg.bande	26-30	Éch.min.U/born. X42/5	31-30	Press Sens Cmp State
22-32	Vit. faible [tr/min]	23-15	Reset mot de maintenance	25-22	Larg. bande vit fixe	26-31	Éch.max.U/born. X42/5	31-31	Press Sens toggle
22-33	Vit. faible [Hz]	23-16	Texte maintenance	25-23	Retard démarr. SBW	26-34	Val.ret/ réfbas.born. X42/5		
22-34	Puiss.vit.fiable [kW]	23-5*	Journ.énergie	25-24	Retard d'arrêt SBW	26-35	Val.ret/ réfhaut.born. X42/5		
22-35	Puiss.vit.fiable [CV]	23-50	Résolution enregistreur d'énergie	25-25	Tps OBW	26-36	Tps filtre borne X42/5		
22-36	Vit.élevée [tr/min]	23-51	Démarr. période	25-26	Arrêt en abs. débit				

32-2* Réglages base MCO	36-00 Mode borne X49/1	40-43 Alarm Log: Voltage	99-55 PC Debug Array
32-9* Développement	36-01 Mode borne X49/3	40-44 Alarm Log: DC Link Voltage	99-6* Fan Power Card Dev
32-90 Source débogage	36-02 Mode borne X49/5	40-45 Alarm Log: Control Word	99-60 FPC Debug Selection
34-2* Lect. données MCO	36-03 Mode borne X49/7	40-46 Alarm Log: Status Word	99-61 FPC Debug 0
34-0* Par. écriture PCD	36-04 Mode borne X49/9	43-3* Unit Readouts	99-62 FPC Debug 1
34-01 Ecriture PCD 1 sur MCO	36-05 Mode borne X49/11	43-0* Component Status	99-63 FPC Debug 2
34-02 Ecriture PCD 2 sur MCO	36-1* Entrée ANA X49/1	43-00 Component Temp.	99-64 FPC Debug 3
34-03 Ecriture PCD 3 sur MCO	36-10 Ech.min./born.X49/1	43-01 Auxiliary Temp.	99-65 FPC Debug 4
34-04 Ecriture PCD 4 sur MCO	36-11 Ech.min./born.X49/1	43-02 Component SW ID	99-66 FPC Backdoor
34-05 Ecriture PCD 5 sur MCO	36-12 Ech.max./born.X49/1	43-1* Power Card Status	99-9* Internal Values
34-06 Ecriture PCD 6 sur MCO	36-13 Ech.max./born.X49/1	43-10 HS Temp. ph.U	99-90 Options présentes
34-07 Ecriture PCD 7 sur MCO	36-14 Val. ret./Réf.bas.born. X49/1	43-11 HS Temp. ph.V	99-91 Motor Power Internal
34-08 Ecriture PCD 8 sur MCO	36-15 Val. ret./Réf.haut.born. X49/1	43-12 HS Temp. ph.W	99-92 Motor Voltage Internal
34-09 Ecriture PCD 9 sur MCO	36-16 Constante tps filtre borne X49/1	43-13 PC Fan A Speed	99-93 Motor Frequency Internal
34-10 Ecriture PCD 10 sur MCO	36-17 Zéro sign. born X49/1	43-14 PC Fan B Speed	99-94 Déclast déséquilibre [%]
34-2* Par. lecture PCD	36-2* Entrée ANA X49/3	43-15 PC Fan C Speed	99-95 Déclastement temp. [%]
34-21 Lecture MCO par PCD 1	36-20 Ech.min.U/born. X49/3	43-2* Fan Pow.Card Status	99-96 Déclast surch. [%]
34-22 Lecture MCO par PCD 2	36-21 Ech.min./born.X49/3	43-20 FPC Fan A Speed	
34-23 Lecture MCO par PCD 3	36-22 Ech.max.U/born. X49/3	43-21 FPC Fan B Speed	
34-24 Lecture MCO par PCD 4	36-23 Ech.max./born.X49/3	43-22 FPC Fan C Speed	
34-25 Lecture MCO par PCD 5	36-24 Val. ret./Réf.bas.born. X49/3	43-23 FPC Fan D Speed	
34-26 Lecture MCO par PCD 6	36-25 Val. ret./Réf.haut.born. X49/3	43-24 FPC Fan E Speed	
34-27 Lecture MCO par PCD 7	36-26 Constante tps filtre borne X49/3	43-25 FPC Fan F Speed	
34-28 Lecture MCO par PCD 8	36-27 Zéro sign. born X49/3	99-* Support devel	
34-29 Lecture MCO par PCD 9	36-3* Entrée ANA X49/5	99-0* DSP Debug	
34-30 Lecture MCO par PCD 10	36-30 Ech.min.U/born. X49/5	99-00 Sélection DAC 1	
35-3* Opt* entrée capt.	36-31 Ech.min./born.X49/5	99-01 Sélection DAC 2	
35-0* Entrée en mode T°	36-32 Ech.max.U/born. X49/5	99-02 Sélection DAC 3	
35-00 Unité temp. born.X48/4	36-33 Ech.max./born.X49/5	99-03 Sélection DAC 4	
35-01 Type entrée born.X48/4	36-34 Val. ret./Réf.bas.born. X49/5	99-04 Echelle DAC 1	
35-02 Unité temp. born.X48/7	36-35 Val. ret./Réf.haut.born. X49/5	99-05 Echelle DAC 2	
35-03 Type entrée born.X48/7	36-36 Constante tps filtre borne X49/5	99-06 Echelle DAC 3	
35-04 Unité temp. born.X48/10	36-37 Zéro sign. born X49/5	99-07 Echelle DAC 4	
35-05 Type entrée born.X48/10	36-4* Sortie X49/7	99-08 Tests par.1	
35-06 Fonct° alarme capteur de t°	36-40 Sortie ANA borne X49/7	99-09 Tests par.2	
35-1* Entrée temp.X48/4	36-41 Sdgit.born. X49/7	99-10 DAC Option Slot	
35-14 Constante tps filtre borne X48/4	36-42 Echelle min s.born.X49/7	99-1* Hardware Control	
35-15 Surv. temp. borne X48/4	36-43 Echelle max s.born.X49/7	99-11 RFI 2	
35-16 Limite temp. basse born.X48/4	36-44 Ctrl par bus sortie borne X49/7	99-12 Ventilateur	
35-17 Limite temp. haute born.X48/4	36-45 Tempo prédéfinie sortie borne X49/7	99-1* Software Readouts	
35-2* Entrée temp.X48/7	36-5* Sortie X49/9	99-13 Durée attente	
35-24 Constante tps filtre borne X48/7	36-50 Sortie ANA borne X49/9	99-14 Demandes bdparam. dans file	
35-25 Surv. temp. borne X48/7	36-51 Sdgit.born. X49/9	99-15 Tempo second. panne onduleur	
35-26 Limite temp. basse born. X48/7	36-52 Echelle min s.born.X49/9	99-16 Nb de capteurs actuels	
35-27 Limite temp. haute born.X48/7	36-53 Echelle max s.born.X49/9	99-20 Fan Ctrl deltaT	
35-3* Entrée t° X48/10	36-54 Ctrl par bus sortie borne X49/9	99-21 Fan Ctrl Tmean	
35-34 Constante tps filtre borne X48/10	36-55 Tempo prédéfinie sortie borne X49/9	99-22 Fan Ctrl NTC Cmd	
35-35 Surv. temp. borne X48/10	36-6* Sortie X49/11	99-23 Fan Ctrl i-term	
35-36 Limite temp. basse born.X48/10	36-60 Sortie ANA borne X49/11	99-24 Rectifier Current	
35-37 Limite temp. haute born.X48/10	36-61 Sdgit.born. X49/11	99-2* Platform Readouts	
35-4* Entrée ANA X48/2	36-62 Echelle min s.born.X49/11	99-29 Version plate-forme	
35-42 Ech. min./born.X48/2	36-63 Echelle max s.born.X49/11	99-4* Software Control	
35-43 Ech. max./born. X48/2	36-64 Ctrl par bus sortie borne X49/11	99-40 StartupWizardState	
35-44 Val. ret./Réf.bas.born. X48/2	36-65 Tempo prédéfinie sortie borne X49/11	99-5* PC Debug	
35-45 Val. ret./Réf.haut.born. X48/2	40-* Special Settings	99-50 PC Debug Selection	
35-46 Constante tps filtre borne X48/2	40-4* Extend. Alarm Log	99-51 PC Debug Argument	
35-47 Zéro sign. born X48/2	40-40 Alarm Log: Ext. Reference	99-52 PC Debug 0	
36-* Option E/S program.	40-41 Alarm Log: Frequency	99-53 PC Debug 1	
36-0* Mode E/S	40-42 Alarm Log: Current	99-54 PC Debug 2	

Indice

A

Abréviations.....	152
Adaptation automatique au moteur (AMA)	
Avertissement.....	95
Configuration.....	72
Configuration de câblage.....	76
Alarme	
Points pour les variateurs 200-240 V.....	103
Points pour les variateurs 380-480 V.....	105
Points pour les variateurs 525-690 V.....	107
Alarmes	
Journal.....	14, 99
Liste des.....	14, 88
Types d'.....	87
Alimentation	
Connexion.....	25
Fuite.....	29
Pertes.....	103, 105, 107
Spécifications.....	103, 105
Valeurs nominales.....	103, 105, 107
Alimentation 24 V CC.....	66
Analogique	
Configuration de câblage pour la référence de vitesse.....	76
Spécifications d'entrée.....	110
Spécifications de sortie.....	111
Atmosphère explosive.....	19
Auto On.....	14, 85
Avertissement haute tension.....	5
Avertissements	
Liste des.....	14, 88
Types d'.....	87

B

Blindage	
Brides.....	25
Extrémités torsadées.....	25
Secteur.....	6
Bornes	
Borne 37.....	66, 67
Communication série.....	66
Emplacements de la commande.....	65
Entrée/sortie analogique.....	66
Entrée/sortie digitale.....	66
Bus de terrain.....	65

C

Câblage de commande.....	65, 66, 70
Câblage des bornes de commande.....	66

Câbles

Acheminement.....	65, 70
Avertissement relatif à l'installation.....	25
Blindé.....	26
Longueur et section des câbles.....	110
Nombre et taille maximum par phase.....	103, 105
Ouverture.....	117, 121, 131, 136, 141, 147
Spécifications.....	103, 105, 107, 110

Carte de commande

Avertissement.....	96
Point de déclenchement surtempérature.....	103, 105
Spécifications.....	112
Spécifications RS485.....	111

Carte de mise à l'échelle du courant..... 91

Carte de puissance

Avertissement.....	96
CEM.....	25, 26, 27

Certification UL..... 4

Chauffage

Câblage de.....	68
Schéma de câblage.....	28
Utilisation.....	18

Classe d'efficacité énergétique..... 109

Codeur..... 73

Communication série

Couple de serrage nominal du cache.....	116
Descriptions et réglages par défaut.....	66

Commutateur de terminaison du bus..... 68

Commutateurs

A53 et A54.....	110
A53/A54.....	69
Température de la résistance de freinage.....	69
Terminaison du bus.....	68

Condensation..... 18

Conditions ambiantes

Spécifications.....	109
---------------------	-----

Configuration de câblage de réinitialisation d'alarme externe..... 78

Configurations de câblage pour marche/arrêt..... 77, 78

Conformité avec ADN..... 4

Consignes de sécurité..... 25

Contacts auxiliaires..... 68

Contrôle

Câblage.....	29
Caractéristiques.....	112

Contrôleur de cascade

Schéma de câblage.....	81
------------------------	----

Contrôleur logique avancé

Configuration de câblage.....	82
-------------------------------	----

Couple

Caractéristique.....	109
de serrage nominal.....	116
Limite.....	90, 102

Courant		Dimensions lors de l'expédition.....	7
Entrée.....	69	Disjoncteurs.....	70
Limite.....	102	Dispositif de verrouillage.....	67
Courant de fuite.....	6, 29	Dissipateur de chaleur	
Courant nominal de court-circuit.....	115	Accès.....	134, 139, 144, 150
Court-circuit.....	91	Alarme.....	94
		Avertissement.....	96
D		Couple de serrage nominal du panneau d'accès.....	116
Déclassement		Nettoyage.....	19
Spécifications.....	109	Point de déclenchement surtempérature.....	103, 105
Définitions		É	
Messages d'état.....	85	Égalisation de potentiel.....	29
Définitions des messages d'état.....	85	E	
Démarrage imprévu.....	5, 84	Entrée	
Dépannage		Alimentation.....	29
Avertissements et alarmes.....	88	Tension.....	71
Fusibles.....	102	Entrée/sortie analogique	
LCP.....	100	Descriptions et réglages par défaut.....	66
Moteur.....	101	Entrée/sortie de commande	
Secteur.....	102	Descriptions et réglages par défaut.....	65
Digitale		Entrée/sortie digitale	
Spécifications d'entrée.....	110	Descriptions et réglages par défaut.....	66
Spécifications de sortie.....	111	Environnement.....	109
Dimensions		Environnement d'installation.....	18
Borne D1h.....	37	É	
Borne D2h.....	39	Équipement facultatif.....	67, 71
Borne D3h.....	41	E	
Borne D4h.....	43	Espace pour la porte.....	120, 124, 135, 140, 146, 151
Borne D5h.....	45	Exigence relative au dégagement :	20
Borne D6h.....	49	F	
Borne D7h.....	55	Fil de terre.....	29
Borne D8h.....	59	Filtre.....	19
Extérieures D1h.....	117	Fonctionnement en moulinet.....	6
Extérieures D2h.....	121	Frein	
Extérieures D3h.....	125	Couple de serrage nominal des bornes.....	116
Extérieures D4h.....	128	Message d'état.....	85
Extérieures D5h.....	131	Résistance.....	89
Extérieures D6h.....	136	Fusibles	
Extérieures D7h.....	141	Dépannage.....	102
Extérieures D8h.....	147	Liste de vérification avant le démarrage.....	70
Dimensions des bornes		Protection contre les surcourants.....	25
D1h.....	37	Spécifications.....	113
D2h.....	39	G	
D3h.....	41	Gaz.....	19
D4h.....	43		
D5h.....	45		
D6h.....	49		
D7h.....	55		
D8h.....	59		
Dimensions extérieures			
D1h.....	117		
D2h.....	121		
D3h.....	125		
D4h.....	128		
D5h.....	131		
D6h.....	136		
D7h.....	141		
D8h.....	147		

H

Hand On.....	14, 85
Haute tension.....	92, 93
Homologations et certifications.....	4
Humidité.....	18

I

Impulsion	
Configurations de câblage pour marche/arrêt.....	77
Spécifications d'entrée.....	111
Installation	
Configuration rapide.....	72
Conforme CEM.....	27
Démarrage.....	74
Électrique.....	25
Initialisation.....	75
Liste de vérification.....	70
Outils requis.....	18
Personnel qualifié.....	5
Installation.....	20, 22, 24
Instruction de mise au rebut.....	4
Interférences	
CEM.....	26
Radio.....	7
Isolation galvanique.....	111

L

LCP	
Affichage.....	13
Dépannage.....	100
Menu.....	15
Voyants.....	14
Levage.....	18, 21
Logiciel de programmation MCT 10.....	72

M

Maintenance.....	19, 84
Manuel	
Numéro de version.....	4
MCT 10.....	72
Mémoire des défauts.....	14
Menu	
Descriptions du.....	15
Touches.....	14
Menu principal.....	16
Mode incendie.....	98
Mode veille.....	87
Montage.....	20, 22, 24

Moteur

Alimentation.....	29
Avertissement.....	89, 92
Câble.....	25, 31
Classe de protection.....	19
Configuration.....	15
Configuration de câblage pour une thermistance.....	80
Connexion.....	31
Couple de serrage nominal des bornes.....	116
Dépannage.....	101
Données.....	102
Rotation.....	73
Rotation imprévue du moteur.....	6
Schéma de câblage.....	28
Spécifications de sortie.....	109
Surchauffe.....	89

N

Numéro de version de logiciel.....	4
------------------------------------	---

O

Optimisation automatique de l'énergie.....	72
Outils.....	18

P

Panneau de commande local (LCP).....	13
Paramètres.....	15, 74, 153
PELV.....	111
Personnel qualifié.....	5
Perte de phase.....	89
Plaque presse-étoupe	
Couple nominal.....	116
Dimensions D1h.....	120
Dimensions D2h.....	124
Dimensions D5h.....	135
Dimensions D6h.....	140
Dimensions D7h.....	146
Dimensions D8h.....	151
Plaque signalétique.....	17
Platine de contrôle.....	11
Poids.....	7
Potentiomètre.....	66, 78, 79
Process.....	14
Programmation.....	14
Protection contre les surcourants.....	25
Protection de porte/panneau	
Couple nominal.....	116
Protection thermique.....	4

Q

Queues de cochon.....	25
Quick menu.....	14, 15

R

Rafales/transitoires.....	29
Recyclage.....	4
Référence	
Entrée de vitesse.....	76, 77
Refroidissement	
Avertissement poussière.....	19
Liste de vérification.....	70
Refroidissement.....	20
Régén.	
Bornes.....	12, 35, 42, 44
Dimensions des bornes.....	36
Régén.....	35
voir aussi <i>Régénération</i>	
Régénération.....	7
Régénération	
Couple de serrage nominal des bornes.....	116
Réglages par défaut d'usine.....	75
Réglages régionaux.....	74, 153
Relais	
Spécifications.....	112
Relais thermique électronique (ETR).....	25
Rendement	
Spécifications.....	103, 105, 107
Répartition de la charge	
Avertissement.....	5, 93
Bornes.....	12, 35
Couple de serrage nominal des bornes.....	116
Dimensions des bornes.....	36
Schéma de câblage.....	28
Répartition de la charge.....	7, 35
Reset.....	14, 87, 96
Résistance de freinage	
Avertissement.....	92
Câblage.....	69
Schéma de câblage.....	28
Ressources supplémentaires.....	4
Réveil périodique.....	18
RFI.....	33
Rotor	
Avertissement.....	98
RS485	
Configuration.....	67
Configuration de câblage.....	79
Description des bornes.....	66
Schéma de câblage.....	28

S

Safe Torque Off	
Avertissement.....	96, 97
Câblage de.....	68
Configuration de câblage.....	77
Emplacement des bornes.....	66
Schéma de câblage.....	28
Schéma de câblage	
Alternance de la pompe principale.....	82
Contrôleur de cascade.....	81
Exemples d'applications types.....	76
Pompe à vitesse variable/fixe.....	82
Variateur.....	28
Secteur	
Avertissement.....	93
Blindage.....	6
Couple de serrage nominal des bornes.....	116
Spécifications de l'alimentation.....	108
Secteur CA.....	33
voir aussi <i>Secteur</i>	
Sectionneur.....	68, 71
Service.....	84
Socle.....	22
Sortie	
Spécifications.....	111
Spécifications d'entrée.....	110
Spécifications électriques.....	103, 105, 107
Spécifications électriques 200-240 V.....	104
Spécifications électriques 380-480 V.....	106
Spécifications électriques 525-690 V.....	107
Stockage.....	18
Stockage condensateur.....	18
Surtension.....	102
Surveillance ATEX.....	19
T	
Taille des fils.....	31
Température.....	19
Temps de décharge.....	6
Temps de rampe d'accélération.....	102
Temps de rampe de décélération.....	102
Tension	
Déséquilibre.....	89
Entrée.....	69
Terre	
Avertissement.....	95
Couple de serrage nominal des bornes.....	116
Liste de vérification.....	70
Mise à la terre.....	31
Secteur isolé.....	33
Triangle isolé de la terre.....	33
Triangle mis à la terre.....	33

Thermistance	
Avertissement.....	97
Configuration de câblage.....	80
Emplacement des bornes.....	66
Passage des câbles.....	65
Touches de navigation.....	14, 71
Transducteur.....	66
 U	
USB	
Spécifications.....	113
 V	
Variateur	
Définition.....	7
État.....	85
Initialisation.....	75
Levage.....	21
Ventilateurs	
Avertissement.....	98
Entretien.....	19
Vitesse	
Configuration de câblage pour l'accélération/décélération	
.....	79
Configuration de câblage pour la référence de vitesse....	78,
.....	79
Voyants.....	88
Vue intérieure D1h.....	9
Vue intérieure D2h.....	10

**Danfoss VLT Drives**

1 bis Av. Jean d'Alembert,
78990 Elancourt
France
Tél.: +33 (0) 1 30 62 50 00
Fax.: +33 (0) 1 30 62 50 26
e-mail: Variateurs.vlt@danfoss.fr
www.drives.danfoss.fr

Danfoss VLT Drives

A. Gossetlaan 28,
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique
Tél.: +32 (0) 2 525 0711
Fax.: +32 (0) 2 525 07 57
e-mail: drives@danfoss.be
www.danfoss.be/drives/fr

Danfoss AG, VLT® Antriebstechnik

Parkstrasse 6
CH-4402 Frenkendorf
Tél.: +41 61 906 11 11
Telefax: +41 61 906 11 21
www.danfoss.ch

.....
Danfoss décline toute responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

